UniTesS

🛃 Редактирование скрипта	
Файл Выполнение Скрипт Шаблон Типы данных	
Поверка Вольтметров	
B7-72 поверка N4-101_demo.uts	1 # Поверка вольтметра В7-72 до интерфейси
function VDC	2 # Эталон: N4 101
	3 # Описание отсутствует =
function VAC_EMPTY	4
function IDC	5 # Особенности:
function IAC	6 # Для В7-72 перед установкой диапазона (команда report) необходимо что
function RES	7 # Функции VAC_EMPTY, RES_EMPTY вызываются, для резервирования места в :
function RES_EMPTY	8
	9 # Данные для отчета:
function RESAVVI_EMPTY	10 item {method} MI.MH 1221-2002
function AUTOZERO	11 item {calibrator} N4-101
function VAC_DOP_NOT_SIN_5	12 Item {temp} 20
Tunction Tunc_range	
шаолон поверки в7-(72,74,82). docx	15 #DriverSet B7 72 Timeout=25000
	16 #DriverSet N4 101 timeout=25000 Reset
данные для шагки протокола	17
	18 Message "Подключите вольтметр к калибратору для поверки VDC"
Файли н	19 # *************** Определение абсолютной погрешности измерения напряжения
	20 #/ -> Поверка вольтметра В7-72 по интерфейсу. Эталон: Fluke 5720A
	21 #/ -> ПОВЕРКА ПО НАПРЯЖЕНИЮ
	22 #/ -> Напряжение: постоянное
	23 #DriverSet B7_72 func=VDC;
	24 #DriverSet N4_101 Switch0FF=disable;
	25 # диап. точка доп. осн. погр.
	20 #/ -> TIPEDEN VIMEPEHUN: 200 MB
	28 call AUTOZERO "VDC" 1000
	29 call VDC 200M 0.0020M 0.0012M
	30 call VDC 200M 100,0000M 0,0052M
	31 call VDC 200M 200,0000M 0,0092M
	32 call VDC 200M -200,0000M 0,0092M
	33 #/ Предел измерения: 2 В
	34 call func_range 2
	35 call AUTOZERO "VDC" 1000
	36 call VDC 2 0,200000 0,000011
Project MEM Define Reports Breakpoints	
Project men benne keporta breakpointa	

Script

руководство по программированию

версия документа 5.4

Минск 2017



Термины и определения	4
Введение	6
1. Почему UniTesS Script	7
2. Как работает UniTesS APM	10
2.1. Перед началом измерений	14
2.2. Определение видов работ	16
2.3. Определение типов данных для протокола	17
2.4. Формирование шаблона протокола	22
2.5. Загрузка скриптов	33
3. Разработка скрипта	35
3.1. Общие правила синтаксиса	36
3.2. Работа с памятью	39
3.3. Режим редактирования скрипта	40
3.4. Специальные средства скрипта для отображения в древовидной структуре	43
3.5. Разметка структуры дерева	44
4. Описание команд	47
4.1. Define - определение	47
4.2. Function - описание пользовательской функции	49
4.3. Call - вызов функции	51
4.4. Interrupt - прерывания	52
4.5. Delay - задержка	54
4.6. Math - вычисление математических операций	55
4.7. Compare - сравнение	59
4.8. Repeat - команда повторения	64
4.9. If, Case, CaseOne, GoTo - команды условного и безусловного перехода	66
4.10. Case - ветвление от условия	67
4.11. GoTo - команда безусловного перехода	69
4.12. IF - ветвление от условия	71
4.13. Message - вывод сообщений и запросов	73
4.14. Table - таблица для ввода параметров	77
4.15. String - форматирование текста	79
4.16. Template - назначение шаблона	82
4.17. Item - переопределение данных для отчета	83
4.18. Report - формирование отчета	85
4.19. SelectReport и DeleteReport - операции с отчетами	91
5. Работа с драйверами	93
5.1. Управление приборами	93
5.2. DriverSet - управление прибором	96



5.3. DriverGet - получение информации	97
6. Работа с IVI-драйверами 6.1. IVIConfig - конфигурация IVI-интерфейса 6.2. IVIdriverSet - управление приборами 6.3. IVIdriverGet - чтение параметров	98 99 100 101
 7. Работа с портом через VISA 7.1. PortConfig - конфигурация порта 7.2. PortWrite - запись в порт 7.3. PortRead - чтение из порта 8. Использование приложения Vision 	102 102 104 104 105
8.1. VisionSet - настройка параметров 8.2. VisionGet - считывание показаний	106 107
9. Работа с плагинами	109
10. Работа с командами ОС	111
11. Работа с файлами Excel	112
Приложение 1. Математические функции	114
Приложение 2. Математические операции и работа с массивами	116
Приложение 3. Форма записи математических операций	117
Приложение 4. Элементы формата	119
Приложение 5. Примеры описания форматов	122
Приложение 6. Scope - класс осциллографов	124
Приложение 7. DMM - цифровые мультиметры	130
Приложение 8. СВЧ генераторы	134
Приложение 9. Анализаторы спектра	137
Приложение 10. Осциллограф Fluke 12x	146
Приложение 11. Калибратор-вольтметр В1-28	151
Приложение 12. Вольтметр В1-18	155
Приложение 13. Вольтметр Fluke 8508A	157
Приложение 14. Калибратор Fluke 55xx и 57xx	161

Термины и определения

Разработчик UniTesS - сотрудник, обеспечивающий разработку

автоматизированного рабочего места с использованием ПО UniTesS и выполняющий следующие работы: разработка *скрипта*, подготовка *шаблона протокола* и данных для шапки, описание *типа данных для протокола*.

Скрипт (англ. *Script* - сценарий) – файл, в котором в текстовой форме содержится последовательность действий, реализующих методику измерений. Скрипты разрабатываются с использованием языка программирования *UniTesS Script*. Скрипт позволяет реализовать: управление приборами, математические расчеты, сравнения, отправку данных в отчет и т.д.

UniTesS Script – упрощенный язык программирования, предназначенный для реализации методик поверки, калибровки СИ и испытаний оборудования.

Комментарии – *фрагменты текста,* фразы, описывающие участки скрипта, и предназначенные для пояснений. Комментарии всегда начинаются с символа «#». *Специальные комментарии* – комментарии, предназначенные для формирования удобного представления скрипта в режиме *Simple View*. Символы: **#F/**, **#/**.

Типы данных для протокола – определяют какие именно данные будут заноситься в протокол, а также их формат, подразделяются на категории для различных видов работ.

Данные для шапки протокола – стандартизированные данные, автоматически подставляемые в каждый протокол, такие как: номер протокола, модель устройства, серийный номер, температура, влажность, параметры питающей сети и т.д.

Функции – это участки кода в скрипте, неоднократно вызываемые для исполнения. Функция описывает метод для измерения одного параметра и должна сопровождаться *специальным комментарием* для отображения в режиме *Simple View.*

Шаблон протокола – документ MS Word в формате doc или docx, содержащий закладки (bookmark), созданные по определенным правилам, для автоматического заполнения.

Alias – псевдоним, имя, принятое внутри скрипта.

EOS (англ. end of sting) – *специальный* символ, признак конца строки. Применяется при работе с приборами по интерфейсам для обозначения конца отправленной команды. *VISA интерфейс* – широко используемый стандартизированный интерфейс ввода/вывода в области тестирования и измерений для управления приборами. Поддерживает интерфейсы IEEE-488 (GPIB/KOП), PXI, VXI, RS-232, RS-485, USB, Ethernet.

IVI драйвер – архитектура драйверов, разработанная IVI-сообществом, призванная стандартизировать взаимодействие с измерительными приборами, управляемыми по интерфейсу. Использование данной архитектуры обеспечивает взаимозаменяемость измерительных приборов внутри одного класса. В *скрипте* приборы одного класса управляются одинаковыми командами.

Simple View – упрощенный режим просмотра скрипта, в котором пользователь видит наглядную древовидную структуру вызовов функций с параметрами и результат их



выполнения. Для формирования структуры в скрипте применяются специальные комментарии.

Timeout – время ожидания отклика по интерфейсу. Параметр связан с отправкой запросов прибору и предназначен для оценки ее выполнения за определенное время. Если прибор не отвечает на запрос в течении времени ожидания, то генерируется ошибка интерфейса.

UniTesS драйвер – специализированный драйвер для использования в ПО UniTesS APM, применяется если для определенного прибора не существует IVI драйвера и управление командами через VISA интерфейс усложнено.

UniTesS плагин – программа, которая обеспечивает полную имитацию работы реального прибора, управляется аналогичным набором команд и на выходе выдает определенный набор параметров, виртуальный прибор.

Введение

Данное руководство адресовано *разработчикам ПО UniTesS APM* и содержит информацию, необходимую для создания автоматизированного рабочего места (далее - APM) и настройки базы данных UniTesS DB.

Структурно UniTesS состоит из базы данных UniTesS DB, развернутой на сервере предприятия, клиентского ПО UniTesS Manager и ПО автоматизированного рабочего места UniTesS APM с опциональным модулем машинного зрения Vision.

UniTesS DB содержит всю информацию о выполненных работах, структуре организации, всех подразделениях и сотрудниках, собственных эталонных средствах измерения, документах, заказчиках и т.д.

UniTesS Manager обеспечивает доступ сотрудников к базе данных в зависимости от предоставленных полномочий, предназначено для организации автоматизированного документооборота, контроля за выполнением работ и анализа результатов деятельности лаборатории.

UniTesS APM предназначен для управления приборами, автоматизации измерений выполнения математических расчетов и формирования протоколов.

1. Почему UniTesS Script

Уже много лет мы занимаемся разработкой автоматизированных рабочих мест и аппаратно-программных комплексов для испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий. Позади сотни успешных внедрений, в том числе для национальных эталонов РБ. Диапазон реализованных проектов очень широк - от самых простых, таких как поверка манометров или мультиметров, до уникальных, не имеющих аналогов, например испытания абонентских устройств систем ЭРА-ГЛОНАСС и ECall.

На современном рынке доступны решения по автоматизации от известных брендов с солидной историей и большим опытом работы. Начиная разработку своей собственной системы, мы ориентировались на продукты таких брендов NI Labview, NI TestStand, Fluke Metcal, Transmille ProCal, детально анализировали все их особенности, достоинства и недостатки. Также на первых этапах были опробованы различные средства разработки ПО, мы старались систематизировать и стандартизировать процесс разработки таким образом, чтобы максимально его ускорить и минимизировать затраты, гарантируя при этом высокое качество результата. Но в ходе решения поставленных задач возник ряд проблем, не позволявших предоставлять пользователям готовые программные продукты с приемлемым уровнем качества и функциональности за минимально возможные средства и сроки.

Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться в процессе использования готовых программных продуктов и способы их решения, реализованные при разработке UniTesS APM можно свести в таблицу:

Проблема	Решение
Длительный процесс отладки программного продукта, особенно на заключительных стадиях его создания, занимающий до 80% общего времени на разработку.	Отладка работы скрипта и любое изменение кода происходит непосредственно в ходе его выполнения, без потери данных и разрыва сессий. Нет необходимости тратить время на компиляцию и перезапуск программы после корректировки каждой команды или значения одного параметра.
Отсутствие строгой стандартизации программного кода.	Жесткая стандартизация программного кода облегчает "читаемость" и понимание его любым программистом, даже не являющимся его автором. Каждая строка в теле скрипта представляет собой одну логическую операцию, которая является частью



	алгоритма поверки и шаг за шагом реализует методику измерений.
Сложность специфики метрологии для программистов.	Простота языка позволяет привлекать к разработке скриптов для поверки новых приборов специалистов заказчика, инженерный персонал испытательных лабораторий. Создать полноценный функциональный скрипт, реализующий достаточно сложный алгоритм и методику поверки, можно с небольшим набором команд.
Сложность в проведении метрологической аттестации ПО.	Сотни успешных внедрений, в том числе для национальных эталонов РБ.
Короткий жизненный цикл ПО из-за замены эталонов, поверяемых СИ, регулярных изменений в методиках поверки.	Огромная, постоянно растущая, коллекция драйверов для управления целыми классами приборов с одинаковыми наборами команд. Каждое изменение в методиках, средствах измерения, обновление или даже полная замена эталонов, потребует лишь незначительных корректировок в теле скрипта.
Несовместимость различных АРМ, отличия в форматах данных, протоколов, интерфейсах пользователя, отсутствие комплексного подхода к автоматизации в лаборатории.	Наглядный, интуитивно понятный интерфейс конечного пользователя. Постоянный контроль за состоянием процесса и всех переменных, которые участвуют в вычислениях, в том числе - удобная, детальная визуализация.
Опасность повреждения дорогостоящего оборудования, сложность управления приборами.	Возможность поверки приборов, не обладающих интерфейсом взаимодействия с ПК. Использование драйверов и плагинов для эмуляции реального прибора.

Методом проб и ошибок удалось найти решение всех вышеописанных проблем, мы спроектировали оригинальную среду разработки автоматизированных рабочих мест UniTesS со своим языком программирования и солидным набором сервисных и вспомогательных средств.

Язык UniTesS Script - это компактный, простой, но достаточно мощный и специализированный инструмент для комплексной автоматизации любых действий и



расчетов, связанных с испытаниями различных приборов и сложных измерительных устройств. Ознакомившись с набором команд и правилами создания скриптов, поверитель может самостоятельно запрограммировать методику испытаний любого прибора, не обращаясь к программистам, причем сделать это быстро, надежно и эффективно.

Книга познакомит вас с языком UniTesS Script и научит применять его в UniTesS APM – рабочем месте поверителя и испытателя.

2. Как работает UniTesS APM

Автоматизированное Рабочее Mecto UniTesS APM предназначено для автоматизации процесса поверки и калибровки, испытаний средств измерения. Для полноценного функционирования комплекса UniTesS APM необходимо разработать скрипт, настроить и добавить необходимую информацию в базу данных. Создание автоматизированных рабочих мест, как правило, состоит из следующих этапов:

- Определение перечня используемого оборудования, *видов работ*. От этого зависит набор драйверов и интерфейсов, с которыми придется работать;
- Анализ методики измерений и определение типов данных для протокола;
- Подготовка *шаблона протокола* в текстовом процессоре MS Word;
- Определение данных для шапки протокола (опционально);
- Разработка скрипта;
- Настройка базы данных UniTesS DB.

UniTesS APM представляет собой интерпретатор, который производит построчный анализ, обработку и выполнение исходного кода программы (скрипта). Основная идея интерпретатора - дать возможность реализовать весь алгоритм процесса поверки и испытания прибора с помощью минимального набора операторов языка. В основном, последовательность действий поверителя состоит из ряда настроек приборов, получения информации, некоторого анализа и математических расчетов. Как правило, завершается логическим выводом о соответствии оборудования и оформлением итогового протокола. Суть работы UniTesS APM заключается в том, что аналогичную последовательность действий, описанную скриптом, выполняет программа.

UniTesS APM предлагает два интерфейса пользователя:

- Simple View упрощенный наглядный режим контроля над процессом поверки, реализованном в скрипте, с удобным представлением для поверителя в виде дерева, без функций редактирования;
- Editor режим редактирования и отладки скрипта для разработчиков UniTesS.

На рис. 2.1. показан режим редактирования (вызывается нажатием клавиш <**Ctrl + E**>). Слева находится окно со служебной информацией о текущем проекте, а справа – исходный код скрипта. Прямо над ним, в верхней части окна редактора, расположена панель с инструментами управления и отладки.



Рис.2.1. Режим редактирования скрипта

Скрипт описывает и задает весь алгоритм действий при выполнении измерений. На этапе создания скрипта разработчик рассматривает и реализует возможности использования встроенных в ПО математических функций, операторов сравнения, построения циклов, подготовки и форматирования данных для отчета, взаимодействия с пользователем, работу с драйверами, а также иные особенности языка. Создать полноценный функциональный скрипт, реализующий достаточно сложную методику поверки, можно с использованием сравнительно небольшого набора команд.

Режим просмотра **Simple View** отображается в главном окне программы UniTesS APM (Рис. 2.2.) и дает наглядное представление о процессе измерения с таблицей конечных результатов, которые заносятся в протокол после выполнения скрипта. Древовидная структура фиксирует все действия, поверяемые точки и обеспечивает возможность контролировать процесс на каждом шаге, а при необходимости - отключить или повторить отдельные этапы измерения.

UniTesS

Задания В7-72 поверка №1101_0	demo 4	Прод	олжить	C1
Поверка вольтметра В7-72 по интерфейсу. Эталон 🔺	Погрешность из	мерения напря	жения посто	янного тока
Fluke 5720A ПОВЕРКА ПО НАПРЯЖЕНИЮ Напряжение: постоянное Предел измерения: 200 мВ Установить значение	Предел измерения, В (#RANGE)	Поверяемая точка, В	Результат поверки, В	Погрешности
	200 MB	0,0020 MB	0,0020 MB	0,0000 MB
Bunoлнить AUTOZERO	200 MB	100,0000 MB	100,0000 MI	0,0000 MB
	200 MB	200,0000 MB	200,0000 MI	0,0000 MB
езультат измерения	200 MB	-200,0000 MB	-200,0000 M	0,0000 MB
	2 B	0,200000 B	0,200000 B	0,000000 B
	2 B	0,500000 B	0,500000 B	0,000000 B
- 1	2 B	1,000000 B	1,000000 B	0,000000 B
- V	2 B	1,500000 B	1.500000 B	0.000000 B
Предел измерения: 2 В	2 B	2.000000 B	2,000000 B	0.000000 B
Установить значение	2 B	-2.000000 B	-2.000000 B	0.000000 B
	20 B	2.00000 B	2.00000 B	0.00000 B
BIIIOJIHII AUTOZERU	20 B	5.00000 B	5.00000 B	0.00000 B
Результат измерения	20 B	10.00000 B	10.00000 B	0.00000 B
	20 B	15,00000 B	15,00000 B	0,00000 B
	20 B	20,00000 B	20,00000 B	0.00000 B
	20 B	-20,00000 B	-20,00000 B	0.00000 B
	200 B	20,0000 B	20,0000 B	0.0000 B
	200 B	100,0000 B	100.0000 B	0.0000 B
				and a Children and
Предел измерения: 20 В				
	4			•

Рис. 2.2. Окно Simple View

Основные функции пользователя-поверителя:

- 1. Запустить ПО UniTesS APM и авторизоваться;
- 2. Выбрать задание из списка (или создать его);
- 3. Подключить оборудование к ПК;
- 4. Уточнить начальные параметры (если нужно);
- 5. Нажать "СТАРТ" и следовать инструкциям скрипта (выбор режимов, ввод параметров, коммутация приборов, переключение каналов и т.д.);
- 6. Подтвердить результаты по точкам, вышедшим за пределы допуска.

Простой интерфейс пользователя позволяет быстро произвести основные настройки и запустить поверку (несколько кликов мыши). При выборе задания из базы данных автоматически загружается **скрипт** для конкретного **вида работ**, **шаблон протокола** и прочие необходимые файлы. После завершения процедуры поверки будет составлен и отправлен в базу данных протокол в формате MS Word и/или PDF. Протоколы формируются на основе готовых шаблонов в формате MS Word и пользователь может легко изменять или добавлять в них любую информацию.

UniTesS APM работает совместно с базой данных UniTesS DB. Все результаты измерений тоже сохраняются в базе. Если процедура поверки не была завершена, то при выборе незавершенной задачи пользователю предлагается Загрузить результаты

UniTesS



или Начать заново. Для нормального функционирования системы необходимо, чтобы данные были доступны на всех автоматизированных местах сотрудникам, которые непосредственно занимаются измерениями, а также руководителям подразделений для распределения заданий и контроля над их выполнением. Поэтому определенным образом производится настройка связей и прав доступа в базе данных.

Для осуществления автоматизации UniTesS APM управляет измерительными приборами, которые подключаются к ПК по интерфейсам: USB, RS232, Ethernet или GPIB, считывает показания, при необходимости выполняет математические расчеты, делает вывод о соответствии и отправляет данные в протокол. UniTesS APM располагает обширной библиотекой драйверов, которая постоянно пополняется, обеспечивает совместимость с широким спектром сложного измерительного оборудования, включая множество классов приборов, управляемых через аппаратно-программный интерфейс National Instruments.

2.1. Перед началом измерений

ПО UniTesS реализует комплексный подход к автоматизации, объединяет такие подсистемы как UniTesS Manager, UniTesS APM и средства работы с базами данных UniTesS DB в единое целое. Приступая к работе с UniTesS APM, перед началом измерений, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Зарегистрировать все структурные подразделения и пользователей, назначить им уровни доступа, соответствующие служебным обязанностям;
- 2. Определить виды работ;
- 3. Определить или загрузить в базу данных типы данных для протокола;
- 4. Отредактировать и загрузить в базу данных шаблоны протоколов;
- 5. Загрузить в базу данных набор скриптов.

В UniTesS APM предусмотрено несколько видов пользователей, которым можно назначать различные права и полномочия для доступа к базе данных. Обычно пользователи и их разрешения устанавливаются на начальном этапе, при интегрировании системы в лаборатории. В зависимости от делегированных полномочий, им будут доступны различные органы управления и операции. Например, пользователь в должности регистратора может вносить в базу данные о новых средствах измерения, чего не сможет делать инженер, который непосредственно выполняет испытания.

Регистрация пользователей и назначение прав доступа происходит через меню **Администрирование** — **Организация**, в котором доступны следующие опции:

- Отделы и сотрудники
- Профили доступа
- Должности

Любая лаборатория обычно выполняет строго определенный перечень **видов работ**, их следует систематизировать и четко сформулировать, например:

- испытания на электробезопасность
- испытания по ЭМС
- поверка мультиметров
- поверка осциллографов
- калибровка анализаторов спектра

Типы данных для протокола можно определить в отдельном текстовом файле (имеет расширение .set), который затем загружается в базу данных, либо непосредственно редактировать параметры в окне программы. Файл содержит описание данных, заносимых скриптом в поля шаблона, метод занесения, а также формат записи чисел для каждого поля.



Шаблон протокола - файл в формате MS Word (с расширением .doc или .docx), содержит текст и таблицы, в определенные места добавляются закладки для возможности автоматического заполнения. Закладкам присваиваются имена в соответствии с созданными ранее типами данных. Каждой закладке соответствует свой тип данных, который и определяет способ их внесения.

Исполняемый **скрипт** - текстовый файл (с расширением .uts), в котором с помощью языка UniTesS Script описана последовательность действий, реализующих методику измерений. Обычно состоит из описания функций, каждая из которых реализует одно конкретное измерение, а также их вызовов, в которых определены контрольные точки и допуски измерений.

Для обеспечения автоматизации рабочих мест внутри каждой лаборатории прежде всего необходимо выполнить подготовку, загрузку, настройку и установить взаимосвязь информации, хранящейся в базе данных. Все эти действия осуществляются из меню "Администрирование", подменю "Автоматизация измерений". Для максимально быстрого старта рекомендуется использовать готовые наборы файлов с шаблонами, типами данных для протокола и скриптами, которые находятся на компакт диске в комплекте поставки ПО. Добавление, редактирование, создание видов работ, шаблонов, файлов описания типов данных и скриптов также можно выполнить из меню "Проекты автоматизации".

2.2. Определение видов работ

При настройке базы данных UniTesS DB (Рис. 2.3.) перечень видов выполняемых лабораторией работ следует заполнить в первую очередь, так как все остальные элементы, действия и настройки привязываются к конкретному виду работы.



Рис. 2.3. Структура базы данных UniTesS

Для каждого поступающего в лабораторию образца (средства измерения) можно определить один или несколько **видов работ**. По каждому **виду работ** собирается статистика: кто и когда выполнил, дата проверки и подписания протокола, место нахождения образца, формируется отчетность: общее количество поверок, поступление оплаты и т.д.

Открыть перечень **видов работ** можно из меню "**Администрирование**". При добавлении нового **вида работ** необходимо указать название, типовую стоимость, добавить описание, выбрать сотрудников, допущенных к выполнению, а также этапы (Проверить, Подписать, Утвердить - опционально).

2.3. Определение типов данных для протокола

Типы данных для протокола определяют, какие именно данные и каким образом будут заноситься в **шаблон**. В описании типов содержится информация о форматах данных, по каждому полю в отдельности, а также метод их занесения в **протокол**.

Предусмотрено три метода занесения данных:

- **Table** заносит данные в текущую строку таблицы, обозначенной закладкой с именем, которое определено в файле;
- **Row** заносит данные в строку таблицы от места закладки и далее вправо. Предназначен для заполнения отдельных ячеек (идущих подряд) в таблице, а не всей строки таблицы. Применяется для занесения неоднородных данных;
- **String** заносит строку по месту закладки. Закладка может стоять как внутри таблицы, так и вне ее, в любом месте.

При занесении данных методом **Row** закладка устанавливается на ячейку, с которой начинается ввод данных. Может находиться в любой колонке таблицы, но следует учитывать количество свободных колонок справа от нее для корректного заполнения.

Типы данных для удобства группируются в категории. Каждая категория содержит конкретный набор **типов данных**, определенных для одного класса приборов или **вида работ**. Типы данных можно загрузить из файла (с расширением .set), а затем редактировать в таблице (Рис. 2.4.), в окне программы.

Синтаксис строки файла:

data_description <тип данных> <метод> "<Полное название параметра>"; "<название_колонки_1:формат>" ; "<название_колонки_2:формат>" ; … "<название_колонки_n:формат>".

где:

<тип данных> - название типа данных, должно совпадать с названием соответствующей метки в файле шаблона протокола; <метод> - метод занесения в протокол (**Table**, **Row** или **String**); <Полное название параметра> - название таблицы, помеченной соответствующей меткой в шаблоне протокола (для метода **Table**); <название_колонки_п:формат> - название колонки в таблице, помеченной соответствующей меткой в шаблоне протокола (для метода **Table**) с описанием формата данных.

Описание формата отделяется от названия колонки или параметра символом двоеточия, каждый элемент берется в кавычки, разделителем служит символ точки с запятой.



Пример строки файла:

```
data_description StepResponseTime table "Время нарастания";"№
Канала:%,;%-6.3r";"Коэффициент отклонения,
В/дел.:%,;%-6.3r";"Значение напряжения, В:%,;%-6.3r";"Полярность
фронта:%,;%-6.3r";"Допустимое время нарастания, не более,
нс:%,;%-6.3r";"Измеренное значение, нс:%,;%-6.3r";"Вывод о
соответствии:%,;%-6.3r"
```

Файл позволяет описать формат представления данных в каждой колонке таблицы протокола. Также в файле можно указать формат данных по умолчанию. Он применяется для тех данных, для которых формат не был указан индивидуально.

Примеры строки формата по умолчанию:

default format "%.;%^# 12r"

Расшифровка значений:

- Разделителем дробной части является точка;
- Число форматируется в инженерном виде, если используются коды преобразования **е** или **g** в строке форматирования;
- Младшие нулевые разряды удаляются;
- Выравнивание по левому краю;
- Добавляются русские постфиксы в системе СИ.

default format "%,;%.0dw"

Расшифровка значений:

- Разделителем дробной части является запятая;
- Постфикс отображается через пробел;
- Десятичный формат, дробная часть опускается.

Ниже приведен набор полей, из которых может состоять строка формата:

%[\$][-][+][#][^][0][Ширина][.Точность или _ЗначащиеРазряды]Код Преобразования

Где Ширина должна быть представлена числом больше нуля, а .*Точность* и _*ЗначащиеРазряды* – большим или равным нулю. Нельзя использовать оба модификатора .*Точность* и _*ЗначащиеРазряды* в одной строке. При использовании в записи с плавающей точкой .*Точность* определяет число разрядов справа от десятичной точки. Если параметр опущен, по умолчанию используется шесть разрядов. Если *Точность* указана как 0, дробная часть будет опущена.



_ЗначащиеРазряды округляют отображаемое число до количества разрядов, указанных пользователем.

Подробное описание элементов формата находится в Приложении № 4. Примеры спецификаторов форматов приведены в Приложении № 5.

Важно! Название закладки в шаблоне протокола обязательно должно совпадать с наименованием типа данных. Количество параметров типа данных для метода занесения Table должно совпадать с количеством колонок итоговой таблицы результатов в шаблоне протокола.

Добавление категории типов данных выполняется из меню "Администрирование" --> "Автоматизация измерений" --> "Типы данных для протокола". В окне типов данных нажмите кнопку "Добавить". Для добавления категории типов данных из файла нажмите кнопку "Загрузить" и выберите нужный файл с описанием типов данных. По завершении всех действий нажмите кнопку "Добавить".

Тип данных /AC_certif IDC_certif /DC_certif	VAC_certif Результаты калибровки, включая неог	Тип данны тределенность, в свид	и увулят ых table	умолчан
Тип данных /AC_certif IDC_certif IDC_certif /DC_certif	VAC_certif Результаты калибровки, включая неог	Тип данны	aix table	Метод
/AC_certif IAC_certif IDC_certif /DC_certif	Результаты калибровки, включая неог	пределенность, в свид		
/DC_certif			цетельство	Имя тип данных
	Название парамет	rpa	Формат	Пример
CAP_certif	Предел измерения		%.:%1.0dw(B)	1.1230 B
RES_certif	Напряжение		%Reference_w(B	1,1230 B
=REQ_certif	Частота		%,;%1.0rw(Гц)	1 Гц
/DC_meas	Результат измерения		%,;%1.0dw(B)	1,1230 B
IDC_meas	Абсолютная погрешность измерений		%,;%1.0dw(B) 1,123	
RES_meas	Расширенная неопределенность.		%.:%1.0dw(B)	1,1230 B
/DC_cal				
/DC_uncert				
/DC_result				
/AC_meas				
IAC_meas				
/AC_cal				
IAC upcort				
Ac_uncert				
/AC_result				
/AC_result IDC_cal				20
AC_cresult	4			▶
AC_untert AC_result DC. cal)
IAC_meas				

Рис. 2.4. Редактирование категории типов данных.

После загрузки новой категории **типов данных** возможно ее редактирование. Переход в режим редактирования типов данных для протокола (Рис. 2.4.) осуществляется из меню "Администрирование" → "Автоматизация измерений" → "Типы данных для протокола".



азвание параметра				
Предел измерения, В			Опорный параметр	
Обозначение параметра (‡	ŧTag)			
RANGE				
r	Іример форма	тиров	ания —	
До форматирования:	Опорное ч	исло:	После форматирования:	
1,1230	1,1230		1,123 B	
	Настройки ф	ормат	ra	
ип формата:		Типто	очности;	
Автоматический Постфикс ENG (u, m, k, Постфикс RUS (мк, м, к Формат как у опоного г	М, G) , М, Г) 1арам.	С	Кол-во разрядов Дополнительно разрядов к опорному ица измерения:	
Автоматический		В		
 Постфикс как у опорного Постфикс через пробел Запятая/точка Минимальная ширина поля 		Всегда показывать знак (+ или Прятать конечные нули Экспонента кратна трем Удалять постфикс		
Минимальна ширина поля	я а Форм	Допо	олнять пробелами слева 💽	

Рис. 2.5. Формат данных для протокола.

При настройке Формата данных для протокола (Рис. 2.5.) для каждого параметра можно указать ряд значений:

- название параметра;
- обозначение параметра (тег);
- тип формата;
- точность (число значащих разрядов или разрядов после запятой);
- постфикс и его положение;
- единица измерения;
- значение минимальной ширины поля.



В процессе настройки корректность устанавливаемых параметров можно контролировать на **Примере форматирования**. Значения вводятся последовательно, разделителем служит символ точки с запятой.

Если один из форматов выбирается как "**Опорный параметр**" (флажком устанавливается соответствующая опция и результирующий формат выглядит как **%Reference_w**), то описание остальных значительно упрощается - ряд значений автоматически наследуется по шаблону "Как у опорного".

После того как необходимые типы данных загружены в базу, можно перейти к редактированию и загрузке шаблонов протоколов.

2.4. Формирование шаблона протокола

Шаблон протокола создается с использованием текстового процессора MS Word. Для упрощения задачи рекомендуется редактировать готовые шаблоны из комплекта поставки APM. На Рис. 2.6. приведен пример фрагмента шаблона протокола для поверки осциллографов.

НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ			АДРЕО телефо
ITP TORSPK	ОТОКО. и осциллог	I № D_PROTOCO рафа универсальног	DL_NUM vo D_MODEL
Заводской номер: D_SERNUM Нормативные документы по {method1} {method2} {method3} Vozagun поверки:	і проведен	ию поверки:	
Гемпература окр. среды	(20±5)°C		{temp}
Относит. влажность	65 ± 15 %		{hum}
Атмосферное давление	(750 ± 30) мм рт. ст.		{pressure}
Іапряжение	(220±4,4)B	{voltage}
Іастота	(50±0,5)Гц		{frequency}
Средства поверки			
Іаименование, тип, заводской н	омер	Метролог	ические характеристики
Калибратор осциллографов импульсный И1-9 № 0908		3 мкВ - 100 В, 100нс - 10с	$\Pi \Gamma \pm (2,5 \cdot 10^{-3} \text{Ur} + 3 \text{MEB})$ $\Pi \Gamma \pm 10^{-4} \text{t}$
Генератор испытательных импульсов И1-15 № 262		0,1 - 10 мкс, 10 В t _ф ≤0,25 <u>нс</u>	ПГ±(0,1т+0,01)мкс ПГ±10%
Вольтметр универсальный цио GDM-8245 № E110130	ровой	U= 10 ⁻⁵ - 1200 B U~ 10 ⁻⁵ - 1000 B	ΠΓ±(0,0003 U _{HEM} +4 EMP)

Результаты поверки:

- 1. Внешний осмотр: {ext_test} требованиям МП
- 2. Опробование: {testing} требованиям МП

3. Результат самодиагностики:

4. Определение метрологических характеристик

Таблица 4.1 Определение погрешности коэффициента отклонения

№ Канала	Коэффициент отклонения, В/дел	Значение напряжения, В	Никний предел допускаемой абс. погрешности коэффициента отклонения, В	Верхний предед допускаемой абс. погрешности козффициента отклонения, В	Измеренное значение амплитуды, В	Вывод о соответствии
	1	8			8	12 N

20 Гц - 50 кГц

ПГ±[(0,005 - 0,05) Uнзм

+(15 - 30) EMP]

Таблица 4.2 Определение времени нарастания переходной характеристики

№ Канала	Коэффициент отклонения, В/дел	Значение напряжения, В	Полярность фронта	Допустимое время нарастания, не более, нс	Измеренное значение времени нарастания, д .	Вывод о соответствии
	:		-		2	37

Рис. 2.6. Пример шаблона протокола.



Шаблон протокола можно условно разделить на несколько логических частей.

Первая логическая часть состоит из заголовка документа и стандартных сведений о процедуре поверки (условия проведения поверки - температура, давление, влажность, модель прибора, серийный номер, наименование лаборатории, фамилия специалиста, проводившего поверку, эталонное оборудование и т.п.). Все эти данные берутся из базы данных или вводятся пользователем на начальном этапе, заносятся в протокол автоматически.

Вторая логическая часть содержит результаты поверки - точные данные о показаниях и погрешностях измерений прибора на всех контрольных точках в виде таблиц или отдельных полей. Это информация, получаемая в процессе работы скрипта по результатам измерений, она заносится в протокол специальной командой **Report**.

Финальная часть протокола, Заключение о поверке, как и заголовок, может иметь произвольную форму и содержать любые настраиваемые поля. При составлении заключения UniTesS APM использует зарезервированные переменные:

{name} – Ф.И.О. поверителя;

{position} – должность поверителя;

{test_res} – результат поверки;

{date} – дата проведения поверки.

Существует предопределенный набор системных полей с псевдонимами:

{testing_result} - Глобальный результат выполнения скрипта. Вместо этого псевдонима UniTesS APM подставит фразу о положительном или отрицательном результате тестирования, причем фраза будет взята для конкретного отдела текущего сотрудника из таблицы S_APPROVED;

{user_full_name} - Фамилия И.О. текущего пользователя из таблицы SYS_USERS; {user_position} - Полное название должности для текущего пользователя из таблицы S JOB;

{user_department} - Полное название отдела для текущего пользователя из таблицы S_DEPARTMENT;

{current_time} - Текущая дата и время в формате в соответствии с настройками операционной системы;

{start_time} - Время начала тестирования в формате в соответствии с настройками операционной системы;

{sw_ver_apm} - Текущая версия ПО UniTesS APM;

{sw_ver_db} - Текущая версия базы данных;

{scr_name} - Имя выполняемого скрипта;

{scr_date} - Дата последней модификации текущего скрипта в базе данных;

{scr_ver} - Версия скрипта, берется из текста скрипта из команды ScriptVersion;

{scr_uhesh} - Контрольная сумма скрипта. Рассчитывается без учета пробелов,

табуляций, символов переноса строки, комментариев, команд Item.



Значения зарезервированных закладок {name} и {position} берутся из персональных данных поверителя, который успешно авторизовался, то есть ввел свой пароль при загрузке UniTesS APM.

Следует обратить внимание, что:

- значения зарезервированных переменных, за исключением {test_res}, впоследствии изменить нельзя. В зависимости от результата поверки закладка {test_res} принимает одно из двух значений, задаваемых в текстовых полях "Итоговый положительный результат" и "Итоговый отрицательный результат", которые хранятся в базе данных; - одна переменная в шаблоне протокола может использоваться любое количество раз.

Если при внесении данных в протокол возникает необходимость переноса информации на новую строку, то в качестве символа перевода строки используется **\n**. Например:

"перенос \n строки"

В **шаблоне протокола** также можно использовать набор зарезервированных стандартных параметров, которые хранятся в базе данных UniTesS. Это Данные о средстве измерения и Системные данные. Ключевые слова начинаются с префикса "**D**_". Все параметры, кроме данных команды **Report**, автоматически заносятся в протокол с помощью стандартной функции текстового процессора Word "найти и заменить".

- D_PROTOCOL_NUM номер протокола;
- D_MODEL модель прибора;
- D_CLASS класс СИ;
- D_GOSS_REESTR номер в госреестре;
- D_SERNUM идентификатор, серийный номер прибора;
- D_ZAIVKA номер заявки;
- D_WORK_NAME вид работы;
- D_ID_DPRT идентификатор вида работы для образца;
- D_ID_DUT идентификатор образца;
- D_ORG_ZK_NAME наименование организации заказчика;
- D_ORG_ZK_ADDRESS адрес организации заказчика;
- D_USER_JOB должность специалиста, проводившего поверку;
- D_USER_FIO фамилия, имя, отчество специалиста, проводившего поверку;
- D_CURRENT_DATE текущая дата;
- D_REG_DATE дата регистрации заявки.

Регистр символов в названиях этих параметров не критичен. Все варианты написания

- D_PROTOCOL_NUM
- d_protocol_num
- D_Protocol_Num



корректны.

При формировании итогового файла протокола программа ищет эти названия и подставляет необходимые значения. Список ключевых слов и их значений для каждого конкретного скрипта можно посмотреть в редакторе **скрипта** (закладка **Projects**), в разделах "Данные для шапки протокола", "Данные об образце" и "Системные данные". Таким образом можно импортировать в шаблон любые сведения о средствах измерения, заказчиках из базы данных или создавать нужные поля автоматического заполнения самостоятельно. Значения, которые связаны с условиями текущей проверки, пользователь вводит при запуске скрипта. Для удобства пользователя существует возможность копирования названий ключевых слов (при помощи правой клавиши мыши) и корректной вставки в шаблон.

Неотъемлемой частью Протокола являются колонтитулы, они печатаются на каждой странице, вверху либо внизу, и могут содержать, например, информацию с названием организации, подразделения, контактные данные.

Добавление в базу данных нового шаблона протокола осуществляется из меню "Администрирование" --> "Автоматизация измерений" --> "Шаблоны протоколов". В окне шаблонов протоколов (Рис. 2.7.) нажмите кнопку "Добавить". В окне добавления шаблона протокола необходимо выбрать нужный файл (в формате MS Word с расширением .doc или .docx), заполнить поля: "Описание", "Данные для отчета" (опционально).

				+	Добавить
Имя шаблона	Описание	Дата	Данные для отчета (шапка)	Скрипты	
123.doc	Тест для калибровки набора способом ед гири	08.11.2016	{hum}; {method}; {pressure}; {temp}		
Template calibr dmm_small.doc	Шаблон протокола для калибровки мультиметров	11.10.2016	<pre>{etal1}; (etal2); (etal3); (etal4); (etal5); (etal6); {etal7}; (etal8); (hum); (method1); (n_sv); {nomer_nak}; (pressure); (temp)</pre>	Calib_DMM_vision_4s_Exebition.uts	
Template dmm_small poverka .docx		15.05.2017	{calibrator}; {hum}; {method}; {pressure}; {temp}	MS8222H Поверка H4-101 vision demo.uts	
Калибровка набора гирь.docx	Калибровка набора гирь	20.11.2016	{etalon_date}; {etalon_name}; {metod1}; {nomer_v_reestre}	Калибровка набора гирь.uts	
Поверка_единичной_гири,E1,E2,г.docx	тест	20.01.2017	{etalon}; {hum}; {method}; {pressure}; {temp}; {день}	Тест для калибровки набора способом ед гири.uts	
Протокол поверки 100г. Метод сличения одиночной гири.docx	Поверка единичных гирь	19.11.2016	{etalon_date}; {etalon_name}; {metod1}; {nomer_v_reestre}	poverka_edinichnoi_giri.uts	
Шаблон для калибровки набора способом ед три. docx	Калибровка набора гирь сличениен	15.12.2016	<pre>(barometr_date); (barometr_num); (barometr); (comparator_date); (factory); (last_date_calibration); (m_calibration); (m_measument); (material); (fabor_num); (name_type); (termogirometr_date); (termogirometr_num); (termogirometr); (weather); (weight_date); (weight_num); (zayavka_num); (zayavka_a);</pre>	Калибровка набора способон ед гири.uts	
Шаблон калибровки единичной гири.docx		18.11.2016	{etalon_date}; {etalon_name}; {metod1}; {nomer_v_reestre}		
Шаблон поверки В7-(72,74,82).docx		15.05.2017	{calibrator}; {hum}; {method}; {temp}	B7-72 поверка N4-101_demo.uts	
Шаблон поверки B7 (72,74,82).docx		07.10.2016	{calibrator}; {hum}; {method}; {temp}		

Рис. 2.7. Загрузка шаблона протокола.

Для каждого шаблона можно указать поля данных для отчета (данные для шапки протокола - это набор параметров, которые заполняются пользователем перед началом испытаний). Их также можно загрузить из файла, а затем редактировать вручную в таблице. Данный этап не является обязательным, так как все необходимые для формирования отчета данные можно получить командами скрипта в процессе его выполнения.



UniTesS

При составлении протокола ПО UniTesS находит переменную {sn} и заменяет ее значением, введенным поверителем в одно из полей "Данные для отчета" (Рис. 2.8.):

Название	Ter
Номер в реестре	{nomer_v_reestre}
Наименование ГОСТ	{metod1}
Наименование эталона	{etalon_name}
Дата следующей поверки эталона	{etalon_date}
Серийный номер	{sn}

Рис. 2.8. Добавление данных для отчета.

Выбор нужного протокола для редактирования осуществляется из меню "Администрирование" → "Автоматизация измерений" → "Шаблоны протоколов".

Порядок добавления дополнительных сведений:

1). В шаблоне протокола укажите новую строку, например:

Давление: {pressure}

где {pressure} – произвольная уникальная переменная, может использоваться любой набор символов.

Важно: не используйте переменные со следующими уникальными именами: {name}, {position}, {test_res}, {date}. Они являются зарезервированными.

2). В окне "Редактирование информации о шаблоне" (Рис. 2.9.) в таблице "Данные для шапки протокола" необходимо добавить новую строку:



p:/		Файл
Template dmm_small poverka .docx	Имя файла [15.05.2017]	立 Дата
Шаблон поверки Н4-101		Описание
Название	Ter	
Методика поверки	{method}	
Температура	{temp}	
Влажность	{hum}	Дa
Калибратор	{calibrator}	
		лля шапки прот
		гокола
4S8222H Поверка H4-101 vision demo.uts. Дата: 2017-05-18		-
		Связанные скрипты (справочно

Рис. 2.9. Редактирование информации о шаблоне.

Укажите название, которое будет отображаться для поверителя в UniTesS APM и соответствующий ему тег, например: Давление - {pressure}.

Эти действия можно выполнить из соответствующего меню ПО UniTesS APM или UniTesS Manager.

3). Сохраните изменения и при следующем запуске поверки в ПО UniTesS в поле "Данные для шапки протокола" (Рис. 2.10.) появится новая запись:

Название	Ter
Методика поверки	{method}
Температура	{temp}
Влажность	{hum}
Калибратор	{calibrator}
Давление	{pressure}

Рис. 2.10. Данные для шапки протокола.

При составление протокола о поверке ПО UniTesS автоматически заменит переменную {pressure} на значение, указанное поверителем.



Примечание. Этап заполнения данных для шапки протокола не является обязательным, описание приведено для совместимости с ранними версиями ПО. Полный набор данных для отчета можно сформировать командами скрипта в процессе его выполнения.

Создание отчета происходит на заключительном этапе, после завершения выполнения скрипта. Занесение данных в отчет осуществляется командой **Report** по месту закладок. Необходимо помнить, что пустые таблицы в шаблоне отчета удалять не следует, даже если они не используются при текущей поверке. Если прибор не проходит поверку по какому-либо параметру, ПО автоматически удалит пустую неиспользуемую таблицу из протокола.

Порядок столбцов в таблице шаблона должен совпадать с порядком следования данных в строке скрипта с вызовом команды **Report**. ПО UniTesS заполнит таблицу в таком же порядке, который указан в скрипте.

Чтобы избежать размещения названия таблицы и самой таблицы на разных страницах итогового документа, рекомендуется в параметрах таблицы файла MS Word запретить разбиение на страницы.

Каждая таблица **шаблона протокола** помечается специальной закладкой. Имя закладки соответствует названию одного из типов данных. Это необходимо для того, чтобы программа могла распознать нужные таблицы и корректно произвести их заполнение в отчете. Если таблице не присвоена закладка – ее заполнение не произойдет, она останется пустой. Каждая таблица должна содержать строго определенное число столбцов. Важно помнить об этом при создании своего собственного шаблона "с нуля".





Рис. 2.11. Определение закладки в MS Word.

В MS Word закладки находятся в меню "Вставка" (Рис. 2.11.). Для охвата закладкой всей таблицы необходимо выделить таблицу целиком, нажав на символ над левым верхним углом (Рис. 2.12.).

Табл	ица 2.1 Опре	деление
№ Канала	Коэффициент отклонения, В/дел	Значе напряже
1	100м	600

Рис. 2.12. Выделение всей таблицы в MS Word.

Затем в меню "Вставка" нажать кнопку "Закладка", в открывшемся окне присвоить имя закладке и нажать "Добавить". После заполнения данными шаблона программа удалит все пустые таблицы, причем удалено будет все, что было выделено закладкой. Поэтому, если у таблицы есть название, нужно выделять ее вместе с названием. Параметры, определенные как **типы данных**, являются общими для всего предприятия и имеют единый формат. Если для разного оборудования требуется проверить один параметр, но с различными наборами полей, то следует вводить новый параметр под другим именем.

Для удобства просмотра, чтобы все добавленные закладки отображались на экране при редактировании документа, в Параметрах Word, в секции "Дополнительно" (подраздел "Показывать содержимое документа") следует установить опцию "Показывать закладки" (Рис. 2.13.).



Параметры Word	8	X			
Основные	Обтекание рисунков:	~			
o criosilac	Сохранять маркеры и нумерацию при вставке текста в режиме "Сохранить только текст"				
Экран	Использовать клавишу INS для вставки				
Правописание	Показать кнопки возможностей вставки				
Сохранение	✓ Учитывать пробелы ① Настройка				
Дополнительно	Показывать содержимое документа				
Настройка	🔲 Показывать фоновые цвета и рисунки в режиме разметки				
Надстройки	Переносить текст по границе окна документа				
	Показывать <u>п</u> устые рамки рисунков 🛈				
Центр управления безопасностью	Показывать <u>р</u> исунки и надписи				
Ресурсы	Показывать анимацию текста	E			
	✓ Показывать закладки				
		100			
	Показывать коды полей вместо их значений				
	Затенение полей: При выделении 👻				
	Использовать шрифты черновика в режимах черновика и структуры				
	MMg: Courier New				
	Размер: 10				
	Подстановка шрифтов				
	Экран				
	Число документов в списке последних файлов: 17 👘 🕠				
	Единица измерения:				
	Ширина полосы стилей в режимах черновика и структуры: О см				
	П Отоблажать пикселы для спедств НТМІ				
		- T			
L]					
	ОК Отме	на			

Рис. 2.13. Дополнительные режимы просмотра документа в MS Word.

Каждая закладка в шаблоне протокола при установленном режиме будет помечена квадратными скобками.

Пример заполнения таблицы методом table:

Предположим, что нам необходимо занести данные в таблицу с семью колонками.

Тогда команда report будет выглядеть так:

report DeflectionFactor mem 1 mem 2 mem 3 mem 4 mem 5 mem 6 mem 7

Строка, описывающая тип данных DeflectionFactor:

data_description DeflectionFactor table "Коэффициент отклонения"; "№ Канала:%,;%-6.0r"; "К-т отклонения, В/дел.:%,;%-6.3r";"Выходное напряжение калибратора, В:%,;%-6.3r";"Нижний предел допускаемой абсолютной погрешности, В:%,;%-6.3r";"Верхний предел допускаемой абсолютной погрешности, В:%,;%-6.3r";"Измеренное значение амплитуды, В:%,;%-6.3r";"Вывод о соответствии:%10s"



UniTesS

№ Кана ла	Коэффициент отклонения, В/дел	Значение напряжен ия, В	Нижний предел допускаемой абс. погрешности коэффициента отклонения, В	Верхний предел допускаемой абс. погрешности коэффициента отклонения, В	Измеренно е значение амплитуды, В	Вывод о соответст вии
1	100м	600м	510м	690м	630м	Соот.

Таблица 2.1 Определение погрешности коэффициента отклонения

Пример заполнения строки таблицы методом row:

data_description Data row "Напряжение";"Контрольная точка:%,;%-6.3r";"Смещение:%,;%-6.3r";"Амплитуда, B:%,;%-6.3r"

Заполненная строка в таблице при условии, что закладка в шаблоне установлена на ячейку в третьем столбце, будет выглядеть так:

600м 540м 601	01м
---------------	-----

Пример заполнения отдельной строки методом string:

```
data_description SelfTest string "Самодиагностика прибора";
"Результат: %15.8s"
```

При условии, что в шаблоне установлена соответствующая закладка, заполненное поле выглядит следующим образом:

Самодиагностика прибора

Результат: готов

Шаблон может содержать любое количество закладок, и если в закладку не было произведено записей в конце формирования протокола, то она удаляется. Таким образом, можно использовать один шаблон со множеством скриптов.

Алгоритм заполнения шаблона.

Шаблон заполняется программой MS Word по командам UniTesS APM. **1 Шаг**. Файл с шаблоном открывается в фоновом режиме. Если на момент запуска Word уже открыт, пользователю предлагается сохранить данные и закрыть Word. **2 Шаг**. Данные форматируются с учетом правил типа данных (data description).



3 Шаг. С помощью функции "найти и заменить" происходит замена всех системных ключевых полей, заносятся данные для шапки протокола и данные об образце. **4 Шаг**. Формируется список применяемых в шаблоне закладок. Закладки сортируются

4 шаг. Формируется список применяемых в шаблоне закладок. Закладки сортируются на типы string, table, row.

5 Шаг. По всем закладкам, исходя из типа, вносятся данные.

6 Шаг. Незаполненные закладки удаляются.

7 Шаг. Сформированный документ сохраняется под именем номера протокола и открывается пользователю в редакторе Word.

2.5. Загрузка скриптов

В последнюю очередь в базу данных загружаются **скрипты** – файлы содержащие описание методики поверки, калибровки или испытаний в понятной для программы форме. Вид окна редактирования информации о скрипте приведен на рис. 2.15.

Добавление скрипта осуществляется из меню "Администрирование" --> "Автоматизация измерений" --> "Скрипты".

Bug paforti	THE COMPLEX			Пата	Описанию	Спотриные изблоны
алибровка единичной гири РОС	Калибровка единичных гирь	Калибровка набора гирь.uts	1.0 RUS	20.11.2016	Скрипт поверки Поверка единичной гири методом сличения v 0.1	Калибровка набора гирь.docx
алибровка мультиметров	Калибровка наладонных мультиметров	Calib_DMM_vision_4s_Exebition.uts		12.10.2016	Скрипт калибровки мультиметра с четырехсимвольным экраном	Template calibr dmm_small.doc
(алибровка набора гирь слич-м	Калибровка набора гирь сличением	Калибровка набора способом ед гири.uts		19.01.2017	Калибровка набора гирь сличением	Шаблон для калибровки набора cnocol гири.docx
Летод сличения одиночной гири	Поверка единичной гири	poverka_edinichnoi_giri.uts		19.11.2016	Скрипт поверки; Поверка единичной гири методом сличения; v 0.1;	Протокол поверки 100г. Метод сличен одиночной гири.docx
Товерка Вольтметров	Поверка вольтметров Ехро 2017	В7-72 поверка N4-101_demo.uts		15.05.2017	Поверка вольтметра В7-72 по интерфейсу Эталон: N4_101 Описание отсутствует	Шаблон поверки В7-(72,74,82).docx
Поверка Вольтнетров	Volt interf	В7-72 поверка H1_101.uts		11.10.2016	Поверка вольтнетра 87-72 по интерфейсу- Эталон: N4_101 Описание отсутствует	
Товерка мультиметров	DMM Vision	MS8222H Поверка H4-101 vision demo.uts		18.05.2017	Поверка нультиметра MS822G с помощью машинного зрения Эталон: N+101 Поверяеные паранетры: VDC, VAC, IDC, IDC, ISC, RES, расчет допустикий погрешности - до целого разряда Создает не заполненые таблицы для САР и FREQ	Template dmm_small poverka .docx
TECT	Поверка единичной гири	Тест для калибровки набора способом ед гири.uts		20.01.2017	тест	Поверка_единичной_гири,E1,E2,г.doc

Рис. 2.14. Загрузка скриптов

В окне перечня скриптов (Рис. 2.14.) нажмите кнопку "Добавить". При добавлении скрипта необходимо выбрать **вид работы**, присвоить категорию **типов данных** (загружена в базу данных ранее), выбрать нужный файл (с расширением .uts), заполнить поле: "Описание" и выбрать **шаблоны**. По завершении всех действий нажмите кнопку "Добавить".

После загрузки необходимо связать данные между собой (Рис. 2.15.). Каждый **скрипт** привязывается к определенному **виду работы** и категории **типа данных**. Для одного **вида работы** можно назначить несколько **скриптов**, в этом случае пользователю предлагается выбор нужного для текущей поверки. Для каждого **скрипта** назначается один или несколько **шаблонов протокола**, например на русском и английском языке. К **шаблонам**, в свою очередь, могут быть привязаны данные для шапки протокола (опционально).



	Калибровка вольтметров	Вид работы	*		Категрия типа данны
	₽D:\		X		Файл
	b7_65.uts		Имя Веро	ита 20.10.2017	Дата
	Демонстрационный скрипт Unitess yn	равление мультиметров В7-	73 Версия 1.0		Описание
*	Связанные шаблоны		Связанное оборудование		J
	Имя		Описание	Дата	
	Template calibr dmm_small.doc Template dmm_small poverka .docx	Шаблон протокола для к	алибровки мультиметров	11.10.2016 15.05.2017	
					×

Рис. 2.15. Редактирование информации о скрипте

3. Разработка скрипта

Реализация методики поверки приборов на любом языке программирования высокого уровня неизбежно обернется множеством страниц кода для описания каждого шага, и парой операторов здесь не обойтись. Кроме того, придется изучить гору справочной литературы по методике измерений, взаимодействию с приборами, задействовать море библиотек, фреймворков и прочих составляющих современных систем программирования. Эти обстоятельства значительно повышают расходы на разработку и стоимость создания подобного программного продукта может исчисляться сотнями тысяч долларов. Время разработки растягивается на долгие месяцы и даже годы. Возникает закономерный вопрос: как сократить затраты ресурсов времени, персонала и финансов на разработку и внедрение АРМ, связанного с испытаниями конкретных средств измерения. В процессе создания любого программного обеспечения до 80% времени занимает его отладка, причем в случае необходимости компиляции приходится каждый раз останавливать эксперимент, разрывать сессии и отключать оборудование, а затем повторять весь цикл с самого начала. Некоторые измерения длятся часами, а с учетом замены набора исполняемых файлов на исправление каждой ошибки может быть потрачено несколько дней. Использование UniTesS APM под управлением простого языка UniTesS Script позволяет вносить любые корректировки в программный код "на ходу", без остановки процесса поверки, прерывания сессий и потери данных. Типизированная архитектура скриптов делает программирование легким и приятным. Наглядная древовидная структура позволяет быстро перейти к нужному месту, временно отключить или активировать выполнение отдельных участков скрипта.

Язык UniTesS script – это простой скриптовый язык, с помощью которого описывается методика поверки, калибровки, проведения испытаний приборов. Файл, написанный на языке UniTesS script, исполняется только в ПО UniTesS APM.

Процесс создания скрипта состоит из нескольких этапов:

- 1. описание функций, непосредственно реализующих методы измерений;
- 2. определение контрольных точек и допусков;
- 3. создание специальных комментариев в скрипте для удобного отображения процесса испытаний в режиме "Simple View".

Перед запуском скрипта происходит процедура его инициализации. Очищаются значения всех ячеек памяти, сбрасываются все установленные флаги. Отображается окно ввода основных параметров текущего измерения для отчета (данные для шапки протокола, опционально), например:

- Влажность;
- Давление;
- Калибратор;
- Методика поверки;
- Температура.



3.1. Общие правила синтаксиса

Каждая команда языка записывается в отдельную строку и выполняется последовательно, построчно. В любой строке скрипта может находиться только одна команда. Исключение возможно только для математических операторов, они разделяются в строке символом точки с запятой.

В качестве разделителя параметров и атрибутов в командной строке служит символ пробела или табуляции. При описании переменных, массивов данных - запятые и точки с запятой. В некоторых случаях, например, при описании математических операций, разделители могут опускаться. Это допускается правилами языка, но для наглядности и удобства восприятия текста рекомендуется их использовать.

Числа в скрипте можно вводить в трех форматах:

- обыкновенное число с целой и дробной частью, отделенной запятой либо точкой;
- в виде числа с постфиксом;
- в экспоненциальной форме.

Рус.	Англ.	Описание	Степень	Пример числа
п	п р пико		10 ⁻¹²	0,000000000001
н	н n нано		10 ⁻⁹	0,000000001
мк	u	микро	10 ⁻⁶	0,000001
м	m	милли	10 ⁻³	0,001
к	k	кило	10 ³	1000
М	М	Мега	10 ⁶	1000000
Г	G	Гига	10 ⁹	100000000

Постфиксы можно использовать как русские, так и английские:

Разделителем дробной части числа может служить точка либо запятая.

Например:

12 500 000 = 12,5M; 0,00005 = 50m; 3,205;


100; 5.5; 13e-3.

Данные могут быть представлены в виде строк, чисел, а также массивов.

Для удобства разработки скриптов предлагается свободно распространяемый текстовый редактор Notepad++, с поддержкой правил особой подсветки синтаксиса для скриптов UniTesS. При разработке скриптов в Notepad++ программист получает большую наглядность готового кода, в котором проще и быстрее ориентироваться. Редактор Notepad++ автоматически выделяет текст комментариев зеленым цветом, названия ячеек памяти - синим, а все команды скрипта и математические операторы - черным. Команды дополнительно выделяются жирным шрифтом.

ПО UniTesS накладывает определенные ограничения на работу с числовыми данными. Так, средства ПО позволяют работать только с 16 знаками числа. Аналогичные ограничения на количество значащих цифр накладываются при получении данных из приборов.

Пример представления числа: 123.45678901234568Е-3 – 17 знаков мантиссы числа и показатель степени.

Рекомендуется располагать все команды настроек и конфигурации в первых строках, в самом начале скрипта. Если такие команды отсутствуют, то будут использованы значения по умолчанию.

Для игнорирования всех последующих символов в строке ставится знак комментария "#". Регистр символов при написании команд и аргументов не критичен. Например, с точки зрения синтаксиса все варианты написания команды Math, math, MATH, MatH корректны.

Основу скрипта UniTesS составляют функции, непосредственно реализующие методы измерения по конкретным параметрам, которые включают определенный набор команд и логических операторов в соответствии с алгоритмами и методиками поверки. Для вызова функции используется ключевое слово (команда) **Call**. Обычно в функцию необходимо передать некоторые параметры. Для каждой функции определяется свой собственный набор и порядок следования параметров. На выходе функция обычно формирует строку для занесения данных в отчет.

Перед загрузкой скрипта текстовый препроцессор выполняет проверку синтаксиса. В случае обнаружения ошибки выдается соответствующее сообщение и загрузка не происходит. Сообщение об ошибке содержит подробное описание и номер строки скрипта, в которой она обнаружена.

Текст скрипта можно условно разделить на несколько составляющих: - команды,



- комментарии,

- метки.

Блок исполняемых команд скрипта обязательно должен заканчиваться специальной меткой **EndScript**. После этой метки могут располагаться описания функций, настройки прерываний и поведения функций. В теле скрипта **EndScript** может использоваться несколько раз. При переходе на строку с меткой **EndScript**, где бы она ни находилась, выполнение скрипта прекращается.

Скрипты имеют строгую архитектуру, которую можно сформулировать в виде требований:

- Измерение каждого параметра выполняется функцией, вызываемой из скрипта с определенным набором аргументов.
- Каждая функция реализует методику измерения конкретного параметра.
- Каждая функция, реализующая измерение параметра, должна:
 - быть подписана символом #\F для отображения в дереве;
 - иметь команду **Report** для отправки данных в протокол;
 - если протокол содержит заключение о соответствии, необходимо использовать команду Compare.

Метки служат для удобства организации программных переходов к определенной строке скрипта посредством специальных команд **GoTo** и **GoToOne**. Метка может состоять из букв латинского алфавита и цифр. Каждая метка обязательно начинается с символа двоеточия (":").

Пример:

:Metka1 :Metka23 :ABC

В некоторых случаях (для отладки скрипта, поиска и устранения ошибок, детального анализа эксперимента) возникает необходимость подробно записывать все команды и результаты вычислений АРМ. Для включения логирования используется команда:

ScriptLog Enable

Лог файл по умолчанию сохраняется в папку:

c:\UniTesS\Logs\Scripts

Имя файла формируется автоматически по правилам:

модель_серийный_номер_дата_время.txt

3.2. Работа с памятью

При написании скрипта программисту доступны ячейки памяти, которые служат местом хранения данных, результата математических операций, операции сравнения, а также ответа, полученного от приборов.

Данные в ячейках памяти могут быть представлены отдельными числовыми значениями, массивами чисел или строками. В режиме редактирования скрипта (окно вызывается нажатием клавиш **Ctrl+E**>), пользователь может изменять значения ячеек памяти, а также просматривать данные в графической форме. Для этого на закладке "MEM" нужно выбрать соответствующее поле справа от наименования ячейки памяти (Рис. 3.1.).

MEM	
	$mem_{50} = 1$
	mem_130 = 1
ł	$mem_{200} = 0$

Рис. 3.1. Значения ячеек памяти.

Основные свойства ячеек памяти:

- отсутствует привязанный тип данных,
- нет необходимости определять заранее,
- каждая ячейка памяти является глобальной переменной.

Каждой ячейке памяти присваивается уникальное имя, которое начинается с "**mem_**" и содержит набор цифр. Например:

mem_1 mem_2015 mem_987

3.3. Режим редактирования скрипта

Режим редактирования доступен только разработчикам. Необходимость после каждого внесения изменений заново загружать скрипт в программу в процессе его отладки может вызывать серьезные неудобства. Во избежание этого в функционал UniTesS добавлена возможность редактировать скрипт в программной среде интерпретатора. Доступно как редактирование отдельных строк, так и удаление (со стандартными операциями копирования и вставки) целых фрагментов текста.

Переход в режим редактирования осуществляется нажатием комбинации клавиш <**Ctrl+E**>. При этом окно программы разделяется на две части. Справа появляется текст самого скрипта с кнопками инструментов редактирования.

В левом окне можно выбрать режим отображения (Рис. 3.2.):

Project - детальная информация по текущему проекту, каждый проект представляет собой отдельный скрипт,

МЕМ - содержимое ячеек памяти,

Define - набор системных переменных, обозначения, описания, параметры, Reports - отчеты,

Breakpoints - точки прерываний.

-				
Project	MEM	Define	Reports	Breakpoints

Рис. 3.2. Выбор режимов отображения служебной информации.

Внешний вид окна редактирования скрипта приведен на Рис. 3.3.



Рис. 3.3. Режим редактирования скрипта.

Инструменты редактирования:

- Запустить скрипт;
- Приостановить скрипт;
- Остановить скрипт и закрыть все сессии;
- Изменить строку исполнения на текущую;
- Выполнить текущую строку;
- Выполнить текущую строку и перевести курсор на следующую;
- Включить/Отключить аннотации;
- Обновить (перерисовать);
- Индикатор инициализации скрипта.

Внешний вид панели инструментов редактирования приведен на Рис. 3.4.



Рис. 3.4. Панель инструментов.

После редактирования скрипта его можно сохранить прямо из главного окна программы. Для этого выберите Меню "Скрипт" -> "Сохранить скрипт на диск". Стандартная комбинация клавиш <**Ctrl + S**> сохраняет скрипт в базе данных.

UniTesS



Раздел проектов (Рис. 3.5.) открывается закладкой "Projects" и содержит информацию о структуре скрипта, перечень всех функций с возможностью быстрого перехода к описанию каждой из них.

Рис. 3.5. Раздел проектов.

Также в этом разделе хранится набор данных для шапки протокола (если он есть), формат данных с описанием метода занесения в протокол, данные об образце и системные данные. Есть быстрый доступ к самому файлу протокола для его редактирования.

3.4. Специальные средства скрипта для отображения в древовидной структуре

Для удобного и наглядного представления алгоритма работы скрипта он отображается в виде дерева. В древовидной структуре отображаются только вызовы функций. Текстовый препроцессор ищет в скрипте специальные обозначения, которые связаны с функциями, чтобы они корректно отображались в дереве.

Описание функций

Для всех вызываемых функций, которые должны отображаться в дереве, необходимо добавить специальный комментарий, отмеченный в начале символами "**#F**/". Этот комментарий ставится непосредственно перед строкой описания вызываемой функции. Далее в строке перечисляются поля, разделенные точкой с запятой, которые появятся в дереве как подписи колонок в группе вызовов функции: названия функции и передаваемых в нее параметров.

Синтаксис:

#F/ < Название функции >; <передаваемый параметр 1>; <передаваемый параметр 2>; … <передаваемый параметр N>. <описание вызываемой функции>

Пример:

# F	/ Измер	ение	погре	ешно	сти	к-та с	ртк	лонения;	Ампли	птуда	напряжения,	B
;	Частота	а сиг	нала,	Γц	; P	азверти	ка	осциллог	paфa,	1/c		
fu	nction	Defl	ection	nFac	tor	mem	_2	mem_3		mem	_4	
En	dFuncti	on										

3.5. Разметка структуры дерева

Для разметки структуры дерева используются специальные символы комментариев вида "#/". Строка, которая начинается с такого символа, прописывается перед строкой вызова функции **Call**. Таких строк может быть несколько. Для перехода на нижний подуровень дерева используется символ "->", для выхода на более высокий уровень – символ "<-". Символ перехода может отсутствовать, в этом случае название задается в текущем подуровне. Количество уровней перехода внутри дерева определяется количеством стрелочек "<". Соответственно, допускается только одна стрелка перехода вправо ">" - смещение на один подуровень за один шаг (->), а стрелок влево "<" может быть больше, для выхода на любой вышестоящий уровень (<<-). При форматировании древовидной структуры в разработке скрипта необходимо отслеживать текущий уровень дерева, который соответствует каждому участку скрипта, чтобы согласовать правильное количество и направление символов перехода. После обозначения нового уровня дерева рекомендуется ввести название подраздела для отображения в окне **Simple View**. Название может отсутствовать, в этом случае подраздел останется безымянным.

Пример сдвига по дереву:

#/>	>	сдвиг	по	дереву	вправо					
#/<	<	сдвиг	по	дереву	влево,	возврат	на	перв	ый	уровень
#/>	>	сдвиг	по	дереву	вправо					
#/>	>	сдвиг	по	дереву	вправо					
#/>	>	сдвиг	по	дереву	вправо					
#/<<<	<<<-	три	СДІ	вига по	дереву	влево,	возв	рат	на	первый
уровень										

Пример 1:

#/ 1	канал			
#/ -	> Входное сопротивлен	ние 1 МОм		
call	DeflectionFactor	0,452	2m	4
call	DeflectionFactor	0,012	2m	4
#/ E	ходное сопротивление	50 Ом		
call	DeflectionFactor	0,012	2m	4
call	DeflectionFactor	0,452	5m	4
#/ <	<- 2 канал			
#/ -	> Входное сопротивлен	ние 1 МОм		
call	DeflectionFactor	0,012	2m	4
call	DeflectionFactor	0,452	5m	4

Пример 2:

* Определение погрешности измерения напряжения * #/ -> Поверка вольтметра B7-72 по интерфейсу. Эталон: Fluke 5720A #/ -> ПОВЕРКА ПО НАПРЯЖЕНИЮ #/ -> Напряжение: постоянное #/ -> Предел измерения: 200 мВ ... #F/ Установить значение ; предела:; function func_range mem_1

UniTesS

Результат формирования дерева из Примера 2 можно увидеть на рисунке 3.6. Чтобы, при необходимости, распределить текст строки комментария по колонкам, используется символ точки с запятой (;).



Рис. 3.6. Формирование дерева.

Управляя древовидной структурой (Рис. 3.7.) при помощи специальных значков ("+" и "-"), расположенных в узловых точках, можно "свернуть" ее к компактному виду, либо привести к развернутому.



Рис. 3.7. Управление отображением древовидной структуры.

Существует взаимосвязь между древовидной структурой и текстом скрипта. Помимо наглядности, возможности на каждом шаге контролировать проводимый эксперимент и сложную последовательность измерений, дерево позволяет быстро перейти к нужному месту (конкретной строке) в тексте скрипта для его отладки или внесения корректировок.

4. Описание команд

4.1. Define - определение

Очень часто возникает необходимость в начале скрипта описать, определить значения некоторых констант (цифровые или текстовые параметры) для его первичной настройки. Эти значения впоследствии будут использоваться в вычислениях, но не изменяться. Например, коэффициенты калибровки приборов, их названия и т.д. Для этого при помощи команды **Define** указывается наименование и значение через пробел.

Синтаксис:

Define <наименование> <значение>

<наименование> - присваиваемое определению имя, <значение> - текстовая строка, число или массив, связанный с этим именем в скрипте.

В таком виде указанное значение и будет подставлено текстовым препроцессором перед каждым выполнением команды, в которой встречается его название. Если значение заключено в кавычки, так оно и будет подставлено в команду. Никаких синтаксических проверок не производится.

Через **Define** можно определять даже участки программного кода. Перед выполнением команды текстовый препроцессор UniTesS APM ищет строку с **Define** и просто заменяет значение.

Это может быть полезно, например, при выборе конкретной модели драйвера прибора перед началом измерений:

```
define calibrator fluke5000
driverset calibrator VDC=10
```

Теперь, чтобы перенастроить весь скрипт на работу с другим оборудованием (к примеру, сменить модель калибратора), пользователю необходимо в начале текста скрипта изменить только одну строку с **Define**:

define calibrator B1 28

Примеры использования:

define offset 1,4m



define param_name "Вертикальное отклонение" define param_value 12 define Channel_Name Канал 1 define array [1,1;2.2;4.3;5.5;6.5;7] define CalibrEn true

Важно! Следует быть внимательным при выборе имени **Define**. Нельзя использовать имена функций, математических операторов, драйверов и т.д. Ранее определенные **Define** можно использовать в любых командах и функциях. Повторное определение **Define** в скрипте (переопределение) не допускается, это может привести к ошибке.

Пример:

```
if CalibrEn
message Откалибруйте Channel_Name
endif
Call TestFunc offset array
Function TestFunc mem_1 mem_2
Math mem_3 = size(mem_2)
Math mem_5 = mem_1 * 2
Math mem_7 = mem_3 + mem_5
EndFunction
```



4.2. Function - описание пользовательской функции

Команда предназначена для определения функции в скрипте. Пользователь присваивает имя функции, указывает количество входных параметров и ячейки памяти, в которые они будут записаны при входе в функцию, а также последовательность команд, которые выполняет данная функция.

Скрипт UniTesS имеет строгую архитектуру. Измерения каждого параметра должны выполняться отдельной функцией, вызываемой с определенным набором аргументов. Каждая функция реализуют методику измерения конкретного параметра. Это накладывает ряд требований. Каждая функция, реализующая измерения параметра, должна:

- быть подписана комментарием, который начинается с символа **#\F**, для отображения в дереве,
- иметь команду Report для отправки данных в протокол,
- если протокол содержит заключение о соответствии, то необходимо использовать команду **Compare**.

Так как функция описывает конкретный метод измерения, рекомендуется присваивать имена, связанные с выполняемой задачей. Например:

VDC - измерение постоянного напряжения,

- VAC измерение переменного напряжения,
- IDC измерение постоянного тока,
- IAC измерение переменного тока.

Синтаксис:

Function <имя функции> <переменная 1> <переменная 2> … <переменная n> <тело функции> EndFunction

Описание полей:

<имя функции> – имя функции, назначаемое пользователем;
 <переменная n> – ячейка памяти для хранения входного параметра;
 <тело функции> – может состоять из множества строк и содержать любую последовательность команд. Вложенность вызовов функций для языка UniTesS допускается.

Пример:

* Определение времени нарастания переходной характеристики осциллографа * # Значение | К-т отклонения | Допустимое время. # напряжения,В| В/дел. | нарастания,с #F/ Время нарастания; Напряжение, В; К-т отклонения, В/дел.; Допустимое знач. времени



нарастания, с Function StepResponseTime mem 2 mem 3 mem 4 IVIdriverSet scope VerticalRange= mem 3; math mem 5 = mem 2 / 2 IVIdriverSet scope triggerlevel=-mem 5 DriverSet 9100 ScopeEdge= 100n mem 2 pos IVIdriverSet scope runctr=run; acqinit Delay 3000 IVIdriverGet scope mem 1 = RISETIME DriverSet 9100 Stop compare mem 10 mem 1 <= mem 4 # в отчет: № Канала | К-т отклонения | Значение | Полярность | Допустимое время | Измеренное | вывод # | В/дел. | напряжения,В |фронта | нарастания,нс | значение,нс | report StepResponseTime mem_9 mem_3 mem_2 "полож." mem_4 mem_1 mem_10 EndFunction

4.3. Call - вызов функции

Команда предназначена для вызова функции, ранее определенной пользователем.

Вызываемой функции необходимо передать параметры, определенные пользователем в заголовке функции.

Синтаксис:

Call <имя функции> <параметр 1> <параметр 2> ... <параметр n>

Описание полей:

<имя функции> – имя функции, определенной пользователем; <параметр n> – параметр, передаваемый в функцию. Количество входных параметров определяется пользователем в заголовке функции.

Пример 1:

#		Значение	К-т отклонения	Допустимое
время	я			
#	н	апряжения,В	В/дел.	нарастания, с
call	StepResponseTim	e 150m	20m	1,2n
call	StepResponseTim	e 300m	50m	1,2n
call	StepResponseTim	e 600m	100m	1,2n

Пример 2:

```
# Погрешности калибратора на диапазоне от 0 до 202 мВ
# Относительная погрешность калибратора
math mem 41 = 30мк
#
   Аддитивная погрешность калибратора
math mem 42 = 3,6мк
math mem 300 = 0
# Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока.
# Предел измерения, В | Калибруемая точка | Дискретность счета
call VDC cal 200m 20,0m
                                     0,1м
call VDC cal 200m 100,0m
                                     0,1м
call VDC cal 200m 190,0m
                                     0,1м
call VDC cal 200m -190,0m
                                     0,1м
```

4.4. Interrupt - прерывания

Для оптимизации алгоритма выполнения скрипта и значительного уменьшения программного кода существует возможность настройки особого поведения функций. Часто возникают ситуации, когда при первом вызове определенной функции необходимо выполнить какие-либо действия, например подключить, подготовить прибор или ввести данные, но все последующие вызовы происходят без таких настроек или действий. В этом случае поможет описание прерываний при помощи Interrupt. Для каждой функции можно настроить несколько прерываний.

Синтаксис

Interrupt <параметр 1> <имя функции> <параметр 2> <действие> EndInterrupt

Описание полей:

<имя функции> – имя функции, определенной пользователем, <параметр 1> - может принимать значения **before** (наступает перед выполнением функции) или **after** (после выполнения функции), <параметр 2> - описывает особое **условие** прерывания, <действие> - набор выполняемых операторов.

Условия прерывания функции (параметр 2):

first_in_script - только при первом вызове функции в скрипте,

last_in_script - только при последнем вызове функции в скрипте,

first_in_block - прерывание будет выполнено, если функция вызывается первый раз в блоке. Блок в данном случае - последовательность вызовов функций,

last_in_block - прерывание будет выполнено, если функция вызывается последней в блоке,

argument_change_n - прерывание будет выполнено, если был изменен аргумент функции с индексом n, (n = 1, 2, 3...),

argument_sign_change_n - прерывание будет выполнено, если изменился знак аргумента функции с индексом n.

Все условия могут комбинироваться через логические операторы **AND**, **OR** или **NOT**. Также допускается использование значения ячеек памяти **mem_n**. Описание прерывания обязательно должно заканчиваться **EndInterrupt**.

Условие argument_sign_change_n обычно применяется, если необходимо отследить изменения полярности сигнала и попросить пользователя перекоммутировать схему подключения. Флаги argument_sign_change_n и argument_change_n могут



выставляться, в том числе, и при условии начала блока (first_in_block=1). Если установлен флаг first_in_script, то все остальные флаги снимаются. Если функция уже имеет флаг last_in_script, то last_in_block не устанавливается.

Пример:

Interrupt <before> VDC <first_in_script> Message "Включите питание прибора" EndInterrupt

Interrupt before DeflectionFactor first_in_script Message прерывание при первом вызове функции в скрипте EndInterrupt

Interrupt before DeflectionFactor first_in_block Message прерывание при первом вызове функции в блоке EndInterrupt

Interrupt before DeflectionFactor (mem_3>0.001) and (mem_3<0.005) Message прерывание если mem_3 в диапазоне 0.001 - 0.005 EndInterrupt

Interrupt before DeflectionFactor argument_change_1 and (not argument_sign_change_1) Message прерывание при изменении аргумента номер 1, но без изменения знака EndInterrupt

Interrupt before DeflectionFactor argument_sign_change_1 Message прерывание при изменении знака аргумента номер 1 EndInterrupt

Interrupt after DeflectionFactor last_in_script Message прерывание если функция была выполнена последний раз за скрипт EndInterrupt

Interrupt after DeflectionFactor last_in_block Message прерывание если функция была выполнена последний раз за блок EndInterrupt



4.5. Delay - задержка

Команда предназначена для временной остановки, паузы в ходе выполнения скрипта. Это может понадобиться, например, при ожидании ответа от некоторых приборов.

Синтаксис:

Delay <время задержки>

Описание полей:

<время задержки> – требуемое время задержки в миллисекундах.

Пример:

Delay 3000 # Задержка 3 секунды Math mem_1 = 2000 Delay mem_1 # Пауза 2 секунды



4.6. Math - вычисление математических операций

Команда предназначена для выполнения математических операций над аргументами, хранимыми в ячейках памяти **mem_n**.

Синтаксис:

Math <ячейка памяти> = <формула>

Описание полей:

<ячейка памяти> – имя одной из внутренних ячеек памяти ПО, в которую будет помещен ответ,

<формула> – математическое выражение, которое может содержать числа, переменные в виде ячеек памяти ПО, знаки математических операций, обозначения математических функций, а также константу, которая ранее была определена при помощи **Define**.

Знаки математических операций:

Символ	Действие	Пример
+	сложение	math mem_1 = 5 + 6
-	вычитание	math mem_1 = 8 - 6
*	умножение	math mem_1 = 2 * 2
Ι	деление	math mem_1 = 50 / 5
٨	возведение в степень	math mem_1 = 2 ^ 2

Если при возведении в степень показателем является отрицательное дробное число, желательно заключить его в скобки.

Перечень математических функций приведен в таблице (Приложение №1). Правила и форматы записи математических операций для команды **Math** приведены в таблице (Приложение №3).

Пример:

Math mem_1 = 0.5 Math mem_2 = mem_1 / 3 Math mem 3 = cos(mem 1) + mem 1 * 2 + 1

```
Math mem_1 = mem_2 + mem_3
Math mem_4 = 12M
Math mem_5 = 82
Math mem_6 = mem_5 / 4.5
Math mem_7 = ceil((abs(mem_3)*(mem_4/100)+mem_5*mem_6)/mem_6)
Math mem_2 = 12,5m
Math mem_11 = mem_2 * 2
Math mem_12 = [23; 458; 12.6; 400; 15]
math mem_33 = mem_12[3] + mem_12[2]
math mem_2=5; mem_1 = mem_2^2
```

Для тригонометрических функций значение аргумента принимается в радианах.

Кроме математических также доступны дополнительные функции работы с массивами. Перечень возможных операций и описание функций для работы с массивами приведены в таблицах (Приложение №2).

Все аргументы - числа, названия ячеек памяти и знаки операций в формулах могут отделяться друг от друга пробелами, знаками табуляции или вводиться слитно.

Пример вычисления величины допустимой абсолютной погрешности:

math	mem_	8	=	mem_	_4	-	mem_	_6
math	mem	9	=	mem	4	+	mem	6

где:

- mem_4 поверяемая точка,
- mem_6 допустимая погрешность,
- mem_8 минимальное допустимое значение,
- тет_9 максимальное допустимое значение,

Ячейка памяти может хранить текст или численное значение. Поэтому следует соблюдать осторожность и учитывать это обстоятельство при описании математических операций.



Если при вычислениях среди аргументов появится хотя бы один элемент в текстовом формате, ячейка памяти с конечным результатом будет содержать только текст.



Допускается указывать несколько операций внутри одного оператора **Math**. В качестве разделителя используется точка с запятой. Например:

math mem 10=1; mem 11=2; mem 12=3

Очистка ячейки памяти:

math mem_1="" math mem 1=nan

Можно выполнять групповые математические операции над массивами.

Результатом сложения, вычитания, умножения либо деления двух массивов будет массив, каждый элемент которого представляет собой сумму, разность, произведение либо частное операции, произведенной поочередно над соответствующими элементами исходных массивов. В случае, если число элементов одного из исходных массивов окажется больше, все последующие элементы результирующего массива вычисляются как результат операции с последним элементом массива меньшей длины.

Например:

math mem_100=[1;2;3]
math mem_200=[10;20;30;40;50]
math mem 300=mem 100+mem 200

В результате массив в ячейке памяти mem_300 будет выглядеть так:

[11;22;33;43;53]

Некоторые математические операции могут приводить к неоднозначному результату, например при вычислении значения арксинуса аргумент должен находиться в пределах от -1 до +1. В случае, если в формулу попадет аргумент, значение которого выходит за эти границы, в результирующей ячейке сохраняется "NAN". Результат деления на ноль сохранит "INF". Служебные слова NAN и INF являются зарезервированными, их не рекомендуется использовать в качестве значений переменных. Это может привести к ошибке.





Использование в математических расчетах ячеек памяти, которые после каких-либо операций уже содержат NAN или INF, также приведет к ошибке выполнения скрипта. NAN = Not Acceptable Number (недопустимое число), INF = INFinity (бесконечность).

4.7. Compare - сравнение

Команда **Compare** служит для выполнения операций сравнения над числами и ячейками памяти, например при проверке результата измерения на выход за допустимые границы. Результат сравнения заносится в ячейку памяти в текстовом формате. Варианты текстового обозначения:

"Соот." (соответствует)

или

"Не соот." (не соответствует)

импортируются из настроек отчета базы данных UniTesS DB для отдела текущего пользователя.

При выходе за допустимые границы выводится информационное окно подтверждения отрицательного результата и пользователь может повторить измерение, согласиться и продолжить или приостановить работу скрипта. После повторного вычисления результат будет занесен в отчет.

При повторном измерении UniTesS APM повторяет тело функции, в котором находится команда **Compare**. Рекомендуется использовать команду **Compare** только в теле функции. В случае, если команда **Compare** вызывалась не из функции, UniTesS APM повторяет участок кода до предыдущей команды **Compare** или **Report**.

Настоятельно рекомендуется ограничить количество вызовов команды **Compare** - не более одного раза за каждый цикл функции.

В выражении может присутствовать как одна операция сравнения, так и две (двойное неравенство). Обрабатываются они в порядке слева направо. При невыполнении хотя бы одного условия принимается решение об отрицательном результате.

Синтаксис:

Compare <ячейка памяти> <операнд 1> <символ операции> <операнд 2> (<символ операции> <операнд 3>)

Описание полей:

<ячейка памяти> – имя одной из внутренних ячеек памяти (mem_1, mem_2, ...), в которую будет помещен ответ,

<операнд n> – значения полей, необходимых для занесения в таблицу отчета. Поля могут быть ячейками памяти или представляться численными значениями. Значение, введенное в кавычках (например "abc") будет определено как текстовая строка и без изменений добавлено в отчет,

<символ операции> – оператор сравнения [<=; >=; !=; <; =; >].

Поля разделяются пробелами или символом табуляции.



Допускается использование следующих операторов сравнения:

- < меньше
- > больше
- <= меньше или равно
- >= больше или равно
- = равно
- != не равно

С помощью логических операторов возможны конструкции более сложных, составных неравенств:

- || логическое "ИЛИ"
- or логическое "ИЛИ"
- && логическое "И"
- and логическое "И"
- not логическое отрицание "НЕ"
- ! логическое отрицание "НЕ"

Пример 1:

```
Math mem_3=6
Compare mem_2 3<=mem 3<=9
```

Результат (Соотв.), т.к. 3<=6<=9, будет помещен в ячейку памяти mem_2.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать команду **Compare** вне тела функции. Также не рекомендуется использовать **Compare** внутри функции, не подписанной хэштегом (**#F**/). Следует помнить, что при повторе тела функции переменные mem заново не инициализируются значениями из команды ее вызова **Call**. Поэтому важно не изменять значения переменных, которые инициализируются при входе в функцию, в теле функции.

Перезапись переменных допускается только в случае необходимости передавать или корректировать значения из одной итерации в другую. Например, в процессе отладки скрипта, если параметр выходит за допустимые границы при текущих настройках, то при повторе функции можно попробовать их изменить.

Если команда **Compare** находится в теле функции, то при выводе предупреждения о несоответствии пользователю сообщается и название функции.

Формат сообщения: диап. точка погр. (диапазон - точка - погрешность)

В составных неравенствах обязательно использование скобок для выделения групп:



Compare mem 1 $(1 \le 2)$ and $(2 \le 4)$

Применяются следующие флаги:

True- истина,False- ложь,TestDesult- ложь,

TestResult - глобальный флаг результата тестирования.

Пример 2:

```
compare mem_1 (1<3<5) or (1<4)
math mem_2=10
math mem_3=11
compare mem 1 mem 2<mem 3
```

Существует возможность задавать формат вывода чисел на экран (при отрицательном результате): example - пример числа, format - формат.

Внимание! Форматируются только значения переменных mem. Оба ключа - опциональные. Сравнение происходит с учетом формата.

compare	mem_1	mem_2>mem_3	example=1.00M
compare	mem_1	mem_2>mem_3	example=1.0
compare	mem_1	mem_2>mem_3	<pre>format=%,;%.3r</pre>
compare	mem 1	mem 2>mem 3	example=1.000 format=%,;%.2d

compare	mem_1	mem_2>mem_3	example=1	.00M	
	1200	0,00M>10000,	00M	mem_	1=Соотв.
compare	mem_1	mem_2>mem_3	example=1	.0	
	12,0)>10,0	mem_1=	COOTB.	
compare	mem_1	mem_2>mem_3	format=%,	;%.3r	
	12,0	000>10,000	me	м 1=Соот	в.
compare	mem_1	mem 2>mem 3	example=1	.000 for	mat=%,;%.2d
	12,0	0000>10,0000	00	mem_1=	COOTB.

Отрицательный результат с выводом подтверждения (Рис. 4.1.):

math mem_3 = 6
math mem_2 = 4
compare mem 1 mem 3<mem 2</pre>



		Выход за допу	ск	
		6 < 4		
4	ok Ok			0

Рис. 4.1. Окно запроса подтверждения результата.

Отрицательный результат с выводом подтверждения, но без повтора точки измерений:

compare mem_1 mem_3<mem_2 NoRepeat

Отрицательный результат без вывода окна подтверждения негативного измерения:

compare mem 1 (mem 3<mem 2) and (3<1) NoRequest

Глобальная переменная TestResult хранит результат измерений.

1 - положительный,

0 - отрицательный.

Она может использоваться в любых функциях, например:

math mem_2=7
math mem_3=6
compare mem_1 mem_3<mem_2
math mem_1 = TestResult</pre>

Можно вводить описание неравенства (Рис. 4.2.) для конечного пользователя, но описание только для частей, разделенных логическим "И" (AND).

Пример сложного неравенства:



Подтвердите значение	X
Выход за допуск	
((1<3<5) or (3<45)) по напряжению and (6<4) по току	
V Ok 🖓 Повтор 10 🕕 Пауза	\bigcirc



Рис. 4.2. Использование неравенства.

Пример функции сравнения и вывода о соответствии:

```
#F/ Пост напр; Предел, В; Повер точка, В; погр, В
function VDC mem_3 mem_4 mem_6
# Величина допустимой абс. погрешности
math mem_8 = mem_4 - mem_6
math mem_9 = mem_4 + mem_6
# сравнение и вывод о соответствии
compare mem_10 mem_8 <= mem_1 <= mem_9
EndFunction</pre>
```

где:

mem_1 - результат измерения прибора,

тет_4 - поверяемая точка,

тет_6 - погрешность измерения,

mem_10 - результат и вывод о соответствии.



4.8. Repeat - команда повторения

Команда предназначена для организации простых циклов. Если необходимо повторить набор некоторых действий несколько раз, для оптимизации кода удобно использовать данную команду.

Синтаксис:

```
repeat <количество повторов>
<код цикла>
endrepeat
```

Описание полей:

```
<количество повторов> – целое число, количество повторений цикла,
<код цикла> – как видно из примера, в цикле могут находиться любые команды
скрипта,
<endrepeat> – конец цикла.
```

Для принудительной остановки цикла на любом этапе его прохождения используется **StopRepeat**.

Пример 1:

```
math mem_2=12
repeat 5
math mem_1=1
math mem_3=mem_1+mem_2
math mem_2=mem_3
endrepeat
```

Пример 2:

```
math mem_1 = 200
math mem_2 = 0,1
math mem_3 = 0,1
math mem_4 = 2
repeat 50
call TestFunc mem_1 mem_2 mem_3 mem_4
math mem_1 = mem_1 + 1
endrepeat
Function TestFunc mem_1 mem_2 mem_3 mem_4
math mem_5 = mem_1 + mem_2 + mem_3
math mem_6 = mem_5 + mem_4
```



EndFunction

Пример 3:

```
math mem_14=5 # количество повторов
Repeat mem_14 # повторим mem_14 раз
math mem_14=mem_14-1
if mem_14<3
StopRepeat
endif
message "Всего mem_14 повторов. Если это число окажется меньше 3,
повтор остановится"
EndRepeat
```

Пример 4:

```
math mem_1=1
math mem_2=2
math mem_10=0.1
math mem_11=0.2
repeat 10
math ++mem_10=mem_1
math mem_1=mem_1+mem_10[1]
math ++mem_11=mem_1-mem_2
math mem_2=mem_2+mem_11[1]
endrepeat
```

Пример 5:

```
math mem_10=""
math mem_11=""
math mem_27=1m
math mem_2=10
Message "Установите на магазине емкости значение mem_2."
repeat mem_2
Message mem_1 "Введите показания прибора"
math mem_1 = mem_1 * mem_27
math ++mem_10=mem_1
math mem_11=mem_10-mem_2
endrepeat
```



4.9. If, Case, CaseOne, GoTo - команды условного и безусловного перехода

В этих командах допускается использование следующих операторов сравнения:

- < меньше,
- > больше,
- = равно,
- <= меньше или равно,
- >= больше или равно,
- != не равно.

Логические операторы позволяют создавать более сложные условия выполнения, конструировать составные неравенства:

- not логическое отрицание HE,
- ! логическое отрицание НЕ,
- | логическое ИЛИ,
- or логическое ИЛИ,
- && логическое И,

and - логическое И.

В составных неравенствах обязательно использование скобок для выделения групп:

 $(1 \le 2)$ and $(2 \le 4)$

Применяются следующие флаги:

true - истина,

false - ложь,

TestResult - глобальный флаг результата тестирования (принимает значение **0** при отрицательном или **1** при положительном результате).

4.10. Case - ветвление от условия

Операторы **Case** и **CaseOne** имеют одинаковый синтаксис, однако **Case** будет исполнять код во всех секциях, в которых неравенство принимает значение True, в том числе секцию default, а **CaseOne** выберет только одну.

Синтаксис.

case when <условие1> <действие1> when <условие2> <действие2> when <условие3> <действие3> . . . default <действие по умолчанию> endcase caseone when <условие1> <действие1> when <условие2> <действие2> when <условие3> <действие3> . . .

default <действие по умолчанию> endcase

Каждая секция действий, следующих за условием, обязательно должна начинаться с новой строки. Будут выполняться все строки до очередной строки с условием либо окончания команды.

Пример:

```
math mem_11 = 9 # 1-ый аргумент
math mem_12 = 8 # 2-ый аргумент
# сложное сравнение mem_8 и mem_9
math mem_13 = mem_11 - mem_12 # разность mem_11 и mem_12
CASE
when mem_13 > 0
```



message "Большее число mem_11" when mem_13 < 0 message "Большее число mem_12" default message "Числа равны mem_12"

endcase



4.11. GoTo - команда безусловного перехода

Команда безусловного перехода нарушает порядок выполнения команд в скрипте. Следующей выполняется команда, которая находится в строке после идентификатора <метка>.

Синтаксис.

goto <метка>

Внимание! Следует соблюдать осторожность при использовании команды безусловного перехода **GoTo**. Ее присутствие может приводить к неявным ошибкам в скрипте, например - нельзя использовать **GoTo** для выхода из функций.

Пример:

```
message mem 3 select=(1:5) "Укажите номер метки"
Case
   when mem 3=1
                     math mem 1="metka1"
                     math mem 1="metka2"
  when mem 3=2
   when mem 3=3
                     math mem 1="metka3"
   when 1 \le mem \ 3 \le 5
      CaseOne
      when mem 3=1
                              math mem 1="metka1"
      when mem 3=2
                              math mem 1="metka2"
                              math mem 1="metka3"
      when mem 3=3
      when mem 3=4
                              math mem 1="metka4"
      default
         math mem 1="metka5"
      EndCase
EndCase
goto mem_1
:metkal
math mem 1=1
goto metkaFin
:metka2
math mem 1=2
goto metkaFin
:metka3
math mem 1=3
goto metkaFin
:metka4
math mem 1=4
goto metkaFin
```



:metka5 math mem_1=5 :metkaFin

4.12. IF - ветвление от условия

Команда If позволяет проверять сложные неравенства.

Сравнение переменных, содержащих текстовые и числовые значения недопустимо, это может привести к возникновению ошибки при выполнении скрипта.

Синтаксис.

```
if <условие 1> <оператор> <условие 2> <оператор> <условие 3>...
<действие>
else <действие>
endif
```

<оператор> - логический оператор AND, OR,
<условие n> - проверка сравнения либо равенства ячеек памяти, числовых и текстовых значений.

Допускаются множественные вложения условий, в этом случае обязательно использование скобок.

Пример 1:

```
if (1<mem_1<=2) and (1<3<8) and (mem_2=0) and mem_3<0
    math mem_2=100
else
    math mem_2=200
endif</pre>
```

Пример 2:

```
math mem_5=1
if (1<mem_5<=2) or (mem_5>0)
  math mem_6=1
else
  math mem_6=2
endif
```

При сравнении переменных, имеющих текстовый формат, размер символов не учитывается.

Пример 3:

math mem 1="TEKCT"



if mem_1="текст" message "размер не имеет значения" else message "РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ" endif

Внимание! Возможно только сравнение строк, использование операторов больше (>), меньше (<), больше или равно (=>), меньше или равно (<=) - недопустимо. Это может привести к ошибке при выполнении скрипта.

Пример определения наибольшего числа:

Message mem_8 "Введите первое число" Message mem_9 "Введите второе число" if mem_9 > mem_8 math mem_10 = mem_9 else math mem_10 = mem_8 endif Message "Наибольшее число: mem 10"

Глобальная переменная TestResult содержит результат измерений (1 -

положительный, **0** - отрицательный). Она может использоваться как аргумент в любых функциях или вычислениях, например:

if TestResult Message "Результат поверки положительный" else Message attention "Результат поверки отрицательный" endif Message "Результат поверки = TestResult"
4.13. Message - вывод сообщений и запросов

Команда предназначена для вывода на экран информационных сообщений пользователю, либо запроса ввода информации, подтверждения действий пользователя. Дойдя до строки с командой **Message**, программа приостановит выполнение скрипта и выведет окно с сообщением пользователю. Сообщение может содержать напоминание о том, что для следующего измерения необходимо изменить схему подключения приборов, либо уведомление о настройке определенного режима. Может содержать изображение, например, схему правильного подключения приборов для следующего этапа измерения. Также окно может запрашивать ввод информации с клавиатуры или предлагать выбор варианта из пользовательского меню. Само сообщение пользователю следует вводить в кавычках. Текст внутри кавычек обрабатывается программой, имена ячеек памяти заменяются значениями самих ячеек. Если сообщение было введено без кавычек, программа обработает всю строку целиком и заменит все mem_n на их текущие значения из памяти.

Синтаксис:

Message <ячейка памяти> <параметр> <pic=xxx.xxx> ``<текст сообщения>"

Описание полей:

<ячейка памяти> – опционально, имя одной из внутренних ячеек памяти ПО, в которую будет помещено введенное значение или результат выбора из пользовательского меню.

Возможные параметры:

<checksyntax> – опционально, включает проверку корректности введенного числового значения,

<wait=n> – опционально, окно сообщения автоматически закроется спустя n миллисекунд,

<attention> – опционально, текст сообщения выводится красным цветом,

lastvalue> – с подстановкой ранее введенного значения,

<defvalue=n> – вывод значения по умолчанию или позиция по умолчанию в меню, если оно описано в команде,

<selectmenu=NUM> – включает отображения меню для выбора определенных параметров. NUM - количество позиций меню,

<select=(n1;n2)> – диапазон выбора вводимого значения между n1;n2,

<LoadMenu = "FileName.csv"> - загружает меню из файла FileName с расширением csv,

<LoadMenuID = "FileNameID.csv"> - загружает меню из файла FileNameID c расширением csv,

"<текст сообщения>" - текст выводимого сообщения, может заключаться в кавычки,



<pic=xxx.xxx> - опционально, выводит изображение. Допустимы три формата изображений: bmp, jpg, png.

Все описания полей пользовательского меню начинаются с комбинации символов \n1. \n2. и т.д.

Если в списке аргументов ячейка памяти идет первой, команда **Message** запрашивает ввод ее значения. Все остальные ячейки памяти в командной строке вычисляются и их текущее значение выводится в сообщении.

Если команда содержит опцию отображения меню, то первая ячейка памяти сохраняет номер выбранной пользователем позиции меню (целое число - 1, 2, 3...).

При использовании параметра select выбор варианта осуществляется вводом с цифровой клавиатуры (рис. 8.3.).



Рис. 4.3. Вывод меню командой Message.

Параметр selectmenu производит выбор из меню (Рис. 4.4.), описанного пользователем в команде.



Выберите вариан	т:
1.Первый вариант	
2.Второй вариант	
3.Третий вариант	
4.Четвертый вариант	
5.Пятый вариант	

Рис. 4.4. Выбор позиции меню пользователем.

Пример 1:

Message mem_5 checksyntax pic=4wireconn.png "Соедините приборы в соответствии с четырехпроводной схемой соединения, изображенной на рисунке. Введите значение опорного напряжения"

message mem_100 selectmenu=2 defvalue=1 "Проверка остаточной намагниченности: \n1. Не проводилась \n2. Проводилась"

Пример 2:

```
Message Mem_1 Выбор набора гирь selectmenu=6 defvalue=1 \n1. Первый
\n2. Второй \n3. Третий \n4. Четвертый \n5. Пятый \n6. Шестой
```

Выводит меню (Рис. 4.5.) с набором вариантов:



Рис. 4.5. Сообщение с выбором вариантов.

Результат (номер выбора позиции меню - целое число от 1 до 6) помещается в ячейку памяти Mem_1.



В случае загрузки меню из файла параметром LoadMenu в качестве результата в ячейку памяти заносится порядковый номер выбранной позиции, тогда как параметр LoadMenuID сохранит его значение из первой колонки.

Пример 3:

```
message mem_1 LoadMenu = "MessageMenu.csv" "Выбор варианта"
message mem 1 LoadMenuID = "MessageMenuID.csv" "Выбор варианта"
```

Текстовый файл MessageMenu.csv содержит одну колонку параметров и выбор пользовательского меню сохраняет в ячейке памяти порядковый номер. Файл MessageMenuID.csv состоит из двух колонок. Первая - с параметром, вторая - с его описанием, которое отображается в меню. Значения берутся в кавычки, в качестве разделителя используется символ точки с запятой. Выбор из меню сохраняет в ячейке памяти результат из первой колонки.



4.14. Table - таблица для ввода параметров

Команда предназначена для вывода на экран таблицы, посредством которой пользователь может ввести набор параметров.

Синтаксис:

```
Table параметр <переменная> "Название строки"
<selectmenu=(``a";"b";"c"...)> checksyntax <defvalue=num>
```

Описание параметров:

clear - очистка таблицы,

row - описание строки таблицы,

show - отображение таблицы на экране и ввод параметров. Введенные значения сохраняются в указанной переменной в виде массива данных.

<переменная> - ячейка памяти, в которую в виде массива данных помещаются вводимые результаты, указывается только с параметром show,

"Название строки" - текст, отображаемый в строке, обязательно берется в кавычки, <selectmenu=("a";"b";"c"...)> - формирует пользовательское меню с выбором из списка значений ("a";"b";"c"...). Значения задаются в кавычках, в качестве разделителя используется символ точки с запятой,

<defvalue=num> - значение параметра или номер позиции пользовательского меню по умолчанию,

<checksyntax> – опционально, включает проверку корректности введенного числа.

Пример:

table clear # очистка таблицы table row "Температура в конце поверки" checksyntax defvalue=20 table row "Влажность в конце поверки" checksyntax defvalue=65 table row "Давление в конце поверки" checksyntax defvalue=1 table row "Время окончания поверки" table show mem 52 # вывести меню

Выводит таблицу (Рис. 4.6.)



Температура в конце поверки	20
Влажность в конце поверки	65
Давление в конце поверки	1
Время окончания поверки	

Рис. 4.6. Таблица для ввода параметров.

Введенные значения в виде массива помещаются в ячейку памяти mem_52.

4.15. String - форматирование текста

Команда предназначена для работы со строками, а также форматирования текста, хранимого в ячейках памяти.

Синтаксис:

String переменная=<параметр>(переменная)"значение"

Описание полей:

переменная - ячейка памяти, в которую помещается результат, <параметр> - внутренняя команда, выполняющая преобразования текстовой информации, значение - присваиваемое значение.

Возможные значения параметров:

Upper - преобразование всех букв к верхнему регистру, Lower - преобразование всех букв к нижнему регистру, StrSize - устанавливает размер строки в символах, GetField - делит строку на поля с указанным разделителем и возвращает определенное поле, Format - форматирует одну ячейку памяти по образцу другой, TimeFormat - форматирование даты и времени (CurrentTime - текущее значение).

С параметром Format указываются две ячейки памяти, из первой берется значение, а вторая служит опорной для установки формата числа.

Например:

math mem_2=99
math mem_1=5m
math mem_3=7
string mem_2 = format(mem_3; mem_1)

В результате в ячейке памяти mem_2 сохраняется 7000m (число 7 из ячейки mem_3 форматируется по образцу mem_1 с постфиксом).

При помощи оператора || возможна конкатенация (слияние) строк. Допускается использование множественных вложений параметров.

Синтаксис форматирования даты\времени.

- %а сокращенное название дня недели (например Пт),
- %А полное название дня недели (например пятница),
- %b сокращенное название месяца (например сен),
- %В полное название месяца (например сентябрь),



%с - специфический формат даты и времени, используемый по умолчанию в зависимости от местоположения,

%d - порядковый день месяца (01-31),

%Н - час (24-часовой формат) (00–23),

%І - час (12-часовой формат) (01-12),

% ј - порядковый номер дня в году (001-366),

%т - порядковый номер месяца (01-12)

%М - минуты (00-59),

%р - флаг АМ или РМ (после полуночи - до полуночи),

%S - секунды (00–59),

%<digit>u - доли секунды с точностью <digit> знаков,

%U - порядковый номер недели в году (00–53), первым днем первой недели в году считается воскресенье; 00 обозначает первую неделю,

%w - порядковый номер дня недели (0-6), 0 обозначает воскресенье,

%W - порядковый номер недели в году (00–53), первым днем первой недели в году считается понедельник; 00 обозначает первую неделю,

%х - формат даты в зависимости от местоположения,

%.1х - развернутый формат даты,

%.2х - сокращенный формат даты,

%Х - формат даты в зависимости от местоположения,

%у - порядковый номер года с столетии (00–99); числа (00–68) представляют год двадцать первого века (2000–2068) а цифры (69–99) представляют год двадцатого века (1969–1999),

%Ү - полный формат года (например, 1997),

% z - разница между местным и универсальным временем (ЧЧ:ММ:СС)

%Z - часовой пояс, полностью или сокращенно, в зависимости от настроек операционной системы.

Например:

string mem_5=TimeFormat(CurrentTime; %d %B %Y %H:%M)

сохранит в ячейке памяти mem_5 текущую дату в формате: "09 октября 2017 12:50"

В случае присвоения ячейке памяти mem числа в кавычках, число никак не форматируется и сохраняет свой формат. Если присвоить значение без кавычек, число будет отформатировано в наиболее удобный для отображения вариант, например:

math mem_1=1,0000000
math mem_2="1,00M"



```
math mem 1=1,0000000
          mem 1 = 1,0000000
                                 mem 1 = 1;
math mem_2="2,00m"
string mem_2="1,00m"
                             mem 2="1,00m"
math mem_3=mem_1+mem_2
          mem 3 = 1+2,00M
                                 mem 3 = 1.002;
Примеры:
# длина строки
string mem 1="Hello"
string mem_2 = strsize(mem_1)
# конкатенация (слияние) строк
string mem_2 = mem_1 || " World" || mem_5
# если писать без кавычек, пробелы будут удалены:
string mem_2 = mem_1 || World || mem_5
# преобразование всех букв к верхнему регистру
string mem_2 = upper(mem_2)
# преобразование всех букв к нижнему регистру
string mem_2 = lower(mem_2)
# наследование формата
string mem_500 = format(mem_50; mem_5)
# делит строку на поля с указанным разделителем и возвращает
определенное поле
string mem 1 = "Agilent, MSO4503, GO34454522"
string mem 2 = GetField(mem 1;",";3)
# допускается использование нескольких вложений:
string mem 3 = strSize("123" || GetField(mem 1;",";3))
string mem 3 = strSize(GetField(mem 1;",";3))
string mem 3 = strSize(mem 2)
```

Примечание. Переменная mem_1 в данном примере не является массивом, но содержит текстовую строку "Agilent, MSO4503, GO34454522".

4.16. Template - назначение шаблона

Команда предназначена для указания файла специфического шаблона протокола поверки. Имя файла шаблона по умолчанию указывается в настройках администратора. Но файл, указанный непосредственно в скрипте, будет иметь больший приоритет и результаты поверки будут занесены в этот файл шаблона, если он будет присутствовать в папке Temp.

Синтаксис:

Template=<название файла>

Описание полей: <название файла шаблона Word с расширением doc или docx.</p>

Папка для размещения файла по умолчанию:

c:\unitess\temp

Пример:

Template=template2.doc

83

4.17. Item - переопределение данных для отчета

Команда предназначена для заполнения полей с данными для шапки протокола. Обычно при создании файла отчета в него автоматически вносится ряд стандартных полей, например:

Наименование и обозначение ТНПА или МК: Условия проведения поверки:

- температура окружающего воздуха, ⁰С
- относительная влажность воздуха, %
- атмосферное давление, кПа

Выбор эталона, средства калибровки: Данные специалиста, проводившего поверку:

• должность

{position} {name}

Итоговое заключение результата поверки {test_res} о соответствии требованиям. Присвоить или переопределить значения всех этих параметров можно с помощью команды **Item**.

Синтаксис:

٠

ИМЯ

Item {<название поля>} <значение поля>

Описание полей:

<название поля> – название поля в шаблоне скрипта, в которое необходимо подставить требуемое значение. Название поля всегда указывается в фигурных скобках,

<значение поля> – число или текст, который необходимо подставить в шаблон по месту указанного поля.

UniTesS APM может импортировать в протокол любую информацию из базы данных посредством хранимой процедуры: SP_GET_DPRT_ALL_INFO

В меню "**Project**" --> "**Данные об образце**" можно увидеть набор доступных для текущего скрипта полей. Хранимая процедура возвращает имя поля, описание и значение для текущего образца. При создании отчета UniTesS APM ищет имена полей в шаблоне протокола и производит замену на их значения.

Также существуют предопределенные системные поля с псевдонимами: {testing_result} - Глобальный результат выполнения скрипта. Вместо этого псевдонима UniTesS APM подставит фразу о положительном или отрицательном результате выполнения скрипта, причем фраза будет взята для конкретного отдела текущего сотрудника из таблицы S_APPROVED.

{user_full_name} - Фамилия И.О. текущего пользователя из таблицы SYS_USERS. {user_position} - полное название должности для текущего пользователя из таблицы S_JOB.

UniTesS

{temp} {hum} {pressure} {etal1}, {etal2}, {etal3}.

{method1}, {method2}, {method3}



{user_department} - полное название отдела для текущего пользователя из таблицы S_DEPARTMENT.

{current_time} - текущая дата и время в формате в соответствии с настройками операционной системы.

{start_time} - время начала тестирования в формате в соответствии с настройками операционной системы.

{sw_ver_apm} - текущая версия ПО UniTesS APM.

{sw_ver_db} - текущая версия базы данных.

{scr_name} - имя текущего скрипта.

{scr_date} - дата последней модификации текущего скрипта в базе данных.

{scr_ver} - версия скрипта, берется из текста скрипта командой ScriptVersion.

{scr_uhesh} - контрольная сумма скрипта. Рассчитывается без учета пробелов, табуляций, символов переноса строки, комментариев, item.

Можно задать формат даты и времени для полей {current_time} и {start_time}

Например:

{current_time%<"%d" %B %Y %H:%M>T}

формирует в протоколе строку

"27" октября 2017 14:48

Правила форматирования даты/времени приведены в описании команды String.

Пример:

```
item {model} Tektronix TDS 3052C
item {method} МП-179/447-2006, "Мультиметры цифровые MS822G.
Методика поверки".
item {calibrator} МНИПИ H4-101
item {temp} 20
item {hum} 65
item {pressure} 99
```

4.18. Report - формирование отчета

Команда предназначена для добавления значений в отчет в соответствии с методом измерений, к которому относится закладка в файле шаблона протокола. Названия закладок, методы и расшифровка полей хранятся в базе данных. Все значения, указанные в данной команде, вносятся по месту закладки в шаблон Word. Закладка может обозначать таблицу целиком, находиться внутри или вне ее. По умолчанию в программе предусмотрено три метода занесения данных в отчет: string, table и row. Первый метод заносит отдельную строку по месту закладки в шаблоне Word. Второй метод заносит строку значений, разделенных пробелами или символами табуляции, в таблицу, обозначенную закладкой. При формировании отчета каждая строка будет добавляться в конец таблицы в отчете. Для присвоения закладки таблице необходимо выделить всю таблицу, нажав на символ 🎰 в левом верхнем углу этой таблицы, затем добавить закладку. Количество полей в строке команды Report должно совпадать с количеством ячеек в строке таблицы в отчете. Если количество полей в командной строке окажется больше числа ячеек в строке таблицы, все избыточные значения будут занесены в последнюю ячейку таблицы, каждое в новой строке. После заполнения всех таблиц программа ищет таблицы, оставшиеся пустыми, и удаляет их вместе с заголовками, которые были выделены закладкой, соответствующей таблице. При добавлении новой таблицы в шаблон рекомендуется оставлять пустую строку после предшествующего текста, затем следует строка с названием таблицы и сама таблица.

Для работы команды **Report** необходимо определить **тип данных** и указать их формат. Это можно сделать в меню *Администрирование*\ *Автоматизация измерений* \ *Типы данных для протокола*. Также необходимо добавить шаблон протокола в меню *Администрирование*\ *Автоматизация измерений* \ *Шаблоны протоколов* и там же добавить поля для шапки протокола (опционально). При добавлении скрипта необходимо связать его и используемым типом данных и шаблоном протокола.

Все измерения в APM UniTesS закономерно заканчиваются командой **Report**, которая формирует таблицы результатов в базе данных и готовит их для отправки в файл отчета.

Синтаксис:

Report <название закладки> <значение поля> <значение поля>...

Описание полей:

<название закладки> – название закладки в шаблоне Word, по месту которой необходимо занести значение,



<значение поля> – данные для занесения в отчет. Поле может быть ячейкой памяти, текстовой строкой, либо представляться численным значением. Значение, введенное в кавычках (например "abc") будет определено как строка и добавлено в отчет без преобразований, как есть. Для занесения данных в таблицу или в произвольное место отчета, значения должны быть разделены как минимум одним символом пробела или табуляции.

Пример 1:

Report FRG mem_1 3,45 10k 4,1% mem_10 Report NAM "Иван Иванович Иванов"

Для того, чтобы команда **Report** отработала корректно и все нужные данные были добавлены в Протокол, необходимо соблюдение нескольких условий. Рассмотрим на примере измерения напряжения постоянного тока.

- **1.** В шаблон протокола добавляется таблица для занесения результатов измерений.
- Название таблицы: "Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока"
- Количество колонок: шесть
- Наименования колонок и соответствующих параметров:
 - "Предел измерений, В"
 - "Поверяемая точка №, В"
 - "Результаты поверки, В"
 - "Погрешность, ед. мл. разряда ±Δ"
 - "Предел основной допускаемой погрешности, ед. мл. разряда ±Δ"
 - "Вывод о соответствии"

Всей таблице, включая ее название, присваивается метка: VDC

2. Создается тип данных с названием VDC

Метод занесения: table

Включает шесть параметров:

- Предел измерения, В
- Поверяемая точка, В
- Результат поверки, В
- Погрешность, В
- Предел допускаемой осн. погрешности, В
- Вывод о соответствии

формат - %,;%.0dw формат - %Reference_w формат - %,;%.0dw формат - %,;%.0dw формат - %,;%.0dw

формат - %s10.

3. В скрипте описывается функция с названием VDC



#F/ Результат; Диапазон, В; Поверяемая точка, В; Погрешность, %; Погрешность, ед.; Разрешение function **VDC** mem 2 mem 3 mem 4 mem 5 mem 6

Которая заканчивается вызовом команды **Report** с шестью аргументами:

#Отчет: Предел, | Повер | Результат | Погр. | Предел доп. | Вывод # В | точ, В | измер, В | ед.мл. | погр. ед.мл. | report VDC mem_2 mem_3 mem_1 mem_8 mem_7 mem_12 EndFunction

Метка таблицы **VDC** в шаблоне протокола, название типа данных для шаблона протокола **VDC** и аргумент команды Report **VDC** должны совпадать и соответствовать по числу параметров. Название вызываемой функции (в нашем примере тоже VDC) может отличаться и выбирается произвольно.

Итак, основные требования, которые обязательно должны соблюдаться:

- Название метки, назначаемой таблице результатов в шаблоне протокола, название типа данных и первый аргумент команды Report должны быть идентичны.
- Количество колонок в таблице протокола для занесения результатов, число параметров типа данных и количество аргументов команды **Report** должны совпадать.
- Формат и местоположение аргументов должны соответствовать по названию и типу.

Работа с несколькими Report по одному параметру

Каждый **Report** и результат сравнения **Compare** подписывается временем выполнения и хешем. Этот механизм необходим для соотнесения дерева (просмотр **Simple View**) и скрипта. Каждый элемент дерева подписывается определенным хешем. Хеш рассчитывается из аргументов функции. Если в теле функции выполняются команды **Report** и **Compare**, то их результат помещается в базу данных и подписывается хешем функции и таким образом ассоциируется с определенным элементом дерева. Когда АРМ выполняет **Report** или **Compare**, по хешу проверяется наличие данных (старые измерения) и время выполнения. В конечном итоге АРМ оставляет только свежие данные.

Для того, чтобы этот механизм работал, необходимо чтобы все команды **Report** и **Compare** находились в теле подписанной функции.

Примеры работы со статическими uhesh #uhesh (heshexampl_tree)

call RFSAAttLevelErr 10 10 4 #uhesh(heshexampl1) первый подписанный вызов функции с явным хешем



UniTesS

Также можно запрашивать состояние дерева и **Report** по хешу: IsTreeItemEnabled - выдает 1 если элемент дерева выполняется, IsReportExist - выдает 1 если **Report** существует, IsCompareExist - выдает 1 если результат **Compare** существует, IsComparePositive - выдает 1 если результат **Compare** положителен, IsReportPositive - действует аналогично IsComparePositive.

Пример 2:

```
math mem 1=IsTreeItemEnabled(heshexampl1)
math mem 1=IsReportExist(heshexampl1)
math mem 1=IsCompareExist(heshexampl1)
math mem 1=IsComparePositive(heshexampl1)
math mem 1=IsReportPositive(heshexampl1)
  if IsTreeItemEnabled(heshexampl1)
    delay 100
   endif
if IsReportExist(heshexampl1)
 delay 100
endif
  if IsCompareExist(heshexampl1)
   delay 100
   endif
if IsComparePositive(heshexampl1)
 delay 100
endif
  if IsReportPositive(heshexampl1)
    delay 100
   endif
```

Чтобы обратиться к определенному элементу дерева, необходимо знать его хеш. Так как хеш подписанной функции вычисляется динамически при загрузке скрипта исходя из аргументов функции, то проще всего задать его статически в комментарии к вызову функции с помощью директивы

#uhesh(heshexampl1), где heshexampl1 - строковое значение уникального хеша.

Команда **TreeRules** устанавливает правила работы с деревом (Tree, simple view). Это декларативная команда, она не выполняется. Используется если необходимо, чтобы пользователь не смог отключить определенные элементы дерева или при отключении одного элемента, автоматически отключались и другие. Например:



пункты всегда включены TreeRules Fixed heshexampl_tree1; # связанные пункты. При отключении\включении одного, другие тоже # отключаются\включаются TreeRules Linked heshexampl1; heshexampl2; heshexampl3

```
# может быть любое количество групп или связанных пунктов
TreeRules Linked heshexampl 11; heshexampl 12
```

Допустимо указывать только латинские буквы, цифры и знак нижнего подчеркивания. Если АРМ встретит одинаковые хеши, то они проиндексируются добавлением символа "!" (восклицательный знак). Как только uhesh обозначен для функции или комментария, появляется возможность управлять элементами дерева с помощью команд:

Tree Enable heshexampl1; heshexampl2; heshexampl3 Tree Disable heshexampl1; heshexampl2; heshexampl3

Можно управлять целым диапазоном хешей

```
Tree Enable heshexampl1:heshexampl3
Tree Disable heshexampl1:heshexampl3
```

```
Tree Disable heshexampl1; heshexampl2
Tree Disable heshexampl3
Tree Enable heshexampl1:heshexampl3
Tree EnableALL # выполнить все пункты
Tree EnableOnlyUncompleted # выполнить только невыполненные.
```

Пример 3:

#/ '	Тестиров	ание у	правле	ения	дере	вом	#uh	esh(he	eshexampl	_tree)	
cal	l VDC	0	,001		4	ł	#uh	esh(he	eshexampl	1)	первый
#по,	дписанны	й вызо	в фун	кции	с яе	вным	хеше	м			
cal	l VDC	0	,0011		4	Ł					
cal	l VDC	0	,0012		4	Ł					
cal	l VDC	0	,0013		4	ł					
cal	l VDC	0	,002		4	l	#u	hesh(ł	neshexamp	12)	второй
#по,	дписанны	й вызо	в фун	кции	с яе	вным	хеше	м			
cal	l VDC	0	,0014		4	Ł					
cal	l VDC	0	,0015		4	ł					
cal	l VDC	0	,0016		4	ł					
cal	l VDC	0	,003		4	ł	#u	hesh(ł	neshexamp	13)	
#по	следний	подпис	анный	вызо	в фу	икци	ии с	явным	хешем		



Пример 4:

math mem_1=IsTreeItemEnabled(heshexampl_tree)
math mem 2=IsTreeItemEnabled(heshexampl1)

4.19. SelectReport и DeleteReport - операции с отчетами

С помощью команды **SelectReport** все данные, отправленные в протокол командой **Report**, можно выгрузить в одну ячейку памяти **mem_** в виде массива.

Для этого в типах данных необходимо ввести краткое обозначение колонки. Например **range** для Диапазона измерений, **point** для Измеряемой точки и **result** для Результата измерений.

Теперь можно одним вызовом выгрузить всю колонку результатов **POINT** в ячейку mem_5 для параметра **VDC**. При этом в ячейку mem_5 помещается массив результатов.

В описании формата данных для протокола (Рис. 4.7.) Обозначение параметра вводится как **#Таg**.

Название параметра			
Поверяемая точка, Ом			Опорный параметр
Обозначение параметра (#Та	g)		
POINT			
При	мерформа	тиров	ания —
До форматирования:	Опорное	нисло:	После форматирования:
1,1230	1,1230		1,1230 Ом
н	астройки ф	рормат	ra
Тип формата:		Типто	очности:
Плавающая запятая (1,12 Научный (1,123E+3)	(3)	3H Pa	ачащие разряды зряды после запятой
Автоматический Постфикс ENG (u, m, k, M, Постфикс RUS (мк, м, к, M Формат как у опоного пар	G) , Г) ам.		3 Кол-во разрядов Дополнительно разрядов к опорному
Постфикс:		Едини	ща измерения:
Автоматический		Ом	
Постфикс как у опорного Постфикс через пробел Точка/запятая Минимальная ширина поля	4	Во Пр Эк	егда показывать знак (+ или - ятать конечные нули клонента кратна трем цалять постфикс
(*) 0 Минимальная ширина поля		Доп	олнять пробелами слева 💽

Рис. 4.7. Формат данных для протокола.

После чего в описании данных для протокола появляются соответствующие метки, например (#RANGE), (#POINT) и (#RESULT):



data_description VDC table "Погрешность измерения напряжения постоянного тока"; "Предел измерения, В (**#RANGE**):%,;%#1.0dw(B)"; "Поверяемая точка, В (**#POINT**):%Reference_w(B)"; "Результат поверки, В (**#RESULT**):%,;%1.0dw(B)"; "Погрешность, В:%,;%1.0dw(B)"; "Предел допускаемой осн. погрешности, ед. мл. разряда:%,;%1.0dw(B)"; "Вывод о соответствии"

Синтаксис:

SelectReport <тег> as <ячейка памяти> from <метка>

Описание полей:

<тег> - обозначение параметра,

<метка> - метка, описывающая формат данных для протокола, а также итоговую таблицу результатов в протоколе, аргумент команды **Report**, <ячейка памяти> – ячейка памяти mem, в которую помещается массив данных.

Пример.

SelectReport result as mem_5 from VDC;

Можно вводить различные условия, делая выборку с помощью ключа where:

SelectReport result as mem_5 from VDC where (range = 200) and (point = 20);

в отчет: Рез. измер;| Предел, В;| Повер. точка, В;| Доп. осн. погр. report VDC mem_1 200 20 0.2 Mem_10

Все данные, отправленные в протокол командой **Report**, можно удалить командой **DeleteReport**. Для этого в типах данных также используется короткое обозначение колонок например range, point, result.

Можно вводить разнообразные условия с помощью ключа where:

DeleteReport from VDC where (range = 10) and (point = 200);

Удаление всей таблицы:

DeleteReport from VDC;

5. Работа с драйверами

Драйвер служит посредником при передаче команд и получением информации между выполняемой программой (скриптом) и прибором, например поверяемым средством измерения или калибратором.

5.1. Управление приборами

ПО UniTesS APM реализует несколько подходов к управлению оборудованием по интерфейсам. Существует четыре варианта:

- управление непосредственно командами прибора через VISA интерфейс;
- управление через персональный UniTesS драйвер;
- управление через IVI драйвер;
- управление через плагин.

При помощи специального модуля UniTesS Vision обеспечивается возможность производить поверку и комплексную автоматизацию измерений для приборов, не имеющих аппаратно-программного интерфейса. Работа модуля Vision описана в разделе 12 данного Руководства.

UniTesS APM может управлять оборудованием через следующие интерфейсы ПК:

- USB,
- Ethernet,
- GPIB,
- RS232 и других стандартов.

Для подключения по GPIB (General Purpose Interface Bus, интерфейсная шина общего назначения) необходимо использовать преобразователь интерфейсов USB-GPIB. UniTesS APM поддерживает работу со всеми видами преобразователей от National Instruments, а также Prologix USB-GPIB.

VISA (Virtual Instrument Software Architecture) — широко используемый стандартизированный интерфейс ввода-вывода в области тестирования и производства измерений для управления приборами с персонального компьютера.

Посредством VISA-интерфейса значительно упрощается управление любым прибором, имеющим возможность подключения к компьютеру и документированную систему команд. В случае использования команд прибора достигается наибольшая гибкость в управлении, но вместе с тем иногда теряется универсальность, так как набор команд у каждого производителя, а иногда и у различных приборов одного производителя, может отличаться.



Для настройки интерфейса взаимодействия с конкретным прибором необходимо в скрипте описать его конфигурацию с помощью специальных команд настройки: **DriverSet**, **PortConfig**, **IVIConfig**, **VisionSet**. Команды конфигурации назначают устройствам персональные имена (псевдонимы) для использования внутри скрипта – *alias*. Это удобно не только для наглядности и читаемости текста скрипта, но также позволяет работать с несколькими одинаковыми приборами, целыми классами приборов, совместимыми в плане системы команд. При работе через персональный драйвер устройства процедура может значительно усложниться, так как возникает необходимость создавать отдельный скрипт для каждого прибора.

Специализированные UniTesS драйвера разрабатываются для уникального, сложного оборудования или в случаях, когда необходимо реализовать специфический функционал. При работе через персональный UniTesS драйвер выполнять дополнительные настройки или конфигурирование в скрипте не требуется, все необходимые параметры хранятся в драйвере, это значительно упрощает задачу. Перечень UniTesS драйверов ограничен, но постоянно расширяется. Использование персональных UniTesS драйверов предпочтительно, так как их код оптимизирован для конкретных моделей приборов, передача команд и получение информации происходит напрямую, гораздо быстрее и надежнее.

С целью упрощения взаимодействия с некоторыми классами приборов, оптимизации и ускорения разработки автоматизированных рабочих мест, в UniTesS APM внедрена поддержка IVI-драйверов.

IVI-драйверы – это драйверы для управления приборами, которые обладают повышенной производительностью и гибкостью, дают возможность пользователю создавать более сложные приложения для производства измерений, требующих универсальности, взаимозаменяемости или возможности симуляции оборудования. Для достижения взаимозаменяемости IVI-фондом, который занимается разработкой и поддержкой таких драйверов, были определены спецификации для следующих классов приборов:

- осциллографы (Scope);
- цифровые мультиметры (DMM);
- генераторы сигналов (FGen);
- источники питания постоянного тока (DC Pwr Supply);
- коммутаторы (Switch);
- измерители мощности (Power Meter);
- генераторы радиочастотных сигналов (RF Sig Gen);
- анализаторы спектра (Spec An);
- счетчики (Counter);
- понижающие преобразователи (Downconverter);
- повышающие преобразователи (Upconverter);
- дигитайзеры (Digitizer);
- источники питания переменного тока (AC Pwr Supply).



Более подробно способы и команды управления приборами с использованием IVI драйверов описаны в разделе 10.



5.2. DriverSet - управление прибором

(Универсальный драйвер-интерфейс и UniTesS драйвер)

Команда предназначена для передачи управляющих команд в прибор через персональный драйвер устройства.

Синтаксис:

DriverSet <имя драйвера> <строка команды>

Описание полей:

<имя драйвера> – имя используемого драйвера. <строка команды> – строка команды прибора, индивидуальная для каждого драйвера и прибора. Команда может содержать наименование параметра и устанавливаемое значение.

Формат:

<команда>=<допустимые параметры>;<команда>=<допустимые параметры>...

Допускается ввод набора команд с параметрами, в качестве разделителя используется символ точки с запятой.

Пример:

DriverSet	9100 IDC=50m aux
DriverSet	Fluke8508A set=filt_on
DriverSet	B1_28 mode=meas
DriverSet	B1_18 mode=gen
DriverSet	N4_101 Stop
DriverSet	N4_101 Timeout=10000
DriverSet	<pre>f12x SetMeas=VDC; HorizontalRange=100u;</pre>
VerticalRa	ange=10m; Voffset=-30m; TrigLevel=20m;

5.3. DriverGet - получение информации

(Универсальный драйвер-интерфейс и UniTesS драйвер)

Драйвер служит посредником при передаче команд и получением информации между выполняемой программой (скриптом) и прибором.

Команда предназначена для чтения параметра из прибора через персональный драйвер устройства и запись его в ячейку памяти.

Синтаксис:

DriverSet <имя драйвера> <ячейка памяти> = <имя параметра>

Описание полей:

<имя драйвера> – имя используемого драйвера.

<ячейка памяти> – имя одной из внутренних ячеек памяти ПО (mem_1, mem_2, ...), в которую будет помещен ответ.

<имя параметра> – наименование параметра, считанного из устройства. Набор параметров индивидуален для каждого драйвера и прибора.

Пример:

DriverGet 9100 mem_1 = period; DriverGet f12x mem_1 = Main_A; DriverGet B1_28 mem_1 = value; DriverGet B1_18 mem_1 = value; DriverGet Fluke8508A mem 1 = read;

Подробное описание и параметры команд для различных приборов приведены в Приложениях:

Приложение 10 - драйвер осциллографа Fluke 12х.

Приложение 11 - драйвер калибратора - вольтметра В1-28.

Приложение 12 - драйвер вольтметра В1-18.

Приложение 13 - драйвер вольтметра Fluke 8508А.

Приложение 14 - драйвер калибратора Fluke серий 55хх и 57хх.

6. Работа с IVI-драйверами

Драйвера класса IVI (Interchangeable Virtual Instruments - Взаимозаменяемые Виртуальные Инструменты) - это стандартизированные драйвера контрольно-измерительных приборов, позволяющие заменять одно устройство другим незаметно для основного приложения. Разработкой и поддержкой драйверов IVI занимается компания National Instruments. В скрипте приборы одного класса управляются одинаковыми командами.

Внимание! После установки драйвера следует запустить приложение NI - Measurement & Automation Explorer для его настройки.

Перечень классов IVI

- осциллографы (Scope);
- цифровые мультиметры (DMM);
- генераторы сигналов (FGen);
- источники питания постоянного тока (DC Pwr Supply);
- коммутаторы (Switch);
- измерители мощности (Power Meter);
- генераторы радиочастотных сигналов (RF Sig Gen);
- анализаторы спектра (Spec An);
- счетчики (Counter);
- понижающий преобразователь (Downconverter);
- повышающий преобразователь (Upconverter);
- дигитайзеры (Digitizer);
- источники питания переменного тока (AC Pwr Supply).

Описание управляющих команд осциллографов (Scope) приведено в Приложении №6.



6.1. IVIConfig - конфигурация IVI-интерфейса

Команда предназначена для конфигурирования и инициализации IVI-интерфейса устройства. IVI имеет унифицированный интерфейс для каждого класса приборов. Например, для всех осциллографов, работающих через IVI-драйвер, синтаксис команд и названия параметров будет одинаковым.

Синтаксис:

IVIConfig <имя> [<IVI-класс>,<драйвер>,<model= или asset= >]

Описание полей:

<имя> – имя, назначаемое прибору для использования в скрипте.

<IVI-класс> – IVI-класс устройств.

Допустимые значения, в зависимости от класса устройств по спецификации IVI: Scope, DMM, Fgen, DCpwr, Switch, Powermeter, RFsiggen, ACPwr, Counter, Downconverter, Upconverter, Digitizer, Specan.

<драйвер> – наименование используемого IVI-драйвера. Перечень IVI-драйверов, установленных на компьютере можно найти в приложении Measurement and Automation Explorer.

<модель> – модель устройства, с которой работает выбранный драйвер.

Пример:

IVIConfig scope [scope,Ag546xx_my,model=OSO7104A или asset=TCPO: ...]

6.2. IVIdriverSet - управление приборами

Команда предназначена для передачи команд в прибор через IVI-драйвер устройства.

Синтаксис:

IVIdriverSet <имя> <команды IVI>

Описание полей:

<имя> – имя, назначенное прибору для использования в скрипте. <команды> – строка, содержащая команды, индивидуальные для конкретного IVI-класса приборов.

Перечень команд, доступных для класса осциллографов "Scope" с допустимыми параметрами находится в Приложении №6 данного руководства.

Пример:

IVIdriverSet scope Channel=2; ChannelEnabled=ON

6.3. IVIdriverGet - чтение параметров

Команда предназначена для чтения параметров из прибора через IVI-драйвер устройства.

Синтаксис:

IVIdriverGet <имя> <ячейка памяти>=<имя параметра>, <ячейка памяти>=<имя параметра>,…

Описание полей:

<имя> – имя, назначенное прибору для использования в скрипте. <ячейка памяти> – имя одной из внутренних ячеек памяти ПО (mem_1, mem_2, …), в которую будет помещен ответ.

<имя параметра> – параметры, индивидуальные для определенного IVI-класса приборов.

Пример:

IVIdriverGet scope mem_1 = period; mem_2 = frequency



7. Работа с портом через VISA

ПО UniTesS APM может работать с прибором через VISA интерфейс.

7.1. PortConfig - конфигурация порта

Настройка порта для коммуникации с прибором посредством его внутреннего интерфейса осуществляется командой **PortConfig**.

Синтаксис:

PortConfig <alias> [<общие настройки>] <название интерфейса> [<индивидуальные настройки>]

Описание полей:

<alias> – имя устройства, принятое для использования в скрипте. <общие настройки> – настройки таймаута и символ признака конца строки, являющиеся общими для любого типа интерфейса. Записываются в квадратных скобках в следующем виде: [<таймаут, мс>, <признак конца строки>]. <название интерфейса> – тип интерфейса, на котором подключен прибор. Допустимые значения: COM, USB, GPIB, Ethernet.

<индивидуальные настройки> – специфические настройки для определенного типа интерфейса.

Для СОМ:

[<имя порта>, <скорость, бод>, <битов в слове>, <стоповые биты>, <четность>, <управление потоком>]. Допустимые значения: <имя порта>: com1, com2 и т.д. <скорость, бод>: 9600, 19200, 57600, 115200 <битов в слове>: 7, 8 <стоповые биты>: 1, 1.5, 2. <четность>: odd, even, mark, space. <управление потоком>: dtr/dsr, cts/rts, xon/xoff.

Для USB:

[<модель прибора>] - Модель необходимо взять из настроек программы Measurement and Automation Explorer.

Для GPIB, Ethernet:

[<alias>].



Подключение необходимо предварительно настроить в приложении Measurement and Automation Explorer, указав конкретный alias для устройства.

Пример:

```
PortConfig <alias> [3000,\n] com [com3, 9600, 8, 1, none, dtr/dsr]
PortConfig <alias> [1500,\n] USB [simple device]
PortConfig <alias> [1500,\n] GPIB [gpib0::18::instr]
PortConfig <alias> [1500,\n] Ethernet [tcpip:192.168.0.1]
```



7.2. PortWrite - запись в порт

Запись команды прибора в порт через VISA.

Синтаксис:

PortWrite <alias> <команда>

Описание полей:

<alias> – имя устройства, принятое для использования в скрипте. <команда> – команда или последовательность команд. Набор команд для каждого прибора индивидуален.

Пример:

PortWrite THS3024 *idn?

7.3. PortRead - чтение из порта

Чтение данных, ответа от прибора из порта.

Синтаксис:

PortRead <alias> <ячейка памяти> <номер поля> [<разделитель>]

Описание полей:

<alias> – имя устройства, принятое для использования в скрипте.

<ячейка памяти> – имя одной из внутренних ячеек памяти ПО, в которую будет помещен ответ.

<номер поля> – порядковый номер поля из строки ответа прибора. Параметр может быть пропущен. В этом случае в указанную ячейку памяти будет записана вся строка ответа от 1 до n.

<разделитель> – символ, разделяющий поля в строке ответа, например со специализированными драйверами.

Пример:

PortRead THS3024 mem_3 1 [,]

8. Использование приложения Vision

Существует множество приборов, которые не имеют портов ввода-вывода для подключения к компьютеру. Специальное приложение UniTesS Vision (Рис. 8.1.) позволяет выполнять поверку приборов, которые не имеют аппаратно-программного интерфейса управления. Показания приборов с индикаторами любого типа считываются посредством видеокамеры, обрабатываются и передаются ПО UniTesS.



Рис. 8.1. Приложение Vision.

Процесс считывания показаний проходит в четыре этапа:

- устанавливается задержка;
- выполняется алгоритм сходимости;
- проводится математический анализ (RMS, Peak, Average);
- подтверждение результата.

Алгоритм сходимости ожидает установления показаний. Медианный фильтр выбирает значение, наиболее часто отображаемое на экране. При выходе за порог выводится сообщение с просьбой подтвердить результаты.



Алгоритм распознавания приложения Vision обеспечивает возможность обучения и успешного считывания показаний практически с любых приборов с цифровыми индикаторами.

8.1. VisionSet - настройка параметров

Команда выполняет настройку разрешения камеры, алгоритма распознавания символов и проверки соответствия, процесса измерения, сегментации, специальные настройки знака минус, а также устанавливает формат значений для результата. Все настройки вступают в силу только после команды UpdateOCR.

Синтаксис:

VisionSet параметр=значение;параметр=значение;параметр=значение...

Описание полей:

параметр – наименование параметра настройки, значение – значение параметра.

Описание параметров:

Resolution - разрешение и формат видео, OCRFile - параметры распознавания, MinCharSize - минимальный размер символов, MinCharWidth - минимальная ширина символов, MinCharHeight - минимальная высота символов, MaxCharSize - максимальный размер символов MaxCharWidth - максимальная ширина символов, MaxCharHeight - максимальная высота символов, MinCharSpace - минимальный промежуток между символами, MaxHorElemSpace - максимальный горизонтальный промежуток между элементами одного символа, MaxVertElemSpace - максимальный вертикальный промежуток между элементами одного символа, LowerLimit - нижний предел измерения, UpperLimit - верхний предел измерения, NumberOfErrosions - количество дефектов отображения, FormatExample - пример формата результата, RemoveParticlesTROI - удалить частицы, касающиеся ROI, ThrsMode - устанавливает режим (например Uniform или др.), ThrsLimits - диапазон для заданного режима, DelayEn - (yes/no) задержка (есть/нет), включает/отключает опцию задержки (dis/en), MeasDelay - задержка, ConvEn - (En/Ru) включает/отключает опцию установки времени распознавания, AnalysisEn - (En/Ru) включение опции времени анализа, AnalysisType - тип анализа (MEDIAN), AnalysisTime - время анализа,



Threshold - порог, единицы младшего разряда, Window - окно (время распознавания в окне), MaxTime - максимальное время измерения, AcceptanceLevel - уровень восприятия, DarkChar - (yes/no) затемнение символов (есть/нет), Postfix - (yes/no) наличие постфикса (есть/нет), Minus - (yes/no) присутствие знака минус (есть/нет).

Пример:

```
VisionSet Resolution=1280x720 MJPG 30.00fps
VisionSet OCRFile=OCR1;
VisionSet MinCharSize=10; MinCharWidth=3; MaxCharWidth=200;
MinCharHeight=3; MaxCharHeight=200;
VisionSet MinCharSpace=1; MaxHorElemSpace=0; MaxVertElemSpave=20;
VisionSet ThrsMode=Uniform; AcceptanceLevel=600; DarkChar=yes;
NumberOfErrosions=0; RemoveParticlesTROI=no; ThrsLimits=0 220;
VisionSet Minus=no; MinusHoffset=0; MinusVoffset=0; MinusHeight=20;
MinusWidth=70
VisionSet UpdateOCR
VisionSet DelayEn=no; MeasDelay=0,5; ConvEn=En; Threshold=2;
Window=2; MaxTime=10;
VisionSet AnalysisEn=En; AnalysisType=MEDIAN; AnalysisTime=1;
SetMinus=No; Postfix=no
VisionSet CheckResult=En; LowerLimit=0,000; UpperLimit=1,000;
VisionSet FormatExample=200,000
```

8.2. VisionGet - считывание показаний

Команда выполняет считывание показаний с прибора и помещает значение в указанную ячейку памяти.

Синтаксис:

VisionGet <ячейка памяти>=read

Описание полей:

<ячейка памяти> – имя одной из внутренних ячеек памяти ПО, в которую будет помещено считанное с прибора значение,

Пример: VisionGet mem 1=read

9. Работа с плагинами

С целью исключения рисков, связанных с вероятным повреждением средств измерения, приборов, сложного и дорогостоящего оборудования, некоторые эксперименты проводятся с так называемыми Виртуальными Приборами (ВП или VI), которые представляют собой не реальный прибор, а программу, исполняемый файл с расширением ехе. Такая программа обеспечивает полную имитацию работы реального прибора, управляется аналогичным набором команд (Control) и на выходе выдает определенный набор параметров, отслеживаемый благодаря индикаторам состояния (Event).

С помощью UniTesS Plugin Link можно подключать к UniTesS APM любой ВП. Идея состоит в том, что подключая библиотеку UnitessPluginLink.llb к вашему ВП, прямо из UniTesS APM вы можете командами менять значения управляющих параметров (Control) и получать результат, генерировать при этом нужное событие (Event), если это необходимо.

UniTesS Plugin Link может самостоятельно генерировать файл с описанием всех доступных команд и аргументов.

Последовательность действий по подключению UnitessPluginLink.llb к вашему ВП.

- Создаете ваш ВП. Сначала добейтесь корректной работы, и только после этого подключайте UnitessPluginLink.llb
- Помещаете его в проект UnitessPluginLink.llb
- При инициализации вашего ВП с помощью UPL Server Regist Control.vi регистрируйте параметры (Control), которыми вы хотите управлять и генерировать события
- Далее выполняйте UPL Server RUN.vi с названием создаваемого сетевого сервиса.

ВНИМАНИЕ: название сервиса чувствительно к регистру.

Теперь можно управлять ВП из UniTesS APM с помощью команд:

PluginConfig ServiceName IP="192.168.0.1" # Конфигурация сетевого подключения PluginConfig ServiceName IP=localhost # Конфигурация сетевого подключения PluginSet ServiceName ControlName=12 Event # изменение Control и Event PluginSet ServiceName ControlName # Просто событие без смены значения PluginGet ServiceName mem_1=ControlName

По умолчанию для каждого плагина есть набор системных команд:

PluginSet ServiceName timeout = 5000 # Очень важно увеличить время #ожидания отклика если вы используете Event. PluginSet ServiceName lock; unlock # включает и отключает #возможность пользователей управлять Control. PluginSet help # создаем и открываем файл справки


В файле справки будут перечислены все доступные Control с доступными аргументами и описанием из tip strip. Но этот файл справки необходимо редактировать вручную, например, если вашим ВП используются динамически изменяемые списки enum list и т.д.

Если вы в APMe для Control использовали определенный Event, то в вашем ВП также будет генерироваться аналогичный Event для Control и **очень важно** подтвердить завершение действия с помощью UPL Server Event DONE.vi Это необходимо в случае, когда ваш Event только запускает некий процесс и нужно дождаться завершения и передать в APM кластер ошибок.

При выходе из программы необходимо закрыть сервис UPL Server STOP.vi

При старте скрипта АРМ автоматически загружает все используемые плагины и запускает их. Путь к плагину должен быть определен в файле

C:\unitess\plugins\pluginslist.csv

В этом файле хранится список всех установленных плагинов. При окончании работы скрипта APM только разрывает сетевое подключение к сервису управления плагином, но не закрывает его! Вы можете закрыть плагин после измерений специальными командами, например

PluginSet ServiceName stop=true event

Ваша откомпилированная VI может храниться в любом месте на диске, но лучше разместить ее в папке, используемой по умолчанию:

C:\unitess\plugins

Чтобы ваш плагин можно было открыть из меню "Плагины" в UniTesS APM и плагин автоматически запускался при старте скрипта, необходимо добавить его описание в файл:

C:\unitess\plugins\pluginslist.csv

10. Работа с командами ОС

Команда **SystemExe** обеспечивает доступ к управлению командной строкой операционной системы Windows.

Команда **OpenFile** открывает любой указанный файл, с использованием настроек по умолчанию стандартным приложением OC Windows.

Пример.

SystemExe	noter	pad	c:\Uni	TesS	\Example\Scripts\math.ut	S
SystemExe	cmd	/c	start	"C:\	UniTesS\Example\Scripts"	"math.uts"
dir="C:\UniTes	S\Exa	ampl	.e\Scri	.pts"		
OpenFile	C:\t	Jnil	less\Ex	kampl	e\Scripts\math.uts	

Для команды SystemExe доступны ключи:

dir="path"	- устанавливает рабочий каталог,
wait	- ожидает выполнения команды,
minimized	- минимизирует окно выполняемой программы.



11. Работа с файлами Excel

Скрипт может загружать и обрабатывать информацию из внешних файлов в формате Excel.

Внимание! Возможна работа только с одним файлом.

Формат команды:

Excel <имя файла> действие

имя файла - наименование файла в формате Excel с расширением *.xlsx действие - операция, выполняемая над файлом.

Варианты действий:

Load - загрузка файла без диалоговых окон. Если файл не найден, выводится ошибка. По умолчанию поиск выполняется в папке c:\unitess\temp,

LoadDialog - загрузка файла с подтверждением выбора в диалоговом окне. Если задан путь к папке без указания файла, то выводится диалог с папкой по умолчанию, Close - в конце работы обязательно необходимо закрывать сессию.

Доступны ключи:

- show

- открывает файл Excel,
- title="текст сообщения"
- выводит сообщение для пользователя,
 спрятать excel,

hide
sheet=

- выбор текущего листа (по номеру или названию),
- GetCell(num1,num2)
- загрузка значения ячейки (num1 строка, num2 колонка),
- GetRow(num1,num2,num3) загрузка строки num1, начиная с колонки num2
- (опционально), количество значений num3 (опционально),
- GetCol (num1,num2,num3) загрузка колонки num1, начиная со строки num2 (опционально), количество значений num3 (опционально),

- UserSelected - пользователь сам выделяет колонку или строку для импорта. Пользователь должен мышкой выделить необходимые элементы - но только строку или колонку. Двумерные массивы не допускаются.

Пример.

Excel Load excel.xlsx

UniTesS

UserSelected можно использовать с ключами:

- title="текст" сообщение для пользователя,
 checksyntax выбираются только цифры, проверка на корректность,
 row пользователь должен выбрать только строку,
- column пользователь должен выбрать только колонку.

Для close доступны ключи:

- save сохранение изменений в файле без запросов,
- SaveDialog вывод диалогового окна: сохранить файл или нет.

Приложение 1. Математические функции

Перечень математических функций.

Функция	Название	Описание		
abs(<i>x</i>)	Абсолютная величина	Возвращает значение по модулю от величины х.		
acos(x)	Арккосинус	Возвращает арккосинус числа х.		
acosh(<i>x</i>)	Гиперболический	Возвращает гиперболический арккосинус числа		
	арккосинус	х. Число должно быть больше или равно 1.		
asin(<i>x</i>)	Арксинус	Возвращает арксинус числа х.		
asinh(<i>x</i>)	Гиперболический арксинус	Возвращает гиперболический арксинус числа х.		
atan(x)	Арктангенс	Возвращает арктангенс числа х.		
atanh(<i>x</i>)	Гиперболический арктангенс	Возвращает гиперболический арктангенс числа х.		
ceil(x)	Округление в большую сторону	Округляет х до ближайшего целого значения в большую сторону.		
ci(<i>x</i>)	Интегральный косинус	Возвращает Интегральный косинус числа х.		
$\cos(x)$	Косинус	Возвращает косинус х.		
cosh(<i>x</i>)	Гиперболический косинус	Возвращает гиперболический косинус числа х.		
cot(x)	Котангенс	Возвращает котангенс числа х.		
$\csc(x)$	Косеканс	Возвращает косеканс числа х.		
exp(<i>x</i>)	Экспонента	Возвращает значение числа е, возведенное в степень х.		
expm1(<i>x</i>) Экспонента (x) – 1		Возвращает число, на единицу меньшее числа е, возведенного в степень x: ((e^x) – 1).		
floor(<i>x</i>)	Округление в меньшую сторону	Округляет х до ближайшего меньшего целого.		
gamma(x)	Гамма-функция	Вычисляет гамма-функцию числа х.		
getexp(<i>x</i>)	мантисса и экспонента	аВозвращает экспоненту числа x.		
getman(<i>x</i>)	мантисса и экспонента	аВозвращает мантиссу числа х.		
int(<i>x</i>)	Округление до ближайшего целого	Округляет х до ближайшего целого.		
intrz(<i>x</i>) Округление до ближайшего целого		Округляет х до ближайшего целого между х и нулем.		



n(<i>x</i>) Натуральный		Возвращает натуральный логарифм х (по		
	логарифм	основанию е).		
Inp1(<i>x</i>)	Натуральный	Возвращает натуральный логарифм от (х + 1).		
	логарифм (х +1)			
log(x)	Десятичный логарифм	Зозвращает десятичный логарифм от х (по		
		основанию 10).		
log2(<i>x</i>)	Логарифм по	Возвращает логарифм от х по основанию 2.		
	основанию 2			
rand()	Случайное число (0 –	Генерирует случайной число в диапазоне (0 ; 1).		
	1)			
sec(x)	Секанс	Возвращает секанс числа х.		
si(x)	Интегральный синус	Возвращает интегральный синус числа х.		
sign(<i>x</i>)	Кусочно-постоянная	Возвращает:		
	функция	1, если х больше 0		
		0, если х равен нулю		
		–1, если х меньше 0.		
sin(x)	Синус	Возвращает синус числа х.		
sinc(<i>x</i>)	Кардинальный синус	Возвращает кардинальный синус числа х.		
sinh(<i>x</i>)	Гиперболический	Возвращает гиперболический синус х.		
	синус			
spike(<i>x</i>)	Импульс	Генерирует спайк-функцию числа <i>х</i> .		
sqrt(<i>x</i>)	Квадратный корень	Возвращает квадратный корень числа х.		
step(x)	Ступенька	Генерирует степ-функцию для числа х.		
tan(x)	Тангенс	Возвращает тангенс числа х.		
tanh(x)	Гиперболический тангенс	Возвращает гиперболический тангенс числа х.		

Для тригонометрических функций аргументом является значение в радианах.

Приложение 2. Математические операции и работа с массивами

Перечень математических операций

۸	Возведение в степень (Пример: math mem_1 = mem_2^2).			
+, -, !, ~,	Унарные операции сложения, вычитания, логического отрицания,			
++,	побитового дополнения, пре- и пост инкремента и декремента.			
*, /, %	Умножение, деление, целая часть и остаток от деления.			

Описание функций работы с массивами

В скрипте, помимо математических, доступны дополнительные функции работы с массивами:

++	Добавление элемента в массив.
Get	Извлечь элемент из массива.
Max	Возвращает элемент массива с наибольшим значением.
Mean	Вычисляет среднее арифметическое значение всех элементов
	массива.
Median	Вычисляет медианное значение всех элементов массива.
Min	Возвращает элемент массива с наименьшим значением.
Range	Вычисляет разность между максимальным и минимальным
	значениями из массива.
Rms	Вычисляет среднее квадратическое значение элементов массива.
Size	Возвращает размер массива.
Stdev	Вычисляет стандартное отклонение элементов массива.
Variance	Вычисляет дисперсию элементов массива.
SortUp	Сортировка снизу-вверх
SortDown	Сортировка сверху-вниз

Приложение 3. Форма записи математических операций

Форма записи математических операций для команды Math

Форма записи	Описание	Пример
++mem_X = mem_Y	Добавить элемент mem_Y к массиву mem_X	math ++mem_2 = mem_1
mem_X= get(mem_Y;n)	Извлечь значение элемента номер n из массива тет_Y и записать в ячейку памяти тет_X	math mem_3 = get (mem_2; 5) math mem_3 = mem_2[5]
mem_X= max(mem_Y)	Найти максимальное значение элемента массива тет_Ү, и записать в ячейку памяти тет_Х	math mem_2= max(mem_3)
mem_X= mean(mem_Y)	Записать в ячейку памяти тет_Х, среднее арифметическое значение элементов массива тет_Ү	math mem_3= mean(mem_2)
mem_X= median(mem_Y)	Найти медианное значение элементов массива тет_Ү, и записать в ячейку памяти тет_Х	math mem_1= median(mem_4)
mem_X= min(mem_Y)	Найти минимальное значение элемента массива тет_Ү, и записать в ячейку памяти тет_Х	math mem_1= min(mem_4)



mem_X= range(mem_Y)	Вычислить разность между максимальным и минимальным значениями элементов массива тет_Ү, и записать в ячейку памяти тет_Х	math mem_1= range(mem_4)
mem_X= rms(mem_Y)	Найти среднеквадратическое значение элементов массива тет_Ү, и записать в ячейку памяти тет_Х	math mem_1= rms(mem_4)
mem_X= size(mem_Y)	Вычислить размер массива тет_Y, и записать в ячейку памяти тет_X	math mem_1= size(mem_4)
mem_x= stdev(mem_Y)	Вычислить стандартное отклонение элементов массива тет_Ү, и записать в ячейку памяти тет_Х	math mem_1= stdev(mem_4)
mem_x= variance(mem_Y)	Вычислить дисперсию элементов массива mem_Y, и записать в ячейку памяти тет_X	math mem_1= variance(mem_4)

Приложение 4. Элементы формата

Элементы формата

Таблица описывает синтаксические элементы строки формата. Более детальная информация приведена в таблице примеров формата Приложения №5.

Элемент формата	Описание
%	Начало строки формата.
\$ (опционально)	Определяет порядок отображения переменных. Сразу за этим модификатором должно следовать число, которое определяет порядковый номер переменной.
- (опционально)	Выравнивает параметр по левому краю.
+ (опционально)	Устанавливает знак числа слева, даже если число положительное.
w (опционально)	Постфикс отображается через пробел
^ (опционально)	При использовании в строке форматирования кодов преобразования е или g, этот элемент форматирует число в инженерном виде, где экспонента всегда будет кратна трем.
# (опционально)	Удаляет из числа младшие нулевые разряды.
0 (опционально)	Используется без модификатора «-», дополняет число слева нулями до указанной длины поля. Если элемент отсутствует – число дополняется пробелами.



.Точность или _ЗначащиеРазря ды (опционально)	Эти модификаторы определяют количество символов для отображения. При использовании модификатора точка, длина поля, указанная за ним, интерпретируется как спецификатор точности для дробной части. Если используется нижнее подчеркивание, число следующее за ним означает число значащих разрядов.				
	. Точность — при использовании в записи с плавающей точкой, этот элемент определяет число разрядов справа от десятичной точки. Если параметр опущен, по умолчанию используется шесть разрядов. Если точность указана 0, дробная часть будет опущена.				
	 ЗначащиеРазряды — отображает данные, округленные до числа разрядов, указанных пользователем. Точность влияет только на разряды справа от десятичной точки, <i>ЗначащиеРазряды</i> включает в себя все разряды кроме нулей и пробелов. Например 3.457 - 4 значащих разряда 0.0012 - 2 значащих разряда 123000 - 3 значащих разряда Замечание. Нельзя использовать одновременно оба этих 				
Коды	Символы, определяющие порядок форматирования параметра.				
преобразования	 Коды преобразования для целочисленных типов и чисел с фиксированной точкой: x — Шестнадцатеричное целочисленное (например, B8). o — Восьмеричное целочисленное (например, 701). b — Двоичное целочисленное (например, 1011). d — Десятичное целочисленное со знаком. u — Десятичное целочисленное без знака. 				



	Коды точкс • • Коды	преобразования для чисел с плавающей и фиксированной й: f — Число с плавающей точкой с обычным форматом дробной части (например, 12.345). e — Число с плавающей точкой в экспоненциальной записи (например, 1.234E1). g — Программа использует формат f или е в зависимости от показателя степени числа. Код f будет использован если показатель степени больше –4 или меньше, чем указанная точность. Код е будет использован если показатель степени меньше –4 или больше, чем указанная точность. p — Число с плавающей точкой в записи с постфиксом в соответствии с системой СИ. преобразования для строк: s — Строка (например, abc).
Коды десятичного знака	Опре Этот анал	деляет какой знак разделяет целую и дробную части числа. код действует до следующего места, где встречается огичный код, изменяющий действие текущего.
	%,;	Десятичный знак - запятая.
	%.;	Десятичный знак - точка.
%; Десятичный знак – используемы		Десятичный знак – используемый системой по умолчанию.

Приложение 5. Примеры описания форматов

Таблица содержит примеры использования синтаксических элементов в строке спецификатора формата.

Тип	Аргумент	Строка формата	Результи рующая строка	Пояснения	
Автоматическое форматирование (%g)	12.00	%#g	12	Спецификатор # : LabVIEW убирает конечные нули. Спецификатор g : LabVIEW выбирает экспоненциальное	
	12000000	%#g	1.2E+6	представление либо представление с плавающей точкой, в зависимости от форматируемого числа.	
Десятичное (%d)	12.67	Выполнено= %d%%	Выполнено = 13%	Спецификатор %d : LabVIEW округляет аргумент. Используйте %% чтобы получить символ % в результирующей строке.	
Представление с плавающей точкой (%f)	12.67	Температура: %5.1f	Температур а: 12.7	Число 5 в строке формата определяет ширину поля , число 1 – число разрядов справа от десятичной точки или точность.	
Экспоненциальное представление (%е)	12.67	%.3e	1.267E+1	Добавьте к записи символ ^, чтобы перейти к инженерной	
	12.67	%^.3e	12.670E+0	записи, где экспонента всегда кратна трем.	
Запись в системе СИ (%p) или (%r)	12000000	%.2p	12.00M	Запись .2 определяет, точность в два разряда в	
	12000000	%_2p	12M	результирующей строке. Запись _2 определяет два значащих разряда в	
	0,00006	%_2r	60мк	результирующей строке. %р добавляет постфиксы в соответствии с системой СИ. %г добавляет русские постфиксы в системе СИ	
Шестнадцатеричное представление (%x)	12	%02x	0C	Знак – выравнивает запись по левому краю, а 0 (ноль) дополняет число с левой	

Руководство по программированию



Восьмеричное (%о)	12	%060	000014	стороны нулями. Число обозначает желаемую ширину результирующей строки. Другими словами запись –n дополняет результирующую строку пробелами до ширины <i>n</i> . b обозначает основание 2, о обозначает основание 8, х обозначает основание 16.
Двоичное (%b)	12	%b	1100	
Строка (%s)	Иванов Иван	Имя: %s, %s.	Имя: Иванов, Иван.	Во втором примере формат определяет использование максимум шести символов из
	Hello, World	Строка: %10.6s	Строка: Hello,	дополнить пробелами, чтобы общая длина строки составила 10.
Варьируемый порядок (%\$)	Иванов Иван	%2\$s %1\$s	Иван Иванов	В данном примере Иванов – первая переменная, Иван – вторая переменная. При использовании синтаксического элемента \$ в строке формата для одной из переменных, последующие элементы, которым не предшествует символ \$, относятся к следующей переменной. При использовании синтаксического элемента \$ для одной из переменных в строке, используйте его и для других для улучшения читаемости.

Приложение 6. Scope - класс осциллографов

Перечень команд, доступных для IVI класса осциллографов с допустимыми параметрами.

IVIDr	IVIDriverSet – отправка команд				
N⁰	Команда	Описание			
1	CHANNEL	Номер канала			
2	TIMEOUT	Таймаут			
3	ACQTYPE	Тип захвата			
4	HORIZONTALRANGE	Коэффициент развертки			
5	CHANNELENABLED	Включение канала			
6	PROBEATTENUATION	Коэффициент масштабирования			
7	VERTICALRANGE	Коэффициент отклонения			
8	VERTICALOFFSET	Вертикальное смещение			
9	VERTICALCOUPLING	Связь по входу			
10	MAXIMUMINPUTFREQUENCY	Максимальная частота входного сигнала			
11	INPUTIMPEDANCE	Входное сопротивление			
12	TRIGGERTYPE	Тип синхронизации			
13	TRIGGERSOURCE	Источник синхронизации			
14	TRIGGERCOUPLING	Связь по входу синхронизации			
15	TRIGGERHOLDOFF	Задержка синхронизации			
16	TRIGGERLEVEL	Уровень синхронизации			
17	TRIGGERSLOPE	Фронт импульса синхронизации			
18	TRIGGERMODE	Режим синхронизации			
19	HIGHREF	Верхний опорный уровень			
20	LOWREF	Нижний опорный уровень			
21	MIDREF	Средний опорный уровень			

r



22	RESET	Сброс
23	AUTOSETUP	Автонастройка
24	VISA	Отправка команды прибору через VISA интерфейс
25	RUNCONTROL	Тип измерения (однократно, постоянно)
26	ACQINIT	Запуск развертки
27	WAIT	Ожидание выполнения предыдущих действий

IVIDriverGet – Захват данных			
N⁰	Команда	Описание	
1	SELFTEST	Самодиагностика	
2	VISA	Отправка команды на запрос данных через VISA интерфейс	
3	RISETIME	Длительность фронта нарастания импульса	
4	FALLTIME	Длительность фронта спада импульса	
5	FREQUENCY	Частота	
6	PERIOD	Период	
7	VOLTAGERMS	Среднеквадратическое значение	
8	VOLTAGERMSCYCLE	Среднеквадратическое значение за период	
9	VOLTAGEMIN	Минимальное значение	
10	VOLTAGEMAX	Максимальное значение	
11	VOLTAGEVPP	Размах	
12	VOLTAGELOW	Нижнее значение	
13	VOLTAGEHIGH	Верхнее значение	
14	VOLTAGEAVERAGE	Среднее арифметическое значение	
15	VOLTAGEAVERAGECYCLE	Среднее арифметическое значение за период	
16	WIDTHNEGATIVE	Ширина отрицательного импульса	
17	WIDTHPOSITIVE	Ширина положительного импульса	
18	DUTYCYCLENEGATIVE	Отрицательный рабочий цикл сигнала	



19	DUTYCYCLEPOSITIVE	Положительный рабочий цикл сигнала
20	AMPLITUDE	Амплитуда сигнала
21	OVERSHOOT	Выброс
22	PRESHOOT	Провал

Подробное описание и примеры команд для класса осциллографов.

IVIDriverSet – отправка команд.				
Команда	Описание	Аргумент	Пример	
CHANNEL	Выбор номера канала. Последующие установки будут применяться для выбранного канала.	<целочисленное значение> x >= 1	IVIdriverSet scope channel=1	
TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора, мс.	<целочисленное значение> 1 <= x <=6000	IVIdriverSet scope timeout=5000	
ACQTYPE	Тип захвата сигнала	NORMAL [NORM]		
		PEAK	ACQTTPE=NORM	
		HIGH_RESOLUTION [HIGHRESOLUTION, HIRES]		
		ENVELOPE [ENV]		
		AVERAGE [AVG]		
HORIZONTALRANGE (HR, HRANGE)	Коэффициент развертки	< численное значение >	IVIdriverSet scope HRANGE=5m	
ACQUISITIONSTARTTIME (ACQSTARTTIME, ACQSTART)	Время начала захвата данных	< численное значение >	IVIdriverSet scope ACQSTARTTIME=-2m	
	Включение канала	On	IVIdriverSet scope	
(CHEN)		Off	CHANNELENABLED=ON	
		Enabled]	
		Disabled		



		En	
		Dis	
		1	
		0	
PROBEATTENUATION (PROBEATT)	Коэффициент масштабирования для разных щупов	< численное значение >	IVIdriverSet scope PROBEATT=10
VERTICALRANGE (VRANGE, VR)	Коэффициент отклонения	< численное значение >	IVIdriverSet scope VRANGE=500m
VERTICALOFFSET (VOFFSET, VO)	Вертикальное смещение	< численное значение >	IVIdriverSet scope VOFFSET=1
	Связь входного	AC	IVIdriverSet scope
(VCOUPLING, COUPLING)	сигнала для канала	DC	VCOUPLING=AC
		GROUND	
		GND	
MAXIMUMINPUTFREQUEN CY (MAXINPUTFREQ)	Максимальная входная частота	< численное значение >	IVIdriverSet scope MAXINPUTFREQ=200M
INPUTIMPEDANCE (INPUTZ, INZ)	входное сопротивление канала, Ом	50	IVIdriverSet scope INPUTZ=50
		1M	
TRIGGERTYPE (TRIGTYPE)	Определяет событие, которое запускает развертку	EDGE	IVIdriverSet scope TRIGTYPE=EDGE
		RUNT	
		GLITCH	
		WIDTH	
		TV	
		AC_LINE	
		IMMEDIATE	
TRIGGERSOURCE	источник	<номер канала>	IVIdriverSet scope
(TRIGSOURCE, TRIGSRC)	синхронизации	EXTERNAL [EXT]	I RIGSOURCE=1
TRIGGERCOUPLING	Тип связи	AC	IVIdriverSet scope
(TRIGCOUPLING, TRIGCPLG)	синхронизации. Выбирается в	DC	I RIGCOUPLING AC
		LF_REJECT	126
		HF_REJECT	



	зависимости от вида сигнала синхронизации.	NOISE_REJECT	
TRIGGERHOLDOFF (TRIGHOLDOFF, TRIGHLDOFF)	Задержка синхронизации	< численное значение >	IVIdriverSet scope TRIGHOLDOFF=5m
TRIGGERLEVEL (TRIGLEVEL)	Уровень синхронизации	< численное значение >	IVIdriverSet scope TRIGLEVEL=1.5
	Фронт импульса	POSITIVE (POS)	IVIdriverSet scope
(TRIGSLOPE)	Синхронизации	NEGATIVE (NEG)	TRIGSLOFE-F03
	Режим	MANUAL	IVIdriverSet scope
(TRIGMODE, TM)	СИНХРОНИЗАЦИИ	MAN	
		AUTO_LEVEL	
		AUTO	
HIGHREF	Верхний опорный уровень	< численное значение >	IVIdriverSet scope HIGHREF=5
LOWREF	Нижний опорный уровень	< численное значение >	IVIdriverSet scope LOWREF=-5
MIDREF	Средний опорный уровень	< численное значение >	IVIdriverSet scope MIDREF=2.5
RESET	Сбрасывает текущие настройки на настройки по умолчанию		IVIdriverSet scope RESET
AUTOSETUP	Автоматическая настройка		IVIdriverSet scope AUTOSETUP
VISA	Отправка команды в прибор через VISA интерфейс	<строка команды>	IVIdriverSet scope VISA=*IDN?
	Режим измерения:	CONTINIOUS(CONT)	IVIdriverSet scope
	однократный или непрерывный	SINGLE(RUN)	Ronerik-cont
ACQUISITIONINIT (ACQINIT, ACQON, ACQUISITIONON)	Запуск развертки		IVIdriverSet scope ACQINIT



Приложение 7. DMM - цифровые мультиметры

Перечень команд, доступных для IVI класса цифровых мультиметров с допустимыми параметрами.

IVIDriverSet – отправка команд			
N⁰	Команда	Описание	
1	VISA	Отправка команды прибору через VISA интерфейс	
2	TIMEOUT	Таймаут	
3	RESET	Сброс всех параметров и перезагрузка	
4	AUTOZERO	Установка нуля	
5	POWERLINEFREQ	Частота питающей сети	
6	CHANNEL	Текущий канал	
7	CHANNELENABLED	Включение канала	
8	FUNCTION	Измеряемый параметр	
9	RANGE	Диапазон измерения	
10	ACQUISITIONINIT	Инициирует измерение с текущими настройками	
11	TRIGGERSOURCE	Источник синхронизации	
12	TRIGGERSLOPE	Фронт синхронизации	
13	TRIGGERDELAY	Задержка синхронизации	

IVIDriverGet – Захват данных			
N⁰	Команда	Описание	
1	SELFTEST	Самодиагностика	
2	FETCH	Значение последнего измерения	
3	READ	Текущее измерение	
4	VISA	Отправка команды через VISA интерфейс	



Подробное описание и примеры команд для цифровых мультиметров.

IVIDriverSet – отправка команд.					
Команда	Описание	Аргумент	Пример		
VISA	Отправка команды в прибор через VISA интерфейс	<команда>	IVIDriverSet mmeter VISA=*IDN?		
TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора, мс.	< численное значение, мс>	IVIDriverSet mmeter TIMEOUT=5000		
RESET	Сброс всех параметров и перезагрузка		IVIDriverSet mmeter RESET		
AUTOZERO	Установка нуля. Текущее значение принимается за ноль и вычитается из последующих измеренных значений.		IVIDriverSet mmeter AUTOZERO		
POWERLINEFREQ	Частота питающей сети	<численное значение, Гц>	IVIDriverSet mmeter POWERLINEFREQ=50		
CHANNEL	Установка текущего канала	<целочисленное значение >	IVIDriverSet mmeter CHANNEL=1		
	Включение/выключени е текущего канала	On	IVIDriverSet mmeter CHEN=On		
CHEN)		Off			
		Enable			
		Enabled			
		Disable			
		Disabled			
		En			
		Dis			
		1			
		0			



FUNCTION	Измеряемый	VDC	IVIDriverSet mmeter
(FUNC)	параметр	VAC	FUNC=VDC
		IDC	
		IAC	
		R	
		R4	
		R4WIRE	
		V_AC_DC	
		I_AC_DC	
		F	
		Р	
		т	
RANGE	Диапазон измерений	< численное значение >	IVIDriverSet mmeter RANGE=700
ACQUISITIONINIT (ACQINIT, ACQON, ACQUISITIONON)	Запуск измерения с текущими настройками. Если какие-то параметры не заданы, берутся настройки по умолчанию.		IVIDriverSet mmeter ACQINIT
TRIGGERSOURCE	Выбор источника	SOFT	IVIDriverSet mmeter
(TRIGGER, TRIGGERTYPE)	синхронизации	SOFTWARE	I RIGGERSOURGE=EX I
		EXT	
		EXTERNAL	
		IMM	
		IMMEDIATE	
	Выбор фронта	POS	IVIDriverSet mmeter
(TRIGSLOPE)	синхронизации	POSITIVE	TRIGSLOFE-F03



		NEG	
		NEGATIVE	
TRIGGERDELAY (TRIGDELAY)	Установка задержки синхронизации	<численное значение, с>	IVIDriverSet mmeter TRIGDELAY=500m

IVIDriverGet – Захват данных.			
Команда	Описание	Возвращаем ое значение	Пример
SELFTEST	Самодиагностика прибора	[0,1] 0 – pass, 1 – fail.	IVIdriverGet mmeter mem_1= SELFTEST
FETCH	Считывание значения последнего измерения	< численное значение >	IVIdriverGet mmeter mem_1= FETCH
READ	Запуск измерения и считывание нового значения	< численное значение >	IVIdriverGet mmeter mem_1= READ
VISA	Отправка команды на запрос данных через VISA интерфейс	< численное значение >	IVIdriverGet mmeter mem_1= VISA(:MEAS:VAMP?)

Приложение 8. СВЧ генераторы

Перечень команд, доступных для IVI класса RF Sig Gen CBЧ генераторов с допустимыми параметрами.

IVIDri	IVIDriverSet – отправка команд		
N⁰	Команда	Описание	
1	VISA	Отправка команды прибору через VISA интерфейс	
2	TIMEOUT	Таймаут	
3	RESET	Сброс всех параметров и перезагрузка	
4	CHANNEL	Выбор текущего канала	
5	WAITUNTILDONE	Ожидать выполнения очереди команд	
6	FREQUENCY	Задание частоты генератора	
7	POWERLEVEL	Уровень выходной мощности	
8	CHANNELENABLED	Включение канала	

IVIDri	IVIDriverGet – Захват данных		
N⁰	Команда	Описание	
1	SELFTEST	Самодиагностика	
2	VISA	Отправка команды через VISA интерфейс	

Подробное описание команд и примеры для класса СВЧ генераторов.

IVIDriverSet – отправка команд.			
Команда	Описание	Аргумент	Пример
VISA	Отправка команды в прибор через VISA интерфейс	<команда>	IVIDriverSet generator VISA=*IDN?
TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора, мс.	< численное значение, мс>	IVIDriverSet generator TIMEOUT=5000





RESET	Сброс всех параметров и перезагрузка		IVIDriverSet generator RESET
CHANNEL	Выбор текущего канала	<целочисленное значение>	IVIDriverSet generator CHANNEL=1
WAITUNTILDON E (DONE, WAIT, WAITDONE)	Ожидание выполнения очереди команд		IVIDriverSet generator WAITUNTILDONE
FREQUENCY (FREQ, F)	Задание частоты генератора	<численное значение,Гц>	IVIDriverSet generator FREQ=1,8G
POWERLEVEL (LEVEL, POWER)	Уровень выходной мощности	<численное значение, дБм>	IVIDriverSet generator POWER=10
	Включение/выключение	On	IVIDriverSet
	Текущего канала	Off	
BLED, GHEN)		Enable	
		Enabled	
		Disable	
		Disabled	
		En	
		Dis	
		1	
		0	

IVIDriverGet – Захват данных.			
Команда	Описание	Возвращаем ое значение	Пример
SELFTEST	Самодиагностика прибора	[0,1] 0 – pass, 1 – fail.	IVIdriverGet generator mem_1= SELFTEST



интерфейс	VISA	Отправка команды на запрос данных через VISA интерфейс	< численное значение >	IVIdriverGet generator mem_1= VISA(:MEAS:POUT?)
-----------	------	---	---------------------------	---

Приложение 9. Анализаторы спектра

Перечень команд, доступных для IVI класса Spec An - анализаторов спектра с допустимыми параметрами.

IVIDr	IVIDriverSet – отправка команд.			
Nº	Команда	Описание		
1	VISA	Отправка команды прибору через VISA интерфейс		
2	TIMEOUT	Таймаут		
3	RESET	Сброс всех параметров и перезагрузка		
4	ACQUISITIONINIT	Начинает захват сигнала		
5	WAITUNTILDONE	Ожидание завершения захвата данных		
6	CENTRALFREQUENCY	Центральная частота		
7	STARTFREQUENCY	Начальная частота		
8	STOPFREQUENCY	Конечная частота		
9	FREQUENCYOFFSET	Смещение частоты		
10	SPAN	Занимаемая полоса		
11	SWEEPMODE	Метод свипирования		
12	SWEEPTIME	Скорость свипирования		
13	REFERENCELEVEL	Опорный уровень		
14	REFLEVELOFFSET	Смещение опорного уровня		
15	ATTENUATION	Автоматический выбор ослабления		
16	INPUTIMPEDANCE	Входное сопротивление		
17	UNIT	Единицы амплитуды		
18	VERTSCALE	Тип шкалы по вертикали		
19	TRACE	Выбор текущего трэйса		
20	TRACEMODE	Тип трэйса		
21	NUMBEROFSWEEPS	Количество проходов свипа		



22	VBW	Полоса видеофильтра
23	RBW	Полоса радиофильтра
24	DETECTOR	Тип детектора
25	TRIGGER	Источник синхронизации
26	EXTERNALTRIGGERSLOPE	Фронт внешнего сигнала синхронизации
27	EXTERNALTRIGGERLEVEL	Уровень внешнего сигнала синхронизации
28	VIDEOTRIGGERLEVEL	Уровень видеосигнала для запуска синхронизации
29	VIDEOTRIGGERSLOPE	Фронт видеосигнала для запуска синхронизации
30	MARKER	Текущий маркер
31	MARKERENABLE	Включение маркера
32	MARKERDELTAEN	Делает текущий маркер активным для операций с маркерами
33	SETMARKERTRACE	Назначение трэйса текущему маркеру
34	MARKERSEARCH	Поиск маркера
35	MARKERMOVELEFT	Сдвиг маркера влево
36	MARKERFREQCOUNTENABLE	Включение частотомера для маркера
37	MARKERFREQCOUNTRES	Разрешение частотомера маркера, Гц
38	MARKERFREQUENCY	Положение текущего маркера
39	MARKERDISABLEALL	Выключение всех маркеров
40	MARKERSETCF	Установка центральной частоты в соответствии со значением активного маркера
41	MARKERSETREFLEV	Установка опорного уровня в соответствии со значением активного маркера

IVIDri	IVIDriverGet – Захват данных		
N⁰	Команда	Описание	
1	SELFTEST	Самодиагностика	
2	VISA	Отправка команды через VISA интерфейс	
3	MARKERFREQ	Значение частоты маркера	



4	MARKERLEVEL	Значение уровня маркера
5	REFMARKERLEVEL	Значение амплитуды опорного маркера
6	REFMARKERFREQ	Значение частоты опорного маркера
7	SWEEPTIME	Значение времени свипа

Подробное описание и примеры команд для анализаторов спектра.

IVIDriverSet – отправка команд				
Команда	Описание	Аргумент	Пример	
VISA	Отправка команды в прибор через VISA интерфейс	<команда>	IVIDriverSet specan VISA=*IDN?	
TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора, мс.	<численное значение, мс>	IVIDriverSet specan TIMEOUT=5000	
RESET	Сброс всех параметров и перезагрузка		IVIDriverSet specan RESET	
ACQUISITIONINIT (ACQINIT,ACQON, ACQUISITIONON)	Запуск захвата сигнала		IVIDriverSet specan ACQINIT	
WAITUNTILDONE (DONE,WAIT, WAITDONE)	Ожидание завершения захвата данных		IVIDriverSet specan WAITDONE	
CENTRALFREQUENCY(CF, CFREQ)	Установка центральной частоты	<численное значение, Гц>	IVIDriverSet specan CFREQ=1800M	
STARTFREQUENCY (STARTFREQ)	Установка начальной частоты	<численное значение, Гц>	IVIDriverSet specan STARTFREQ=1750 M	
STOPFREQUENCY (STOPFREQ)	Установка конечной частоты	<численное значение, Гц>	IVIDriverSet specan STOPFREQ=1850M	
FREQUENCYOFFSET (FO, FOFFSET, FREQOFFSET)	Установка значения смещения частоты, которое прибавляется к считываемым показаниям	<численное значение, Гц>	IVIDriverSet specan FREQOFFSET=10 M	



SPAN	Диапазон частот анализируемого спектра (от начальной частоты до конечной)	<численное значение, Гц>	IVIDriverSet specan SPAN=100M
SWEEPMODE	Режим свипирования (Постоянный или однократный)	CONT	IVIDriverSet specan SWEEPMODE=CONT
		CONTINUOUS	
		SINGLE	
SWEEPTIME	Время свипирования	<численное значение, с>	IVIDriverSet specan SWEEPTIME=500m
REFERENCELEVEL (REFLEVEL, RL)	Установка опорного уровня	<численное значение, UNIT>	IVIDriverSet specan REFLEVEL=30
REFLEVELOFFSET (RLOFFSET)	Установка предзатухания или предусиления сигнала	<численное значение, UNIT>	IVIDriverSet specan RLOFFSET=1,5
ATTENUATION (ATT)	Включение функции автоматического ослабления	AUTO	IVIDriverSet specan ATTENUATION=-10
		<численное значение, UNIT >	
INPUTIMPEDANCE (IMPEDANCE)	Входное сопротивление	<численное значение, Ом>	IVIDriverSet specan IMPEDANCE=75
UNIT	Выбор единиц для входного, выходного и отображаемого значения амплитуды	DBM	IVIDriverSet specan UNIT=dBm
		DBMV	
		DBUV	
		V	
		VOLT	
		W	
		WATT	
VERTSCALE (SCALE)	Выбор типа шкалы по вертикали(логарифмическа я либо линейная)	LIN	IVIDriverSet specan
		LOG	
TRACE	Установка текущего трэйса	<целочисленно е значение>	IVIDriverSet specan TRACE=1
	Устанавливает режим сбора данных	CLEAR	IVIDriverSet specan TRACEMODE=AVE
		MAXHOLD	
		MINHOLD	



		AVE	
		AVERAGE	
		VIEW	
		STORE	
NUMBEROFSWEEPS (NUMSWEEPS, SWEEPS)	Количество проходов сбора данных	<целочисленное значение>	IVIDriverSet specan NUMSWEEPS=16
VBW	Полоса видеофильтра	AUTO	IVIDriverSet specan
		<численное значение, Гц>	VDW-3K
RBW	Полоса радиофильтра	AUTO	IVIDriverSet specan
		<численное значение, Гц>	KBW = IUK
DETECTOR (DET)	Тип детектора	Р	IVIDriverSet specan
		PEAK	DETECTOR-peak
		РК	
		А	
		AVE	
		AVERAGE	
		MAXP	
		MAXPEAK	
		POSITIVEPEAK	
		POSP	
		POSPEAK	
		MINP	
		MINPEAK	
		NEGATIVEPEAK	
		NEGP	
		NEGPEAK	



		SAMPLE	
		RMS	
TRIGGER	Тип синхронизации	EXT	IVIDriverSet specan
		EXTERNAL	TRIGGER-ext
		ІММ	
		IMMEDIATE	
		SOFT	
		SOFTWARE	
		AC	
		VIDEO	
	Установка фронта	POS	IVIDriverSet specan
OPE (EXTIRIGSLOPE)	синхронизации. Если синхронизация внешняя.	POSITIVE	EXTIRIGSLOPE=pos
		NEG	
		NEGATIVE	
EXTERNALTRIGGERLE VEL (EXTTRIGLEV)	Установка уровня синхронизации. Если синхронизация внешняя.	<численное значение, UNIT >	IVIDriverSet specan EXTTRIGLEV=-30
VIDEOTRIGGERLEVEL (VIDTRIGLEV)	Установка уровня синхронизации по видеосигналу.	<численное значение, UNIT >	IVIDriverSet specan VIDTRIGLEV=-10
VIDEOTRIGGERSLOPE	Установка фронта	POS	IVIDriverSet specan
(VIDTRIGSLOPE)	синхронизации по видеосигналу.	POSITIVE	VIDTRIGSLOPE=pos
		NEG	
		NEGATIVE	
MARKER	Установка текущего маркера	<целочисленное значение>	IVIDriverSet specan MARKER=2
MARKERENABLE	Е Включение текущего маркера	On	IVIDriverSet specan
(MKEN)		Off	MKEN=On
		Enable	
		Enabled	



		Disable	
		Disabled	
		En	
		Dis	
		1	
		0	
	Делает текущий маркер	On	IVIDriverSet specan
(MKDELTAEN)	активным для операции с маркерами	Off	MKDELTAEN=OIT
		Enable	
		Enabled	
		Disable	
		Disabled	
		En	
		Dis	
		1	
		0	
SETMARKERTRACE	Назначение трэйса текущему маркеру	<целочисленное значение>	IVIDriverSet specan SETMARKERTRAC E=1
MARKERSEARCH	Поиск маркера по	EAK	IVIDriverSet specan
(MKSEARCH)	параметрам	MIN	MKSEARCH=Min
		MINIMUM	
		NEXT	
		NEXTPEAK	
		NEXTLEFT	
		NEXTRIGHT	
MARKERMOVELEFT (MKMOVEL, MKMOVELEFT)	Сдвиг маркера влево на минимальный шаг		IVIDriverSet specan MKMOVELEFT



	Включение частотомера для маркера для получения более точного значения.	On	IVIDriverSet specan MKFREQCOUNTE N=En
(MKFREQCOUNTEN)		Off	
		Enable	
		Enabled	
		Disable	
		Disabled	
		En	
		Dis	
		1	
		0	
MARKERFREQCOUNT RES (MKFREQCOUNTRES)	Разрешение частотомера маркера	<численное значение, Гц>	IVIDriverSet specan MKFREQCOUNTR ES=100
MARKERFREQUENCY (MARKERFREQ, MARKERTIME, MKFR, MKTIME)	Установка положения текущего маркера	<численное значение, Гц>	IVIDriverSet specan MARKERFREQ=17 90M
MARKERDISABLEALL (MKDISABLEALL)	Выключение всех маркеров		IVIDriverSet specan MKDISABLEALL
MARKERSETCF	Установка центральной частоты в соответствии со значением активного маркера		IVIDriverSet specan MARKERSETCF
MARKERSETREFLEV	Установка опорного уровня в соответствии со значением активного маркера		IVIDriverSet specan MARKERSETREFL EV

IVIDriverGet – Захват данных.				
Команда	Описание	Возвращае мое значение	Пример	
SELFTEST	Самодиагностика прибора	[0,1] 0 – pass, 1 – fail.	IVIdriverGet specan mem_1= SELFTEST	



VISA	Отправка команды на запрос данных через VISA интерфейс	< численное значение >	IVIdriverGet specan mem_1= VISA(:MEAS:POUT?)
MARKERFREQ (MARKERTIME, MKFR, MKTIME)	Значение частоты маркера	<численное значение, Гц>	IVIdriverGet specan mem_1= MKFR
MARKERLEVEL	Значение амплитуды	<численное	IVIdriverGet specan
(MKLEV)	маркера	значение, UNIT >	mem_1= MKLEV
REFMARKERLEVEL	Значение амплитуды	<численное	IVIdriverGet specan
(RMKLEV)	опорного маркера	значение, UNIT >	mem_1= RMKLEV
REFMARKERFREQ (REFMARKERTIME, RMKFR, RMKTIME)	Значение частоты опорного маркера	<численное значение, Гц>	IVIdriverGet specan mem_1= REFMARKERFREQ
SWEEPTIME	Значение времени	<численное	IVIdriverGet specan
	свипа	значение, с>	mem_1= SWEEPTIME
Приложение 10. Осциллограф Fluke 12x

Перечень команд, доступных для осциллографов Fluke серии 12x с допустимыми параметрами.

DriverSet f12x – отправка команд			
N⁰	Команда	Описание	
1	CHANNEL	Выбор текущего канала	
2	TIMEOUT	Таймаут	
3	CHANNELENABLED	Включение текущего канала	
4	RESET	Сброс всех параметров и перезагрузка	
5	AUTOSETUP	Автоматическая настройка	
6	VERTICALRANGE	Коэффициент отклонения	
7	HORIZONTALRANGE	Коэффициент развертки	
8	CAPRANGE	Диапазон измерения ёмкости	
9	RESRANGE	Диапазон измерения сопротивления	
10	COUPLING	Связь входного сигнала	
11	PROBEATTENUATION	Коэффициент масштабирования	
12	PROBESENSITIVITY	Чувствительность щупа	
13	SETMEASUREMENT	Установка измеряемого параметра	
14	TRIGGERSLOPE	Фронт синхронизации	
15	TRIGGERSOURCE	Источник синхронизации	
16	TRIGGERLEVEL	Уровень синхронизации	
17	TRIGGERMODE	Режим синхронизации	
18	HORIZONTALOFFSET	Смещение по горизонтали	
19	VERTICALOFFSET	Смещение по вертикали	



DriverGet f12x – Захват данных				
N⁰	Команда	Описание		
1	MAIN_A	Считывание показаний из поля MAIN для канала А		
2	MAIN_B	Считывание показаний из поля MAIN для канала В		
3	FALLTIME	Время спада импульса		
4	RISETIME	Время нарастания импульса		
5	PERIOD	Значение периода сигнала		

DriverSet f12x – отправка команд				
Команда	Описание	Аргумент	Пример	
CHANNEL	Выбор текущего	A (1)	DriverSet f12x	
	канала	B (2)	CHANNEL-A	
TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора	<численное значение, мс>	DriverSet f12x TIMEOUT=5000	
	Включение/	On	DriverSet f12x	
(CHEN)	выключение текущего канала	Off	- CHEN-OI	
		Enable		
		Enabled		
		Disable		
		Disabled		
		En		
		Dis		
		1		
		0		
RESET	Сброс всех параметров и перезагрузка		DriverSet f12x RESET	



AUTOSETUP	Автоматическая настройка. Прибор выбирает оптимальные настройки для стабильного наблюдения текущей формы сигнала		DriverSet f12x AUTOSETUP
VERTICALRANGE (VRANGE, VR)	Коэффициент отклонения.	[5m, 10m, 20m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500]	DriverSet f12x VRANGE=10m
HORIZONTALRANGE (HR, HRANGE)	Коэффициент развертки.	[20n, 50n, 100n, 200n, 500n, 1u, 2u, 5u, 10u, 20u, 50u, 100u, 200u, 500u, 1m, 2m, 5m, 10m, 20m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1, 2, 5]	DriverSet f12x HRANGE=200n
CAPRANGE	Диапазон измерения ёмкости	[50n, 500n, 5u, 50u, 500u]	DriverSet f12x CAPRANGE=5u
RESRANGE	Диапазон измерения сопротивления	[50, 500, 5k, 50k, 500k, 5M, 30M]	DriverSet f12x RESRANGE=1M
COUPLING	Связь входного сигнала	AC	DriverSet f12x COUPLING=AC
		DC	
PROBEATTENUATION	Коэффициент	1:1	DriverSet f12x
	масштабирования	10:1	TROBERT TO T
		20:1	
		100:1	
		200:1	
		1000:1	
PROBESENSITIVITY (PROBESENS)	Чувствительность щупа	[100uV/A, 1mV/A, 10mV/A, 100mV/A, 400mV/A, 1V/A, 10mV/mA]	DriverSet f12x PROBESENS=1mV/A



SETMEASUREMENT	Установка измеряемого параметра. Для второго канала недоступны: RES,	VAC	DriverSet f12x SETMEAS=AAC
(SETMEAS)		VDC	
		VAC_VDC	
	CAP, DIODE.	AAC	
		ADC	
		AAC_ADC	
		DUTYCYCLEPOS	
		DUTYCYCLENEG	
		PULSEWIDTHPOS	
		PULSEWIDTHNEG	
		PEAKMAX	
		PEAK2PEAK (P2P)	
		PEAKMIN	
		TEMP	
		FREQ	
		RES	
		CAP	
		DIODE	
	Фронт	POSITIVE (POS)	DriverSet f12x
	синхронизации	NEGATIVE (NEG)	
	Источник	A (1)	DriverSet f12x
TRIGSRC)	сипхропизации	B (2)	INIGSICE-A
TRIGGERLEVEL (TRIGLEVEL)	Уровень синхронизации	<численное значение, В>	DriverSet f12x TRIGLEVEL=1,5
	Режим	FREERUN	DriverSet f12x
(TRIGMODE, TM)	синхронизации	ONTRIG	I KIGMODE=SINGLE
		SINGLE	
		ROLL	



HORIZONTALOFFSET	Смещение по	<численное	DriverSet f12x
(HOFFSET, HO)	горизонтали	значение, с>	HOFFSET=25m
VERTICALOFFSET	Смещение по	<численное	DriverSet f12x
(VOFFSET, VO)	вертикали	значение, В>	VOFFSET=1

DriverGet f12x – захват данных					
Команда	Описание	Возвращаемо е значение	Пример		
MAIN_A	Считывание показаний из поля MAIN для канала А	<численное значение>	DriverGet f12x mem_1 = Main_A		
MAIN_B	Считывание показаний из поля MAIN для канала В	<численное значение>	DriverGet f12x mem_1 = Main_B		
FALLTIME	Время спада импульса	<численное значение, с>	DriverGet f12x mem_1 = FALLTIME		
RISETIME	Время нарастания импульса	<численное значение, с>	DriverGet f12x mem_1 = RISETIME		
PERIOD	Значение периода сигнала	<численное значение, с>	DriverGet f12x mem_1 = PERIOD		

Приложение 11. Калибратор-вольтметр В1-28

Перечень команд, доступных для калибратора-вольтметра В1-28 с допустимыми параметрами.

DriverSet B1_28 – отправка команд				
N⁰	Команда	Описание		
1	STOP	Отключение выхода калибратора-вольтметра		
2	GO	Подключение выхода калибратора-вольтметра		
3	TIMEOUT	Выбор времени ожидания драйвера		
4	CONN, ZCOMP	Выбор двух/четырехпроводного режима в режиме воспроизведения		
5	VDC	Режим воспроизведения постоянного напряжения с автоматическим выбором предела		
6	VDC_R	Режим воспроизведения постоянного напряжения с ручным выбором предела		
7	VAC	Режим воспроизведения переменного напряжения с автоматическим выбором предела		
8	VAC_R	Режим воспроизведения переменного напряжения с ручным выбором предела		
9	IDC	Режим воспроизведения постоянного тока с автоматическим выбором предела		
10	IDC_R	Режим воспроизведения постоянного тока с ручным выбором предела		
11	IAC	Режим воспроизведения переменного тока тока с автоматическим выбором предела		
12	IAC_R	Режим воспроизведения переменного тока тока с ручным выбором предела		
13	R	Режим воспроизведения сопротивления		
14	MODE	Выбор режима работы		
15	TYPE, FUNK, FUNCTION	Выбор типа работы		
16	RANGE	Режим предела		



17	VALUE	Выбор значения
18	WIRE	Выбор двух/четырехпроводного режима в режиме измерения
19	KAL, KALC	Ввод калибровочной константы
20	KALCR, KALR	Ввод калибровочной константы сопротивления

DriverGet B1_28 – Захват данных.			
Nº	Команда	Название	
1	VALUE, READ	Считывание показаний прибора	

DriverSet B1_28 – отправка команд.					
Команда	Описание	Аргумент	Пример		
STOP	Отключение выхода калибратора-вольтметра		DriverSet B1_28 STOP		
GO	Подключение выхода калибратора-вольтметра		DriverSet B1_28 RESET		
TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора	<численное значение, мс>	DriverSet B1_28 TIMEOUT=2500		
CONN, ZCOMP	Выбор схемы подключения	2w	DriverSet B1_28 CONN=2W		
		4w			
VDC	Режим воспроизведения постоянного напряжения с автоматическим выбором предела	<напряжение, В>	DriverSet B1_28 VDC 10		
VDC_R	Режим воспроизведения постоянного напряжения с ручным выбором предела	<напряжение, В>, <предел, В>	DriverSet B1_28 VDC_R=5 10		
VAC	Режим воспроизведения переменного напряжения с автоматическим выбором предела	<напряжение, В><частота, Гц>	DriverSet B1_28 VAC=10 400		



VAC _ R	Режим воспроизведения переменного напряжения с ручным выбором предела	<напряжение, В><частота, Гц><предел, В><предел, Гц>	DriverSet B1_28 VAC_R=10 1000 10 1000
IDC	Режим воспроизведения постоянного тока с автоматическим выбором предела	<ток, А>	DriverSet B1_28 IAC=10m
IDC_ R	Режим воспроизведения постоянного тока с ручным выбором предела	<ток, А><предел, А>	DriverSet B1_28 IDC_R=10м 100м
IAC	Режим воспроизведения переменного тока с автоматическим выбором предела	<ток, А><частота, Гц>	DriverSet B1_28 IAC=0,01 100
IAC_R	Режим воспроизведения постоянного тока с ручным выбором предела	<ток, А><частота, Гц><предел, А><предел, Гц>	DriverSet B1_28 IAC_R=0,001 1000 0,01 100k
R	Режим воспроизведения сопротивления	<сопротивление, Ом>	DriverSet B1_28 R=100
MODE	Режим работы	GEN	DriverSet B1_28
		MEAS	
TYPE, FUNK, FUNCTION	Тип работы	VDC	DriverSet B1_28
1 ONO HON		VAC	
		IDC	
		IAC	
		R, OHMS	
		KR, K_R, KILO_R	
RANGE	Выбор предела	AUTO, A	DriverSet B1_28
		0,1	KANGE=A
		1	
		10,10k	



		100, 100k	
		1000, 1M	
		10M	
VALUE	Ввод значения	<значение>	DriverSet B1_28 VALUE=10,2314
WIRE	Выбор	2	DriverSet B1_28
	двух/четырехпроводного режима в режиме измерения	4	WIKE[I]=4
KAL, KALC	Ввод калибровочной константы	<значение>	DriverSet B1_28 KALC=10,2314
KALCR, KALR	Ввод калибровочной константы сопротивления	<значение>, Ом	DriverSet B1_28 KALCR=99,985

Приложение 12. Вольтметр В1-18

Перечень команд, доступных для вольтметра В1-18 с допустимыми параметрами.

DriverSet B1_18 – отправка команд			
N⁰	Команда Описание		
1	STOP	Отключение выхода вольтметра	
2	GO	Подключение выхода вольтметра	
3	TIMEOUT	Выбор времени ожидания драйвера	
5	MODE	Выбор режима работы	
6	RANGE	Режим предела	
7	VALUE	Выбор значения	
8	FILETR_EN	Включение фильтра	
9	SUBSET_EN	Режим вычитания	
10	MULT_EN	Режим умножения	
11	AVER_EN	Режим усреднения	

DriverGet B1_18 – Захват данных.		
Nº	Команда	Описание
1	VALUE, READ	Считывание показаний прибора

DriverSet B1_18 – отправка команд.			
Команда	Описание	Аргумент	Пример
STOP	Отключение выхода калибратора-вольтметра		DriverSet B1_18 STOP
GO	Подключение выхода калибратора-вольтметра		DriverSet B1_18 RESET

Руководство по программированию



TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора	<численное значение, мс>	DriverSet B1_18 TIMEOUT=2500	
MODE	Режим воспроизведения постоянного напряжения	GEN, GENERATION	DriverSet B1_18 MODE=MEAS	
	Режим измерения постоянного напряжения	MEASV, MEASUREMENTV, MEAS		
	Режим измерения постоянного напряжения относительно опорного	MEASDV		
RANGE	Выбор предела	10	DriverSet B1_18	
		100	RANGE-100	
		1000		
VALUE	Ввод значения	<значение>	DriverSet B1_18 VALUE=10,2314	
FILETR_EN	Включение фильтра	ON	DriverSet B1_18 FILTER_EN=ON DriverSet B1_18 MULT_EN =ON 1,2	
		OFF		
MULT_EN	Включение операции умножения	ON <значение>		
		OFF	DriverSet B1_18 MULT_EN =OFF	
AVER_EN	Включение операции усреднения	ON <значение>	DriverSet B1_18 AVER EN =ON 7	
		OFF	DriverSet B1_18 AVER_EN =OFF	
SUBSET_EN	Включение операции вычитания	ON <значение>	DriverSet B1_18 SUBSET_EN =ON	
		OFF	1,3 DriverSet B1_18 SUBSET _EN =OFF	

Приложение 13. Вольтметр Fluke 8508A

Перечень команд, доступных для вольтметра Fluke 8508A с допустимыми параметрами.

DriverSet Fluke8508А – отправка команд			
N⁰	Команда	Описание	
1	RESET	Перезагрузка и сброс всех параметров	
2	GUARD	Выбор защиты для всех функций	
3	TIMEOUT	Выбор времени ожидания драйвера	
4	FUNCTION, FUNC	Конфигурирование мультиметра для входного параметра	
5	RANGE	Выбор предела	
6	SETTINGS, SET	Установка параметров мультиметра	
7	INPUT	Конфигурации входа и расчета отношения сигналов	

DriverGet Fluke8508A – Захват данных.			
N⁰	Команда	Описание	
1	READ	Считывание последнего измеренного значения	
2	FETCH	Мгновенное считывание значения отображаемого индикатором	

DriverSet Fluke8508A – отправка команд				
Команда	Описание	Аргумент	Описание аргумента	Пример
RESET	Перезагрузка и сброс всех параметров			DriverSet Fluke8508A RESET
GUARD	Выбор защиты для всех функций	INT	Выбор варианта подключения защиты	DriverSet Fluke8508A
		EXT	внутренняя или внешняя.	

Руководство по программированию



TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора	<численное значение, мс>		DriverSet Fluke8508A TIMEOUT=2500
FUNCTION, FUNC	Конфигурировани е мультиметра для входного параметра	VDC	Режим постоянного напряжения	DriverSet Fluke8508A FUNC=IAC
		VAC	Режим переменного напряжения	
		IDC	Режим постоянного тока	
		IAC	Режим переменного тока	
		OHMS, R	Режим измерения нормального значения сопротивления	
		HIV_OHMS, HIV_R	Режим измерения сопротивления на высоком напряжении	
		TRUE_OHMS, TRUE_R	Режим измерения истинной величины сопротивления	
RANGE	Выбор предела	<значение>		DriverSet Fluke8508A RANGE=20
SETTINGS, SET	Установка параметров мультиметра	RANGE_AUTO, AUTO	Автоматический выбор предела измерения	DriverSet Fluke8508A SET = RANGE_AUTO
		FILTER_ON, FILT_ON	Включение/ выключение аналогового фильтра на пути сигнала Установка разрешающей способности	
		FILTER_OFF, FILT_OFF		
		RESL_5, RESOLUTION_ 5, RESL5		
		RESL_6, RESOLUTION_ 6, RESL6	измерении соответственно 5, 6, 7, 8 цифр	
		RESL_7, RESOLUTION_ 7, RESL7		



			1	
		RESL_8, RESOLUTION_ 8, RESL8		
		FAST_ON	Включение/ выключение режима	
		FAST_OFF	ускоренных измерении	
		TWO_WR, 2W	Выбор схемы измерения	
		FOUR_WR, 4W		
		FILT100HZ, FILTER_100HZ	Выбор фильтра для среднеквадратичного	
		FILT40HZ, FILTER_40HZ	преооразования, что позволяет производить измерения на частотах	
		FILT10HZ, FILTER_10HZ	до выораннои	
		FILT1HZ, FILTER_1HZ		
		TFER_ON	Ускорение считывания данных за счет точности результатов	
		TFER_OFF		
		DC, DCCP	Выбор измерений со связью по постоянному току	
		AC, ACCP	Выбор измерений со связью по переменному току	
		SPOT_ON, FREQ_CORR_ ON	Включение/ выключение поправки по частоте	
		SPOT_OFF, FREQ_CORR_ OFF	1	
		LOW_CURR_O N, LOI_ON	Включение/ выключение режима	
		LOW_CURR_O FF, LOI_OFF	токе	
INPUT	Конфигурации входа и расчета	FRONT	Выбор разъемов передней панели	DriverSet Fluke8508A





отношения сигналов	REAR	Выбор разъемов задней панели	INPUT=FRON T
	DIV_REAR	Выбор измерений с передних разъемов с последующими измерениями с задних разъемов и расчетом отношения сигналов Front/Rear	
	SUB_REAR	Выбор измерений с передних разъемов с последующими измерениями с задних разъемов и расчетом разницы между сигналами Front-Rear	
	DEVTN, DEVIATION	Выбор измерений с передних разъемов с последующими измерениями с задних разъемов и расчетом отношения сигналов Front-(Front/Rear)	
	OFF	Отключение всех разъемов и отмена измерений со сканированием	

Приложение 14. Калибратор Fluke 55xx и 57xx

Перечень команд, доступных для калибратора Fluke серий 55хх и 57хх с допустимыми параметрами.

DriverSet 5XXX – отправка команд			
N⁰	Команда	Описание	
1	STOP	Отключение выхода калибратора	
2	RESET	Перезагрузка и сброс всех параметров	
3	CONN	Выбор схемы подключения	
4	TIMEOUT	Таймаут	
5	VDC	Режим постоянного напряжения	
6	VAC	Режим переменного напряжения	
7	IDC	Режим постоянного тока	
8	IAC	Режим переменного тока	
9	R	Режим сопротивления	
10	С	Режим емкости	
11	F	Режим частоты	
12	тс	Режим термопары	

DriverSet 5XXX – отправка команд.				
Команда	Описание	Аргумент	Пример	
STOP	Отключение выхода калибратора		DriverSet 5XXX STOP	
RESET	Перезагрузка и сброс всех параметров		DriverSet 5XXX RESET	
CONN (ZCOMP)	Выбор схемы подключения	2w	DriverSet 5XXX CONN=2w	
		4w		



		NONE (NO)	
TIMEOUT	Максимальное время ожидания ответа от прибора	<численное значение, мс>	DriverSet 5XXX TIMEOUT=2500
VDC	Режим постоянного напряжения	<напряжение, В>	DriverSet 5XXX VDC=5
VAC	Режим переменного (синусоидального) напряжения	<напряжение, В><частота, Гц>	DriverSet 5XXX VAC=10 400
IDC	Режим постоянного тока	<ток, А><тип выхода> Типы выхода: А20, AUX	DriverSet 5XXX IDC=500m aux
IAC	Режим переменного тока	<ток, А><частота, Гц><тип выхода> Типы выхода: А20, AUX	DriverSet 5XXX IAC=100m 50 aux
R	Режим сопротивления	<сопротивление, Ом>	DriverSet 5XXX R=100k
С	Режим емкости	<емкость, Ф>	DriverSet 5XXX C=5u
F	Режим частоты	<частота, Гц><размах напряжения, В>	DriverSet 5XXX F=10k 5
тс	Режим термопары	<температура, °><тип термопары><тип шкалы> Тип термопары: Тип шкалы: TS90, TS68	DriverSet 5XXX TC=30 J TS90